HM-6601 透传模块用户指引

目录

1,	模块特征	2
2、	用户接口	2
2.	1 对用户总体接口	2
2.	2 模块工作状态	3
2.	3 射频参数设置	4
3、/	AT 指令集	8
3.	1、AT 指令格式	8
3.	2、 AT 指令详解	9
	3.2.1 读取版本标识+CGMR	9
	3.2.2 设置串口波特率+CGBR	9
	3.2.3 设置发送功率 +CTXP	10
	3.2.4 设置模块射频工作+CWMODE	10
	3.2.5 设置模块前导时间 +CPRMTIM	11
	3.2.6 设置模块间歇工作的休眠时间 +CSLPTIM	11
	3.2.7 设置模块间歇工作模式的最大接收时间 +CRXTIM	12
	3.2.8 设置模块发射频率 +CTXF	12
	3.2.9 设置模块接收频率 +CRXF	13
	3.2.10 设置模块发射带宽(BW) +CTBW	
	3.2.11 设置模块接收带宽(BW) +CRBW	14
	3.2.12 设置模块发射扩频因子(SF) +CTSF	14
	3.2.13 设置模块接收扩频因子(SF) +CRSF	15
	3.2.14 设置模块发射编码率(CR) +CTCR	15
	3.2.15 设置模块接收编码率(CR) +CRCR	
	3.2.16 保存参数设置 +CSAVE	16
	3.2.17 退出 AT 指令模式 +CEXITAT	17

1、模块特征

HM-6601 透传模块一款基于 LoRa 调制方式的无线数据收发的串口模块。它具有输出功率可选(最大输出功率 22dBm)、射频参数 BW、SF、CodeRate 可选、灵敏度高、传输距离远、低功耗时电流小等优点。

用户接口简单、应用操作方便。用户 MCU 只需要通过串口与模块对接,发送数据包时通过串口向模块发送数据,模块将用户的数据包以 LoRa 的调制模式通过射频发射,接收端收到数据包后经过解码,直接从串口吐出数据包到接收端的 MCU。


用户可通过特殊指令时序使模块进入 AT 指令配置状态。模块可工作在:一、数据收发状态;二、AT 指令配置状态。要从数据收发状态进入 AT 指令状态的时序见第二章。

在数据收发状态下有两种工作模式: 1、连续工作模式, 2 间歇工作模式。连续工作模式下收发模块射频不做休眠。如果串口端收到数据包则启动向空网发送数据包,发射完毕后默认进入连续接收状态。如果空网中有数据包过来,将数据包接收下来并经过解码后由串口将解析数据输出。

提供的 AT 指令集可用于设置模块的各项参数。如:发射和接收频率、发射和接收 BW、发射和接收扩频因子(SF)、发射和接收编码率(CR)发射功率、串口波特率等。(指令格式具体应用参考第三节)。

2、用户接口

2.1 对用户总体接口



▶ 模块对用户的最小接口为: TXD、RXD、这两个 IO 口的功能如下:

模块引脚	IO 属性
TXD (GPIO17)	输出
RXD (GPIO16)	输入

2.2 模块工作状态

■ 数据收发状态

> 连续工作模式

连续工作模式下模块射频不做休眠。如果串口端收到数据包则启动向空网发送数据包,发射完毕后默认进入连续接收状态。如果空网中有数据包过来,将数据包接收下来并经过解码后由串口将解析数据输出。

需要**注意**的是:连续工作模式下,前导码时间(preambleTime),休眠时间(sleepTime),接收工作时间(workTime)都是**不起作用,无效的**。

▶ 间歇工作模式

间歇工作模式主要是指模块设定休眠时间(sleepTime),定期从休眠状态唤醒,利用很短的时隙检测空网中是否有信号,如果没有则立即休眠,如果有则在规定的时(workTime)内将数据包收下来,接收完数据包继续休眠。

需要**注意**的是:由于参数前导时间(preambleTime)只有在间歇工作模式才有效,所以**间歇接收机**所对应的**发射机**也必须配置为**间歇**工作模式。另外必须保证发射机的参数 sleepTime)或者 workTime 为 **0**. 这样如果接收机回复应答时,发射机不是处于休眠状态,则可以正确地接收到接收机发送的应答包。


■ AT 指令配置状态

处于 AT 指令状态时可以通过 AT 指令对相关的参数进行设置。

■ 工作状态的切换

模块从数据收发模式切换到 AT 指令模式需要如下两步操作:

- ✓ 在串口工具中发送"\$\$\$aaa"
- ✓ 模块收到"\$\$\$aaa"后,进入AT配置模式。并回复字符串"".




从 AT 指令模式切换回常规数据收发模式有专门指令 "AT+CEXITAT"

2.3 射频参数设置

■ 有关带宽 BW、扩频因子 SF、编码率 CR 的设置需要按一定的规则设置。

参数 BW、SF 与速率的的关系股下图。



另外编码率 CR 为 LORA 内部数据包打包时所用,分别为 4/5、4/6 4/7 4/8。编码率值越大,有效载荷越小。相对的有效数据的速率就越低。

- BW、SF、CR 的设置原则主要有以下:
- ▶ 需要高灵敏度则配置低速率
- ▶ 配置低速率需要减小 BW、增大 SF 值
- ▶ 配置高速率需要增大 BW、减小 SF 值
- ▶ 相同速率等级的组合,建议选择 BW 小的 如 BW (250 KHZ) SF(11)组合与 BW (500 KHZ) SF(12)组合 建议用 BW (250 KHZ) SF(11) 的组合。
- ➤ 编码率 CR 对速率速率不产生直接影响,编码率高增加的其它载荷就多,有效数据的速率就相对低

比较常用的是 4/5, 其它的不常用。

参数的设置需要符合参数的取值范围,如果超出该范围则视为不合法,设置不成功。

- 各参数的取值范围如下:
- ▶ 发射频率 TxFreq41000~47000单位为 10KHZ
- ▶ 接收频率 RxFreq 41000~47000 单位为 10KHZ
- ▶ 发射扩频因子 TxSF 5~12

- ▶ 接收扩频因子 RxSF 5~12
- ▶ 发射带宽 TxBw 7、8、9(125KHZ、250KHZ、500KHZ)
- ➤ 接收带宽 RxBw 7、8、9(125KHZ、250KHZ、500KHZ)
- ▶ 发射编码率 txCR 1、2、3、4(4/5、4/6、4/7、4/8)
- ▶ 接收编码率 rxCR 1、2、3、4(4/5、4/6、4/7、4/8)
- ▶ 工作模式 workMode1 (间歇工作模式)、2 (连续工作模式)
- ➤ 前导 preambleTime 0~16000 单位 1 ms
- 间歇接收的休眠时间 sleepTime 0~15000单位 1ms
- ➤ workTime 0~20000 单位 1ms
- 发射前导时间的设置 前导时间与前导符号数的关系如下:

$$ToA = \frac{2^{SF}}{BW} * N_{symbol}$$

ToA: 为前导占用的时间

Nsymbol 为符号数。

由上可知前导时间为单个符号时间与符号数的乘积。而单个符号的周期取决于速率,不同的速率单个符号的周期不同,而且单个符号周期未必是整数。所以前导时间只是一个大概时间未必就非常精确。遇到符号数与符号周期的乘积小于预定的前导时间的情况,处理方式为增加几个符号。

▶ 不同速率单个符号的周期如下:

SF	12	11	10	9	8	7	6	5
BW								
125KHZ	32.768ms	16.384ms	8.192ms	4.096ms	2.048ms	1.024ms	0.512ms	0.256ms
250KHZ	16.384ms	8.192 ms		2.048ms	1.024ms	0.512ms	0.256ms	0.128ms
			4.096ms					
500KHZ	8.192 ms	4.096ms		1.024ms	0.512ms	0.256ms	0.128ms	0.064ms
			2.048ms					

■ 数据包空中传输时间的计算

数据包的空中时间可以用同一公式。只是符号数的计算相对复杂。

$$ToA = \frac{2^{SF}}{BW} * N_{symbol}$$

符号数的计算公式如下:

For SF5 and SF6:

$$N_{symbol} = N_{symbol_{preamble}} + 6.25 + 8 + ceil \left(\frac{\max\left(8*N_{byte_{payload}} + N_{bit_{CRC}} - 4*SF + N_{symbol_{header}}, 0\right)}{4*SF} \right) * (CR + 4)$$

For all other SF:

$$N_{symbol} = N_{symbol_preamble} + 4.25 + 8 + ceil \left(\frac{\max(8*N_{byte_payload} + N_{bit_CRC} - 4*SF + 8 + N_{symbol_header'} 0)}{4*SF} \right) * (CR + 4)$$

3、AT 指令集

3.1、AT 指令格式

域	说明
AT+	命令消息前缀
CMD	指令字符串
Ор	指令操作符。可以是以下内容: ✓ "=":表示参数设置。 ✓ "?":表示查询参数的当前值。 ✓ "":表示执行指令。 ✓ "=?":表示查询设置指令的参数。
para-1, para-2, ·····para-n	表示设置的参数值,或者是指定要查询的参数
\r	回车结束符,ASCII码为0x0D

回应消息格式为: <\r\n>[para-1,para-2,······para-n]<\r\n>或者: <\r\n><STATUS><\r\n>或者上述两者都有。

表格 2 AT 回应消息格式

域	说明
\n	换行符,ASCII码为0x0A
+CMD	相应的指令字符串
para-1, para-2, ·····para-n	相应的参数字符串
STATUS	指令执行状态。可以是以下内容:
	✔ "OK":表示指令执行成功。 ✔ "ERROR":表示指令执行失败。
	✔ "+CME ERROR: <err>":表示指令执行失败, 并返回相应的错误代码。</err>

- <>: 表示必须包含的内容。
- []:表示可选的内容
- \r: 回车结束符, ASCII 码为 0x0D
- \n: 换行符,ASCII 码为 0x0A。

例如,查询软件版本号,发送指令为:

AT+CGMR?\r

回复的消息为:

 $\r\n++CGMR=v1.0\r\n$

 $\r\nOK\r\n$

下文中为了便于阅读,将\r\n 隐藏。

- 串口的参数配置:波特率 115200,数据位 8,停止位 1,校验位 0。
- 当前命令支持回显,暂时不支持回格(BackSpace),暂时不支持回翻历史命令。

3.2、 AT 指令详解

3.2.1 读取版本标识+CGMR

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+CGMR?	+CGMR= <revision></revision>
		OK
参数说明	<revision>: 版本标识</revision>	
返回值说明		
示例	AT+CGMR? \r\n	
	+CGMR=v1.0	
	OK	
注意事项		

3.2.2 设置串口波特率+CGBR

命令类型	命令格式	响应
查询命令	AT+CGBR?	+CGBR= <baud></baud>
		OK
设置命令	AT+CGBR= <baud></baud>	OK
参数说明	<baud>: 波特率 默认值为1, 取</baud>	值范围 1 [~] 8
返回值说明	1 - 115200	

	2 - 57600
	3 - 38400
	4 - 19200
	5 - 9600
	6 - 4800
	7 - 2400
	8 - 1200
	<err>: error代码。</err>
示例	AT+CGBR? \r\n
	+CGBR=1
	OK
注意事项	

3.2.3 设置发送功率 +CTXP

命令类型	命令格式	响应	
测试命令	AT+CTXP=?	+CTXP:"value"	
		OK	
查询命令	AT+CTXP?	+CTXP: <value></value>	
		OK	
执行命令	AT+CTXP= <value></value>	OK	
		或者	
		+CME ERROR: <err></err>	
参数说明	<value>: 为发射功率值,默认值为22,</value>		
返回值说明	1 ~ 22dBm		
	<err>: error代码。。</err>		
示例	AT+CTXP=22\r\n		
	OK		
注意事项	在发送数据之前需要设置。		

3.2.4 设置模块射频工作+CWMODE

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+CWMODE=?	+ CWMODE:"value"
		OK
查询命令	AT+ CWMODE?	+ CWMODE: <value></value>

		OK	
执行命令	AT+ CWMODE = <value></value>	OK	
		或者	
		+CME ERROR: <err></err>	
参数说明	〈value〉: 工作模式. 取值范围 1~2		
返回值说明	1 - 间歇工作		
	2 - 连续工作		
	<err>; error代码。。</err>		
示例	AT+ CWMODE =1 \r\n		
	OK		
注意事项			

3.2.5 设置模块前导时间 +CPRMTIM

命令类型	命令格式	响应	
测试命令	AT+ CPRMTIM =?	+ CPRMTIM:"value"	
		OK	
查询命令	AT+ CPRMTIM?	+ CPRMTIM: <value></value>	
		OK	
执行命令	AT+ CPRMTIM = <value></value>	OK	
		或者	
		+CME ERROR: <err></err>	
参数说明	<value>: 间歇工作模式发射前导时间,</value>		
返回值说明	取值范围: 0~16000ms		
	<err>: error代码。</err>		
示例	AT+ CPRMTIM = 1000 \r\n		
	OK		
注意事项	只有在间歇工作模式才有效		

3.2.6 设置模块间歇工作的休眠时间 +CSLPTIM

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CSLPTIM =?	+ CPRMTIM:"value"
		OK

查询命令	AT+ CSLPTIM?	+ CSLPTIM: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CSLPTIM = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	<value>: 间歇工作模式的休眠时间</value>	
返回值说明	取值范围: 0~15000ms	
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CSLPTIM = 1000 \r\n	
	OK	
注意事项	只有在间歇工作模式才有效。	

3.2.7 设置模块间歇工作模式的最大接收时间 +CRXTIM

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CRXTIM =?	+ CRXTIM:"value"
		OK
查询命令	AT+ CRXTIM?	+ CRXTIM: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CRXTIM = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	〈value〉: 间歇工作模式最大接收时间	
返回值说明	取值范围: 0~20000ms	
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CRXTIM = 1000 \r\n	
	OK	
注意事项	只有在间歇工作模式才有效。	

3.2.8 设置模块发射频率 +CTXF

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CTXF =?	+ CTXF:"value" OK
查询命令	AT+ CTXF?	+ CTXF: <value></value>

执行命令	AT+ CTXF = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	<value>: 发射频率值,默认值为43300,</value>	
返回值说明	取值范围: 41000 ~ 47000 单位 为10KHZ。	
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CTXF =43300 \r\n	
	OK	
注意事项		_

3.2.9 设置模块接收频率 +CRXF

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CRXF =?	+ CRXF:"value"
		OK
查询命令	AT+ CRXF?	+ CRXF: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CRXF = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	〈value〉:接收频率值,默认值	为43300,
返回值说明	取值范围: 41000 ~ 47000 章	单位 为10KHZ。
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CRXF =43300 \r\n	
	OK	
注意事项		

3.2.10 设置模块发射带宽(BW) +CTBW

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CTBW =?	+ CTBW:"value"
		OK
查询命令	AT+ CTBW?	+ CTBW: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CTBW = <value></value>	OK
		或者

	+CME ERROR: <err></err>	
参数说明	<value>: 发射带宽BW值,默认值为 9, 取值范围:</value>	
返回值说明	7 125KHZ	
	8 250KHZ	
	9 500КНZ	
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CTBW =7 \r\n	
	OK	
注意事项	0	

3.2.11 设置模块接收带宽(BW) +CRBW

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CRBW =?	+ CRBW:"value"
		OK
查询命令	AT+ CRBW?	+ CRBW: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CRBW = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	〈value〉: 接收带宽BW值,默认	值为 9, 取值范围:
返回值说明	7 125KHZ	
	8 250KHZ	
	9 500KHZ	
示例	AT+ CRBW =7 \r\n	
	OK	
注意事项		

3.2.12 设置模块发射扩频因子(SF) +CTSF

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CTSF =?	+ CTSF:"value"
		OK
查询命令	AT+ CTSF?	+ CTSF: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CTSF = <value></value>	OK
		或者

	+CME ERROR: <err></err>
参数说明	<value>: 发射扩频因子SF值,默认值为 8,</value>
返回值说明	取值范围: 5~12
	<err>: error代码。</err>
示例	AT+ CTSF =8 \r\n
	OK
注意事项	

3.2.13 设置模块接收扩频因子(SF) +CRSF

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CRSF =?	+ CRSF:"value"
		OK
查询命令	AT+ CRSF?	+ CRSF: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CRSF = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	〈value〉:接收扩频因子SF值,	默认值为 8,
返回值说明	取值范围: 5~12	
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CRSF =8 \r\n	
	OK	
注意事项		

3.2.14 设置模块发射编码率(CR) +CTCR

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CTCR =?	+ CTCR:"value"
		OK
查询命令	AT+ CTCR?	+ CTCR: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CTCR = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	<value>: 发射编码率CR,默认值为 2,</value>	
返回值说明	取值范围: 1~4	

	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CTCR =2\r\n	
	OK	
注意事项		

3.2.15 设置模块接收编码率(CR) +CRCR

命令类型	命令格式	响应
测试命令	AT+ CRCR =?	+ CRCR:"value"
		OK
查询命令	AT+ CRCR?	+ CRCR: <value></value>
		OK
执行命令	AT+ CRCR = <value></value>	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	<value>:接收编码率CR,默认值为 2,</value>	
返回值说明	取值范围: 1~4	
	<err>: error代码。</err>	
示例	AT+ CRCR =2\r\n	
	OK	
注意事项		

3.2.16 保存参数设置 **+CSAVE**

命令类型 命	7令格式	响应
测试命令	AT+CSAVE=?	+CSAVE
		OK
执行命令	AT+CSAVE	OK
		或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	该命令保存配置参数到EERPOM/FLASH中。	
返回值说明	<err>: error代码。。</err>	
示例	AT+CSAVE \r\n	

	ОК
注意事项	

3.2.17 退出 AT 指令模式 +CEXITAT

命令类型 命	令格式	响应
测试命令	AT+CEXITAT=?	+CEXITAT
		OK
执行命令	AT+CEXITAT	ExitAt或者
		+CME ERROR: <err></err>
参数说明	该命令执行后退出AT 指令模式	
返回值说明	<err>: error代码。。</err>	
示例	AT+CEXITAT\r\n	
	ExitAt	
注意事项		