BT220x 连接从机流程

将 BT220x 模块的 PB2(CS)拉低, PB1(MODE)拉高, 然后上电

Pin No	Pin Name	Туре	Description
1	PB2	I	选择引脚 CS: 低有效
2	PB1	I	运行模式引脚 MODE: 高电平 AT 模式,低电平透传模式
3	PB0	О	连接状态: 高电平连接, 低电平断开

- 串口波特率默认 115200
- 三、 发送 AT 指令(串口助手勾选回车换行)
 - 1、 发送: AT+SCANSA 开启扫描

[18:16:03.208]发→◇AT+SCANSA [18:16:15.003]发→◇AT+SCANSA

[18:16:15.011]收←◆ +SCANSA:0K [SCAN]:1,0,1,55:73:CB:FC:81:A4,-90

[18:16:15.050]收←◆[SCAN]:2,0,1,7A:A5:59:15:44:06,-64

[SCAN]:3,0,1,72:98:10:03:70:23,-81

[SCAN]:9, 0, 1, 6A:33:49:37:B5:89, -81

2、 根据扫描的设备,发送 AT+CONN=2,1,112233445566, 第一个从

机索引号为 2, 第二个从机索引号为 3.

[18:16:20.364]发→◇AT+CONN=2,1,112233445566

[18:16:20.369]收←◆+CONN:0K

[18:16:20.533]收←◆[BLE]:Connected, 2

3、 发送 AT+GADIS=2,0,发现服务、属性、描述 [18:30:24.650]发→◇AT+GADIS=2,0

[18:30:24.660]收←◆+GADIS:0K

[18:30:25.065]收←◆[SRV]:2,1,7,2,1800

[SRV]:2, 8, 11, 2, 1801 [SRV]:2, 12, 16, 2, 180A [SRV]:2, 17, 22, 2, FFC0

[SRV] : 2, 23, 43, 2, FF90 [SRV] : 2, 44, 49, 2, FFE0

4、 AT+GADIS=2,1,44,49, 由于从机的透传数据 UUID 为 FFE0

[18:34:01.221]发→◇AT+GADIS=2, 1, 44, 49

[18:34:01.238]收←◆+GADIS:0K

[18:34:01.460]收←◆[CHAR]:2,46,2,FFE9

[CHAR]:2, 48, 2, FFE4

5、 使能从机 notify, 发送: AT+WRITE=2,1,49,1,1

[18:46:56.863]发→◇AT+WRITE=2,1,49,1,1

[18:46:56.876]收←◆+WRITE:OK

6、 发送数据给从机: AT+WRITE=2,0,46,0,1, 由于从机的 write

handle 为 46

[18:42:26.068]发→◇AT+WRITE=2,0,46,0,1

[18:42:26.081]收←◆+WRITE:0K

7、 透传指令: AT+TXPORT=2,46, 将运行模式引脚设置低电平(透传模

式),则主机串口收到任何数据都透传给从机相应 UUID

[18:24:19.842]发→◇AT+TXPORT=2,46

[18:24:19.846]收←◆+TXPORT:0K

8、 MAC 地址 112233445566 从机如下:

