HM-BT2201 QUICK START GUIDES

概述

华普微电子 HM-BT2201 模块标准透传固件运行在 AT 模式和数据透传模式,在透传模式下,所有串口接收到的数据通过 UUID 为 A003 的 CHARACTERISTIC 透传到蓝牙主机,所有从 UUID 为 A002 的 CHARACTERISTIC 接收到数据会透传到串口。透传数据包的大小可有主机发起协商,最大为 244 字节,而连接参数可以通过 AT 指令形式配置或 APP 配置。HM-BT2201模块在 RESET 时检测 PB01 为高电平时进入 AT 模式,否则进入数据透传模式。

同样,华普微电子 HM-BT2201 模块标准透传固件的其他参数(如模块名称、MAC 地址等)配置也可以通过 AT 指令形式配置或 APP 配置。华普微电子 HM-BT2201 模块的引脚和功能示意图如图 1 所示。




图 1

SERVICE

华普微电子 HM-BT2201 模块标准透传固件有五个主服务,其中"Generic Attribute"服务是系统内置服务,不可裁剪。其余四个主服务列表如图 2 所示

- S Generic Access
- S Device Information
- SPP Service
- Silicon Labs OTA

图 2

其中"Generic Access"服务包含 UUID 为 2A00 的设备名称 CHARACTERISTIC,"Silicon Labs OTA"服务是 firmware OTA,可通过 APP 升级固件。"SPP Service"服务包含图 3 所示 CHARACTERISTIC,

- SPP Service
 - SPP DataOut
 - SPP Data
 - CharacteristicTXP
 - CharacteristicBR
 - CharacteristicVersion
 - CharacteristicADVInterVal
 - CharacteristiclOF
 - CharacteristicADDR
 - CharacteristicPW

图 3

其中 CHARACTERISTIC "SPP DataOut"、"SPP Data"为数据透传通道,CHARACTERISTIC "CharacteristicTXP"定义模块发射功率;CHARACTERISTIC "CharacteristicBR"定义模块串口通信波特率;CHARACTERISTIC "CharacteristicVersion"定义模块固件版本号;CHARACTERISTIC "CharacteristicIOF"定义模块 PortCOO、PortCO1、PortCO2 输出状态;CHARACTERISTIC "CharacteristicIOF"定义模块 MAC 地址;CHARACTERISTIC "CharacteristicPW"定义模块通信绑定密码。每个CHARACTERISCTIC的属性如表 1 所示。

序号	名称	UUID	MAX	MIN	属性	默认值
1	Device Name	2A00	8 个字	1个字	Read Write	系统随机生成
			符	符		
2	SPP DataOut	A002	244 字	0 字节	Notify	-
			节			
3	SPP Data	A003	244 字	0 字节	Write	-
			节			
4	CharacteristicTXP	A004	6dBm	-20dBm	Read Write	0
5	CharacteristicBR	A005	9600	230400	Read Write	115200
6	CharacteristicVersion	A006	-	-	Read	TBD
7	CharacteristicADVInterVal	A007	16384	32	Read Write	160

8	CharacteristicIOF	A008	3 个字	3 个字	Read Write	0x000000
			节宽度	节宽度		
9	CharacteristicADDR	A009	6 位字	6 位字	Write	系统随机生成
			符	符		
Α	CharacteristicPW	A00A	6 位字	6 位字	Read Write	123456
			符	符		
В	Silicon Labs OTA Control	-	-	-	Write	-

表 1

AT 指令

3.1 指令采用基于 ASCII 码的命令行,指令的格式如下:

CMD PARAMETERO PARAMETER1 PARAMETER... \r\n

<CR>: 回车, ASCII 码 0x0d('\r');

<LF>: 换行, ASCII 码 0x0a('\n');


<CMD>:字符区分大小写,16 进制字符不区分大小写

3.2 系统获取当前状态命令:


get name: 模块名称回显




get address: 模块名称回显




get version: 模块版本号回显



get bdr: 模块串口波特率回显



get txp: 模块发射功率回显



reset: 模块重恢复出厂设置


help: 打印帮助




reboot: 模块重启

3.3 系统设置命令:


set name:设置模块名称,例如: set name BT001




set address:设置模块地址,例如: set address 112233445566



set txp:设置模块发射功率例如:set txp 2.3



set bdr: 设置模块串口波特率例如: set bdr 115200



数据透传

当模块进入数据透传模式时,串口及 APP 收发数据如图 x 所示。





Date	Version	Description	Writter
2020-05-13	1.0	First Edition	Billy