

微信添加下方二维码
获取消操最新资料包



2026消防设施操作员

口诀精华课

口诀妙计考点 直击考试重点



扫码免费领课



消防设施操作员备考群



微信扫码拉你进群

- 01 习题训练、免费备考资料分享
- 02 每周多次直播带学、答疑解惑
- 03 每月模拟考试、考试资讯获取
同期考友互相交流、学习讨论

各类品牌防火门监控器操作方法

海湾防火门监控器操作：

自检操作：点击数字键 1，输入密码，选择第一个选项点击确认，开始自检

N3200T 手自动切换：选择数字键 6，输入密码，点击 1 手动启动设置，点击 2 自动启动设置

N8001 手自动切换：用户设置→启动设置→自动禁止（手动）或自动允许

青鸟、久远防火门监控器操作：

自检操作：功能键→向下按键选择设置→5 控制器自检，输入密码：111，点击确认开始自检

手自动切换：功能键→向下按键选择设置→6 设置系统手自动状态，输入密码：111，选择上下按键设置允许或自动

众海防火门监控器操作：

自检操作：点击自检键→输入密码，开始自检

手自动切换：要是切换至允许→点击菜单→选择最后一个选项自动→点击确认按键切换自动手动

泰和安防火门监控器操作：

自检操作：点击自检键→根据要求选择本机自检（触摸屏）

手自动切换：点击菜单→点击联动设置→联动模式设置→本机操作→选择手动或自动

依爱防火门监控器操作：

自检操作：直接点击自检键就可以进入自检

手自动切换：点击自动按钮提示是否切换手动或者自动，点击确认后切换

泛海三江防火门监控器操作：

所有操作首先解锁键盘，按*键 输入密码，键盘键点亮后可以操作

自检操作：直接点自检键进行自检，

手自动切换：点击菜单→操作→基本状态→自动/手动，有√表示自动，没有√表示手动

尼特防火门监控器操作：

自检操作：直接点击自检键开始自检

手自动切换：点击手自动按键切换手自动

蓝天防火门监控器操作：

自检操作：直接点击自检键开始自检

手自动切换：点击手动/自动按键，输入密码后切换状态（看指示灯确认状态）

松江防火门监控器操作：

自检操作：确认键→输入密码→按  键选择系统调试→选择系统自检→点击确认开始自检

手自动切换：点击手动/自动按键，输入密码后切换状态（看屏幕左下角确认状态）