

监控实操 12 道必考题

一、防排烟考区

1. 防烟系统的组件识别及工作状态判断

答：防烟系统组件有送风机电气控制柜、送风口、送风管道、送风机，当前组件齐全，外观完整。送风机控制柜电源指示灯点亮供电正常，控制方式正常应在自动，当前在自动，状态正常。送风口正常应在关闭状态，当前处于关闭状态，状态正常。报告考官，回答完毕。

2. 排烟系统的组件识别及工作状态判断

答：排烟系统组件有排烟风机电气控制柜、排烟口（排烟阀）、排烟管道、排烟防火阀、排烟风机，当前组件齐全，外观完整。排烟风机控制柜电源指示灯点亮供电正常，控制方式正常应在自动，当前在自动，状态正常。排烟口（排烟阀）正常应在关闭状态，当前在关闭状态，状态正常。排烟防火阀正常应在开启状态，当前在开启状态，状态正常。报告考官，回答完毕。

3. 手动打开任一送风口启动送风机

答：观察火灾报警控制器处于自动允许状态，送风机控制柜处于自动状态，送风口处于关闭状态

拉动拉环打开送风口

通过火灾报警控制器查看风机的启动和反馈情况

将送风机控制柜切换到手动，按停止按钮停止送风机

推动手柄复位送风口,复位火灾报警控制器，送风机控制柜切换到自动状态

报告考官，回答完毕

4. 手动打开任一排烟口启动排烟风机

答：观察火灾报警控制器处于自动允许状态，排烟风机控制柜处于自动状态，排烟口处于关闭状态，排烟防火阀处于开启状态。

打开电动排烟窗，下降挡烟垂壁

拉动拉环打开排烟口

通过火灾报警控制器查看风机的启动和反馈情况

将排烟风机控制柜切换到手动，按停止按钮停止排烟风机

关闭电动排烟窗，上升挡烟垂壁

推动手柄复位排烟口,复位火灾报警控制器，排烟风机控制柜切换到自动状态

报告考官，回答完毕

5. 消防设备末端配电装置工作状态判断

A. 判断末端配电装置当前工作状态

答：状态判断：主电灯点亮，备电灯点亮，供电正常。常用合闸灯点亮，备用合闸灯熄灭，主电工作备电待用。戴绝缘手套，查看双电源转换开关处于自动状态，状态正常。

B. 双电源转换开关处于自动状态下进行主备电切换

答：断开主电源开关，主电指示灯和主电合闸灯熄灭，备电合闸灯点亮，主电切换备电成功。推上主电源开关，重新恢复主电工作备电待用状态。

C. 双电源转换开关在手动状态下进行主备电切换

答：双电源转换开关打手动，手动旋动旋钮开关至备电工作状态，主电合闸灯熄灭，备电合闸灯点亮，主电切换备电成功，测试成功以后将双电源开关打到自动，则自动恢复到主电工作状态。

二、水系统考区

1. 自动喷水灭火系统工作状态判断

A. 供水设施的组件及工作状态判断

组件：高位消防水箱、消防水池、消防水泵、水泵接合器、就地液位显示装置、喷淋泵电气控制柜、增稳压设施。当前组件齐全，外观完整。

状态判断：打开上下角阀，核查水箱、水池的有效水位。检查喷淋泵进出水管的阀门启闭状态（4个阀门都要判断）。检查喷淋泵控制柜电源指示灯点亮处于正常供电状态，控制方式处于自动状态，状态正常。（如果在手动，状态不正常，平常应该在自动）

B. 湿式报警阀组组件及工作状态判断

组件：水力警铃、压力开关、延迟器、湿式报警阀、上下腔压力表，当前组件齐全，外观完整。

状态判断：报警管路控制阀正常处于开启状态，当前处于开启状态，状态正常。

泄水阀正常处于关闭状态，当前处于关闭状态，状态正常。警铃试验阀正常处于关闭状态，当前处于关闭状态，状态正常。供水侧和系统侧信号控制阀正常处于开启状态，当前处于开启状态，状态正常。

C. 末端试水装置功能测试并复位

步骤：识别组件：压力表、试水管道、试水阀和试水喷嘴（接头）组成，组件齐全，外观完整。

观察：试水阀处于关闭状态，喷淋泵控制柜电源指示灯点亮供电正常，控制方式处于自动状态，状态正常。

操作：打开试水阀，压力表不低于 0.05Mpa，水流指示器、湿式报警阀、压力开关、水力警铃重要相关组件应动作，喷淋泵 5 分钟之内启泵，查看火灾报警控制器反馈信号，待喷淋泵运行平稳后，将喷淋泵控制柜切换为手动停泵，关闭试水阀，复位火灾报警控制器，最后将控制柜复位到自动状态。

2. 自动喷水灭火系统电气控制柜的操作

A. 指认喷淋泵电气控制柜，判断喷淋泵电气控制柜控制状态

答：电源灯指示灯点亮供电正常，当前控制方式在自动，状态正常。（如果在手动，状态不正常）报告考官，回答完毕。

B. 喷淋泵电气控制柜手自动状态切换

答：当前在自动状态，切换到手动状态，最后复位到自动。报告考官，回答完毕。

C. 喷淋泵电气控制柜主备泵切换

答：当前在 1 主 2 备自动状态切换到 2 主 1 备自动状态。报告考官，回答完毕。

D. 假设 1 泵正在运行模拟主泵故障，切换到备泵

答：操作前一定观察清楚哪个泵是主泵，戴好绝缘手套，断开 1 泵电源开关，1 泵运行灯灭，2 泵运行灯亮，主备泵切换成功。切换到手动状态停 2 泵，恢复 1 泵电源开关，最后将控制柜切换到自动状态。

E. 现场手动启停喷淋泵

答：控制柜打手动，按启动按钮，观察运行指示灯，按停止按钮，最后将控制柜复位到自动。

三、电考场(主机考区)

1. 火灾报警控制器工作状态判断

答：工作状态有：火警报警状态、故障报警状态、监管报警状态、屏蔽状态、启动状态、反馈状态。郑州考场只读取亮灯状态，什么灯亮回答处于什么状态。

2. 报警信息查看报警部位确定

答：通过集中型火灾报警控制器/图形显示装置查第一条火警或故障信息

通过集中型火灾报警控制器查，读编号 001

通过图形显示装置查翻转到第一条读取

3. 火灾报警控制器手自动状态切换

答：先读取当前的控制状态，切换时向相反方向切换。钥匙只能进行自动允许和自动禁止的切换，手动状态的切换只能通过用户设置项进行手动允许和手动禁止的切换。

海湾手动允许/禁止控制状态设置：主界面→用户设置→手动启动设置

4. 现场消防设备工作状态判别

答：海湾火灾报警控制器连接现场设备总数：查询→设备信息查询→全部设备查询

海湾火灾报警控制器 1 回路连接设备数：查询→设备信息查询→按照回路查询→回路板 01（确定）

海湾火灾报警控制器 1 回路 8 地址设备：查询→设备信息查询→按照回路查询→回路板 01（确定）→找到 1 回路 8 地址设备读取信息

海湾火灾报警控制器 1 回路 8 地址设备工作状态：查询→设备信息查询→设备状态查询→（上下翻键，进行回路切换）

5. 总线式消防联动控制器的手动操作

答：控制方式设为手动允许，总线盘上按下相应的控制单元按键，等待 10s，读取启动灯和反馈灯信息（启动灯亮反馈灯亮，设备启动成功，启动灯闪烁反馈灯不亮设备未启动成功），再次按下相应的控制单元按键停止设备。

6. 消防联动控制器直接手动控制单元操作

答：多线盘上的手动钥匙打为手动允许，按下相对应设备的启动按键，等待 10s，读取启动灯和反馈灯信息（启动灯亮反馈灯亮，设备启动成功，启动灯闪烁反馈

灯不亮设备未启动成功)，再次按下相应设备的停止按键停止设备，重新将手动钥匙打为手动禁止。

7. 消防应急广播操作（海湾）

A. 消防应急广播系统工作状态判断：广播控制盘工作灯点亮，处于工作状态。故障灯点亮，屏幕上有故障信息，处于故障状态。手动灯点亮，处于手动状态，平常应在自动状态（手动灯未点亮，处于自动状态），消音灯点亮，说明有消音操作。功率放大器主电绿色灯点亮，备电灯不亮，故障灯不亮，说明主电供电正常，备电待用状态。

B. 正确录制和播放疏散指令音频文件

SD 卡录制：主界面→设置→电子语音设置→SD 卡导入→确定→（要求 1 分区播放请在总线盘进行播放）

话筒录制：主界面→设置→电子语音设置→话筒录音→确定→拿下话筒按下侧边键录制 10s 语音→确定（要求 1 分区播放请在总线盘进行播放）

正确使用话筒广播紧急事项：选择要播放的分区（总线盘上启动广播）→拿下话筒按下侧边键进行紧急事项喊话