

Til: Alle interesserte
Fra: OPH
Dato: 04.03.87

NOEN TIPS VEDRØRENDE INSTALLASJON AV COSMOS X.21 OPTION.

- * X.21 Går på HDLC-Link utgangen.
- * Switch 13A : Alle OFF.
- * Kabelen er: 325383 X-OCE X21 N100
- * I S3-config skal HDLC'en være 1.
- * Bruk ikke START-LINK i (UT)XMSG-COM.
- * For SW-installasjon se PD-ark.
 - X21NS-IN-Dxx:PROG må kjøres fullt ut.
 - X21NS-START-Dxx:MODE er den eneste filen som må redigeres etter en riktig SW-inst.
- * Eks. på redigering av X21NS-START-Dxx:MODE.

Def-net-local-endpoint,X21NS,X21-MASKIN,N,N,N,Y,1374,1360,96,123456

Def-net-remote-endpoint,REMOTE-MASKIN,X21NS,654321,200,128,0,96

- Du kan gå inn i @ (UT)X-C for å se hva de enkelte parametere står for, eventuelt lese manualen COSMOS X.21 Option Operators Guide.
- * Sjekk at XMSG har riktig patch-level (pr. 4/3-87 er det Level 06).
Patch-level 01 er en nødvendighet for å få X.21 til å gå.