Описание формата GFM 07.12.2018

Файл собирается из именованных блоков, которые могут идти в произвольном порядке. В начале файла находится **BOM** (byte order mark – UNICODE -**Маркер** последовательности байтов): 0xFFFE для BE или 0xFEFF для LE, далее следует сигнатура «**GFM\n»** в соответствующей кодировке.

Данные в каждом блоке имеют свой формат, но для удобного просмотра содержимого файла регистрации текстовым редактором в начале и в конце блока данных расположены символы перевода строки (0x0D00 0x0A00 для BE).

Формат блока:

```
длина_названия_блока_в_байтах (uint16 2 байта) название_блока (wchar_t[] юникодная стока) размер_блока_данных_в_байтах (uint32 4 байта) данные (к-во байт указано выше)
```

Основные блоки данных

[HEADER] — содержит информацию, необходимую для формирования заголовка твердой копии : кровля, подошва, дата, а также информацию вводимую вручную — номер партии, месторождение, плотность бурового раствора и т. п. Состоит из строк в кодировке UNICODE разделенных символами 0x0D00 0x0A00 (4 байта) следующего вида :

```
      0x0D00 0x0A00

      [мнемоника] строковые_данные0x0D00 0x0A00

      [мнемоника] строковые_данные0x0D00 0x0A00

      ....

      [мнемоника] строковые данные0x0D00 0x0A00
```

Пример:

```
[COMMENT] Фон
  [TOP] 2527,060 (M)
  [BOTTOM] 2619,990 (M)
  [DATE] 20.06.2018 14:28:26 (GMT+05:00) UNIX(1529486906)
[END_DATE] 20.06.2018 15:13:45 (GMT+05:00) UNIX(1529489625)
  [TOOL] ПЛТ-9 №430
  [FIELD] Быстринское
  [KUST] 227
  [WELL] 3521
[OPERATOR] Шмидт С.Ю.
  [PARTY] 10
  [ORDER] ЦДНГ-2
  [COMP] ЦНИПР НГДУ"БН"
```

```
Мнемоники
```

```
[COMMENT] – комментарий,

[TOP] – кровля,

[BOTTOM] – подошва,

[DATE]([END_DATE]) – дата начала(окончания) каротажа

[TOOL] — имена и номера подключенных приборов
```

```
[PACKAGE] — информация о драйвере
[DRIVER] — версия драйвера
[PROGRAM] — информация о программном обеспечении
[SYSTEM] — информация о системе
```

являются встроенными в программу. Остальные мнемоники загружаются из текстового файла «\settings\ru\well_info.txt» в кодировке UNICODE, который имеет следующий формат:

```
[мнемоника] локализованное_название1 локализованное_название2 ... локализованное_названиеN [мнемоника] локализованное_название .... [мнемоника] локализованное название
```

[TOOL_INFO] — содержит информацию о приборе или сборке много модульного прибора: название, номер, длина, вес, перечень регистрируемых параметров с их точками записи. Имеет следующий XML-формат

```
<MAIN NAME="наименование связки">
<MODULE NAME="мнемоника модуля">
<TOOL INFO>
<SHORTCUT REF="{1}" NAME="полная мнемоника модуля"/>
<PROP NAME="{1}" LENGTH="длина" WEIGHT="вес"/>
<ELEM LPARAM="{1}:мнемоника" MP="точка зап" NAME="наименование" />
<ELEM LPARAM="{1}:мнемоника" MP="точка зап" NAME="наименование" />
<ELEM LPARAM="{1}:мнемоника" MP="точка зап" NAME="наименование" />
</TOOL INFO>
</MODULE>
<module ......
</MODULE>
... . . . . . . .
</MAIN>
Пример:
<MAIN NAME="KASKAD">
<MODULE NAME="TM T 76">
<TOOL INFO>
<SHORTCUT REF="{1}" NAME="2014 07 29 15-31-51.TM T 76[102]"/>
<PROP NAME="{1}" LENGTH="156 (CM)" WEIGHT="35 (KG)"/>
<ELEM LPARAM="{1}:*" MP="50 (CM)" NAME="TENSION" />
</TOOL INFO>
</MODULE>
<MODULE NAME="GK 2NNK LM T 76">
```

```
<TOOL INFO>
<SHORTCUT REF="{1}" NAME="2014 07 29 15-31-51.GK 2NNK LM T 76[191]"/>
<PROP NAME="{1}" LENGTH="249 (CM)" WEIGHT="56 (KG)"/>
<ELEM LPARAM="{1}:GAMMA RAY*" MP="46 (CM)" NAME="GAMMA RAY" />
<ELEM LPARAM="{1}:NTN*"
                    MP="226 (CM)" NAME="NTN" />
<ELEM LPARAM="{1}:TEMPERATURE*" MP="0 (CM)" NAME="TEMPERATURE" />
</TOOL INFO>
</MODULE>
<MODULE NAME="3GGK-LP">
<TOOL INFO>
<SHORTCUT REF="{1}" NAME="2014 07 29 15-31-51.3GGK-LP[139]"/>
<PROP NAME="{1}" LENGTH="3543 (MM)" WEIGHT="86 (KG)"/>
<ELEM LPARAM="{1}:RLDL" MP="219 (CM)" NAME="FAR SENDOR " />
<ELEM LPARAM="{1}:RSDL" MP="207 (CM)" NAME="NEAR SENSOR" />
<ELEM LPARAM="{1}:*" MP="213 (СМ)" NAME="ЛПК" />
</TOOL INFO>
</MODULE>
<MODULE NAME="AVAK 11">
<TOOL INFO>
<SHORTCUT REF="{1}" NAME="2014 07 29 15-31-51.AVAK 11[1110]"/>
<PROP NAME="{1}" LENGTH="560 (CM)" WEIGHT="150 (KG)"/>
</TOOL INFO>
</MODULE>
</MAIN>
```

[DATA_BLOCK] — содержит текстовую шапку и таблицу значений регистрируемых параметров. Шапка предоставляет собой список внутренних мнемоник регистрируемых параметров с указанием их типа, разделенных 0x0D00 0x0A00. Файл регистрации может содержать произвольное количество таких блоков. Имеет следующий формат (кодировка UNICODE):

```
длина_текстового_заголовка_байт (uint32 4 байта) текстовый_заголовок 0x0D00 0x0A00 количество_векторов (uint32 4 байта) двоичные_данные 0x0D00 0x0A00
```

Текстовый заголовок может состоять из нескольких XML-файлов, основным является первый, который описывает хранящиеся данные :

Описание параметра представляет собой строку вида:

```
[OFFSET][SIZE] полная мнемоника параметра : тип данных : точка записи <desc ..../>
```

Умножив **OFFSET** на *количество_векторов* можно найти смещение данных параметра в массиве бинарных данных. **SIZE** указывает размер параметра в байтах.

полная_мнемоника_параметра — состоит из названия записи, мнемоники модуля с указанием номера, мнемоники параметра, единицы измерения параметра.

Пример:

```
2018_11_01_09-50-07.GKT[0123456]:GAMMA_RAY(CPM)
```

Название записи и мнемоника модуля отделены точкой, номер модуля указывается в квадратных скобках, мнемоника параметра отделена двоеточием, а единица измерения параметра помещена в круглые скобки.

Поскольку название записи и мнемоника модуля в одной группе параметров с большой долей вероятности совпадают, используются сокращения (SHORTCUT), например:

Параметры вида

```
{}:мнемоника параметра .....
```

являются встроенными служебными, например, глубина или время прихода параметра.

```
тип_данных — в данный момент поддерживаются:

— целые:
со знаком — INT8, INT16, INT32, INT64,
без знака — UINT8, UINT16, UINT32, UINT64,
размером 1, 2, 4, 8 байт соответственно;

— вещественные:
с фиксированной точкой — FIXED32.x, UFIXED32.x (x = 1, 2,...,7),
размером 4 байта, x — количество знаков после запятой,
с плавающей точкой — FLOAT32, FLOAT64,
одинарной и двойной точности, размером 4 и 8 байт соответственно.

— тип[количество] — массив данных заданного типа.
```

регистрирующего параметр с указанием в круглых скобках единиц измерения, например:

```
{1}: PRESSURE (ADCU) : FLOAT32 : 108,5 (CM) .....
```

На данный момент поддерживаются MM, CM, M, — миллиметры, сантиметры, метры, соответственно.

Если перед выбором драйвера оператор в меню «Глубинометрия» выбрал опцию «Позиция ноля глубины(ХВОСТОВИК)» то точки записи будут отрицательными.

<desc/> – описание различных свойств параметра в формате XML, в частности, тип отображения параметра на планшете, источник данных параметра, диапазон изменения параметра, шаг квантования волновой картины и прочее. Примеры:

```
{1}:PRESSURE(ATM) : FLOAT32 : 108,5 (CM) <desc draw type="LINE" source="CALC"/>
```

Параметр PRESSURE(ATM) – вещественное с плавающей точкой одинарной точности, точка записи 108,5 см, на планшете отображается как ломаная линия.

```
{1}:CCL[1] : INT16 : 159,5 (CM) <desc draw_type="LINE" source="ALIAS" alias_source="{1}:DATA[2]" resampling_type="PEAK_VALUE"/>
```

Параметр CCL[1] - 2-х байтовое целое со знаком, точка записи 159,5 см, на планшете отображается как ломаная линия, при изменении шага квантования, например, при экспорте данных параметра в другой формат выбирать пиковое значение на интервале (resampling type="PEAK VALUE").

```
{1}:GAMMA_RAY(UR/H) : FLOAT32 : 70 (CM) <desc draw_type="LINE" source="CALC" resampling type="AVERAGE"/>
```

Параметр GAMMA_RAY(UR/H) – вещественное с плавающей точкой одинарной точности, точка записи 70 см, на планшете отображается как ломаная линия, при изменении шага квантования, например, при экспорте данных параметра в другой формат вычислять среднее значение на интервале (resampling type="AVERAGE").

```
{1}:WF1(USEC) : INT16[512] : 959,3 (CM) <desc draw_type="ACOUSTIC" data begin="0(USEC)" data step="5(USEC)" val range="-8192..8191"/>
```

Параметр WF1(USEC) – массив из 512 2-х байтовых целых со знаком, точка записи 959,3 см, на планшете отображается как акустическая волна, первой точке массива соответствует 0 время (data_begin="0(USEC)"), временной интервал между соседними точками волной картины 5 микросекунд (data_step="5(USEC)"), амплитуда волны изменяется в интервале от -8192 до 8191 (влияет на масштаб при отображении волны).

Поддерживаются также такие типы отображения на планшете

```
MID – кривая спада,
```

SPECTRUM – отображение спектра,

NONE – неотображаемый параметр,

TIME — позиционный параметр

DEPTH — позиционный параметр

DEPTH ENCODER — технологический параметр

Точка записи и <desc/> не являются обязательными.

За описанием основных параметров может следовать информация о калибровках и о фильтрации в следующем виде

```
<PLUGINS>
<CALC ...>
</CALC>
...
<CALC>
</CALC>
<fILTER>
</FILTER>
<CALC>
</CALC>
...
</PLUGINS>
```

Пример

```
<PLUGINS>
<CALC NAME="DIAMETER" EDIT DATE="1.11.2018">
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018_11_01_09-50-07.FLOWMETER_02[01234567890]"/>
    <DATA IN NAME="X" LPARAM="{1}:DIAMETER(ADCU)"/>
    <COEFF NAME="K2" VALUE="0"/>
    <COEFF NAME="K1" VALUE="0"/>
    <COEFF NAME="K0" VALUE="1"/>
Y = K2 * X^2 + K1 * X + K0
    <DATA OUT NAME="Y" LPARAM="{1}:DIAMETER(MM)"/>
</CALC>
<FILTER>
    <PARAMETERS TYPE="MEDIAN" COUNT="3"/>
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
    <DATA IN LPARAM="{1}:RATE(RPS)"/>
    <DATA OUT LPARAM="{1}:RATE[F](RPS)"/>
</FILTER>
<CALC NAME="FLOWMETER" EDIT DATE="1.11.2018">
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
    <DATA IN NAME="X" LPARAM="{1}: \( \overline{R}\) TE[F] (RPS)"/>
    <COEFF NAME="K1 UP" VALUE="0"/>
    <coeff NAME="K0_UP" VALUE="1"/>
    <COEFF NAME="K1_DOWN" VALUE="0"/>
    <COEFF NAME="K0 DOWN" VALUE="1"/>
if(X < 0) then
     Y = K1 DOWN * X + K0 DOWN
if(X > 0) then
     Y = K1 UP * X + K0 UP
if(X == 0) then
     Y = 0
    <DATA OUT NAME="Y" LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
</CALC>
<FILTER>
    <PARAMETERS TYPE="RC" TAU="0.5 (SEC)"/>
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
```

```
<DATA IN LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
   <DATA OUT LPARAM="{1}:SPEED[F05](M/H)"/>
</FILTER>
<FILTER>
   <PARAMETERS TYPE="RC" TAU="1 (SEC)"/>
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
    <DATA IN LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
   <DATA OUT LPARAM="{1}:SPEED[F1](M/H)"/>
</FILTER>
<FILTER>
    <PARAMETERS TYPE="RC" TAU="1.5 (SEC)"/>
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
   <DATA IN LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
   <DATA OUT LPARAM="{1}:SPEED[F15](M/H)"/>
</FILTER>
<FILTER>
    <PARAMETERS TYPE="RC" TAU="2 (SEC)"/>
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
   <DATA IN LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
   <DATA OUT LPARAM="{1}:SPEED[F2](M/H)"/>
</FILTER>
<FILTER>
    <PARAMETERS TYPE="RC" TAU="2.5 (SEC)"/>
    <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
   <DATA IN LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
   <DATA OUT LPARAM="{1}:SPEED[F25](M/H)"/>
</FILTER>
<FILTER>
   <PARAMETERS TYPE="RC" TAU="3 (SEC)"/>
   <SHORTCUT REF="{1}" NAME="2018 11 01 09-50-07.FLOWMETER 02[01234567890]"/>
   <DATA IN LPARAM="{1}:SPEED(M/H)"/>
   <DATA OUT LPARAM="{1}:SPEED[F3](M/H)"/>
</FILTER>
</PLUGINS>
```

В массиве бинарных данных параметры располагаются последовательно друг за другом. То есть, если *количество_векторов* = N, сначала идут N векторов Параметра1, потом N векторов Параметра2 и так далее.

Параметр

```
{}:DEPTH(COUNTS) : INT32 <desc draw_type="DEPTH" resolution="0,025"><calibration counts="200" length="1" unit="(M)"/></desc>
```

описывает глубину в импульсах. Для того чтобы пересчитать глубину в нужных единицах измерения(на данном примере в метрах) необходимо воспользоваться следующей формулой

```
COEF = length / calibration counts * resolution
    DEPTH(unit) = DEPTH(COUNT) * COEF
```

Параметр

```
{}:TIME(MSEC) : UINT32 <desc draw_type="TIME" resolution="0.1" begin="{{}}"/>
```

описывает время регистрации параметров в блоке данных. Чтобы получить время в описанных единицах измерения(в данном случае в миллисекундах), необходимо данные умножить на коэффициент **resolution.**

[FORMS] — содержит описание расположения и вида кривых на планшете.

Сохраняются все формы для данной записи, что актуально в основном для связок и для акустики с большим количеством зондов, когда просмотр всех регистрируемых параметров одновременно не удобен.

Описание расположения и вида кривых на планшете хранится в XML- формате. Для компактности XML-файл форм хранится сжатым GZip архиватором.