
DTMF Controler DC1 DCE1



Spis Treści

- 1. Przedmowa
- Informacje licencyjne
 Założenia i opis
- Instrukcja montażu
 Schemat elektryczny

- 6. Lista części7. Rysunki płytek8. Kod źródłowy
- 9. Dodatki

1. Przedmowa

Sterownik opisywany poniżej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kolegów na prosty, w pełni otwarty projekt sterownika do zdalnego sterowania urządzeniami drogą radiową za pomocą sekwencji DTMF, który może być użyty do kontroli stacji bezobsługowych.

2. Informacje Licencyjne

DTMF Controler

Copyright (C) 2011 Ryszard Labus

Niniejsze opracowanie i wszystkie jego elementy są wolnym rozwiązaniem; możesz je rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

Niniejsze opracowanie rozpowszechniane jest z nadzieją, iż będzie ono użyteczne - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.

W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

3. Założenia i opis konstrukcji.

Sterownik jest przeznaczony do kontrolowania funkcji "włącz-wyłącz" za pomocą wbudowanych przekaźników, skonfigurowanych w trybie "NC" lub "NO" za pomocą zworek. Składa się z podstawowej płytki sterownika **DC1** (3 linie) oraz płytki rozszerzenia **DCE1** (kolejne 3 linie).

Komendy wydawane są za pomocą tonów DTMF. Funkcje sterowania zabezpieczone są indywidualnym kodem pin urządzenia, który to może zostać zmieniony w dowolnym momencie użytkowania. Format kodu sterującego: *-kod pin-numer linii-komenda, gdzie kod pin to cztery cyfry (domyślnie 2222). Numer lini to cyfra od 1 do 6. Komenda sterująca to "1" lub "0", co odpowiada funkcji "włącz" lub "wyłącz".

Przykłady:

```
*222211 - włącz urządzenie na linii 1
*222210 - wyłącz urządzenie na linii 1
*222212 - reset urządzenia na linii 1 (30 sec.)
```

Komenda specjalna to linia 9, czyli wszystkie linie jednocześnie:

```
*222291 - włącz urządzenia na wszystkich liniach
*222290 - wyłącz urządzenia na wszystkich liniach
*222292 - reset urządzeń na wszystkich liniach (30 sec.)
```

Kod pin urządzenia może być zmieniony poprzez komendę: #-stary kod pin-nowy kod pin

Przykład:

```
#22221111 -zmiana domyślnego kodu pin na 1111
```

Do dekodowania DTMF-u zastosowano specjalizowany układ MT8870, który na liniach od **Q1** do **Q4** wystawia sygnały logiczne "0" lub "1" reprezentujące zdekodowany ton (pełna tabela znajduje się w dodatkach), a na nóżce **StD** wystawia sygnał o poprawnie zdekodowanym znaku. Sygnał ten wyzwala

przerwanie **INT1** procesora **Attiny 2313**, a także zapala diodę świecącą, która umożliwia wizualną kontrolę poprawności dekodowania tonów. Następnie w procedurze obsługi przerwania procesora wykonywana jest obsługa tonów DTMF. Prosty program steruje przekaźnikami za pomocą tranzystorów wykonawczych **BC547**. Natomiast tryb pracy przekaźnika "NC" lub "NO" jest wybierany za pomocą zworek umiejscowionych obok każdego z nich.

Na płytce znajduje się gniazdo do podłączenia opcjonalnej płytki **DCE1,** która rozszerza ilość linii sterujących z 3-ech do 6-ciu, gniazdo "reset" oraz gniazdo dla opcjonalnego interfejsu RS-232. Interfejs RS-232 oraz jego oprogramowanie nie jest częścią niniejszego opracowania.

4. Instrukcja montażu

Lutowanie urządzenia wykonujemy w następującej kolejności:

- Zworki
- Podstawki
- Goldpiny
- LM7805 i kondensatory 100nF, 10uF i 470nF
- zaciski śrubowe
- Diody i diody świecące
- Rezystory

Podłączamy zasilanie i wykonujemy pomiar napięcia za stabilizatorem (powinno wynościć 5V), a następnie wlutowujemy pozostałe elementy.

- Tranzystory
- kondensatory
- Przekaźniki

Kolejną czynnością jest zaprogramowanie procesora. Źródło programu (w języku Bascom) znajduje się w punktcie ósmym niniejszej dokumentacji. Rysunek programatora i konfiguracja fusebitów także znajdują się w dodatkach na końcu niniejszego dokumentu.

Następnie umieszczamy procesor w podstawce, podłączamy zasilanie i wykonujemy proces inicjalizacji za pomocą zworki "RESET".


Procedura resetu (inicializacji):

Zakładamy zworkę "RESET" - zapali się czerwona dioda "Func". Zdejmujemy zworkę gdy dioda "Func" zgaśnie. Ustawienia zostały zresetowane; został ustawiony domyślny kod pin 2222.


Zdejmujemy zasilanie i umieszczamy dekoder DTMF w podstawce. Po podłączeniu do zasilania urządzenie jest gotowe do pracy.

5. Schematy elektryczne

Płytka podstawowa DC1



Płytka rozszerzająca DC1



6. Lista części

Płytka podstawowa DC1:


```
100nF;
                      3;C6, C7, C8
          100uF;
                      1;C5
                      3;R9, R10, R11
             10k;
                      2;C3, C4
            18pF;
1k2;
                      6;R4, R7, R8, R12, R13, R14
3;D5, D7, D9
5;C1, C2, C10, C11, C12
1;X1
         1N4148;
             1uF;
    3,5879MHz;
            390k;
                      1;R6
          470uF;
                      1;c9
                      2;R2, R3
             47k;
                      2;R1, R5
1;IC1
             4k7;
ATTINY2313-P;
BC547;
CMD8870PI;
                      3;Q1, Q2, Q3
1;U1
        CONN_2;
CONN_5;
                      5;P1, P3, P4, P5, P6
                      1;P2
                      3;JP1, JP2, JP3
6;D1, D2, D3, D4, D6, D8
       JUMPER3;
             LED;
         LM7805;
V23042;
                      1;U2
                      3;L1, L2, L3
```

Płytka rosrzerzenia DCE1:


```
10k; 3;R1, R2, R3
1k2; 3;R4, R5, R6
1N4148; 3;D2, D4, D6
1uF; 3;C1, C2, C3
BC547; 3;Q1, Q2, Q3
CONN_2; 3;P4, P5, P6
CONN_5; 3;P1, P2, P3
JUMPER3; 3;JP1, JP2, JP3
LED; 3;D1, D3, D5
V23042; 3;L1, L2, L3
```

7. Rysunki płytek

Płytka podstawowa - widok od strony elementów.



Płytka rozszerzenia DCE1 - widok od strony elementów.



8. Kod źródłowy

```
DTMF Controler DC1 v.1.2 Stable
     SQ9MDD <rlabus@luxmat.com> 2011
     This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by \frac{1}{2}
     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
     (at your option) any later version.
     This program is distributed in the hope that it will be useful,
     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     GNU General Public License for more details.
     You should have received a copy of the GNU General Public License
     along with this program; if not, write to the Free Software
     Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
     MA 02110-1301, USA.
'ustawienia kompilatora i konfiguracja
$regfile = "Attiny2313.dat"
crystal = 4000000
hwstack = 32
swstack = 0
framesize = 50
'konfiguracja portów, patrz schemat
Config Portb.0 = Output 'L6
Config Portb.1 = Output 'L5
Config Portb.2 = Output 'L4
Config Portb.3 = Output 'func led
Config Portb.4 = Input 'Q4
Config Portb.5 = Input 'Q3
Config Portb.6 = Input 'Q2
Config Portb.7 = Input 'Q1
Config Portd.0 = Output 'RS 232
Config Portd.1 = Output 'RS 232
Config Portd.2 = Input 'StD
Config Portd.3 = Input 'ResetKey
Config Portd.4 = Output 'L1
Config Portd.5 = Output 'L2
Config Portd.6 = Output 'L3
Config Porta.0 = Output 'UNUSED
Config Porta.1 = Output 'UNUSED
Portb = &B00000000
Portd = &B0001000
                          'ResetKey domyślnie w stanie wysokim
L1 Alias Portd.4
L2 Alias Portd.5
L3 Alias Portd.6
L4 Alias Portb.2
L5 Alias Portb.1
L6 Alias Portb.0
Q1 Alias Pinb.7
Q2 Alias Pinb.6
Q3 Alias Pinb.5
Q4 Alias Pinb.4
Funcled Alias Portb.3
Resetkey Alias Pind.3
Dim Cyfra As Integer
Dim Kod As String * 8
```

```
Dim Znak As String * 1
Dim Pin As String * 4
Dim Mypin As String * 4
Dim Savedpin As Eram String * 4
Dim Temppin As String * 4
Dim Linia As String * 1
Dim Akcja As String * 1
Dim Zmianapinu As Bit
Enable Interrupts
                      'odpalam przerwania
Config Int0 = Rising
                       'reagujemy na zbocze narastajace
Enable Int0
On Int0 Dtmfin
                      'jesli przyjdzie sygnal ze zdekodowano dtmf odpalamy procedure dtmfin
'inicjalizacja programu zczytuje zapisany pin
Zmianapinu = 0
Cyfra = 0
Mypin = Savedpin
                       'wczytuje pin z eepromu
Wait 5
'wlasciwa petla
 Do
 If Resetkey = 0 Then 'procedurk resetu i ustawienia domyslnego pinu
    Funcled = 1
    Wait 5
                   'po pieciu sekundach od zwarcia zworki reset sprawdzam czy nadal jest zwarta jesli tak to
wykonuje akcje.
    If Resetkey = 0 Then
      Mypin = "2222" 'ustawiamy domyslny pin w urzadzeniu
      Savedpin = "2222"
      Funcled = 0
      Wait 5
    End If
 End If
 Loop
End
                  'koniec programu glównego
Dtmfin:
                    ' reset cyfry zaczynamy od zera
    Cyfra = 0
    Waitms 5
                    ' czekamy czy nadal jest kod
    If Q1 = 1 Then
                    ' zamiana binarki z 8870 na dziesietne
      Cyfra = Cyfra + 1
    End If
    If Q2 = 1 Then
      Cyfra = Cyfra + 2
    Fnd If
    If Q3 = 1 Then
      Cyfra = Cyfra + 4
    End If
    If Q4 = 1 Then
      Cyfra = Cyfra + 8
    End If
                                      ' zamiana cyferek na string z liczbami
    Znak = Lookupstr(cyfra , Kody)
    If Znak = "#" Then ' znaki specjalne resetuja bufor
      Kod = ""
      Znak = ""
      Zmianapinu = 1
    End If
    If Znak = "*" Then ' znaki specjalne resetuja bufor
      Kod = ""
      Znak = ""
      Zmianapinu = 0
    Kod = Kod + Znak 'tutaj sklejam stringa z poszczegolnych znakow
  If Zmianapinu = 0 Then
                             ' jesli string ma 6 znakow przystepujemy do analizy
    If Len(kod) = 6 Then
                            ' wycinamy PIN
) ' wycinamy ktora linia bedziemy sterowac
      Pin = Left(kod, 4)
      Linia = Mid(kod, 5, 1)
      Akcja = Right(kod , 1)
                                ' wycinamy jaka akcja
```

```
Kod = ""
If Pin = Mypin Then
                        ' jesli pin jest ok przystepujemy do dzialania
  If Linia = "1" Then
   If Akcja = "1" Then
                           'wlacz
     L1 = 1
   Elseif Akcja = "0" Then
                               'wylacz
      L1 = 0
   Elseif Akcja = "2" Then
                               'reset
      L1 = 1
      Wait 30
      L1 = 0
   End If
  Elseif Linia = "2" Then
   If Akcja = "1" Then
      L2 = 1
   Elseif Akcja = "0" Then
      L2 = 0
   Elseif Akcja = "2" Then
      L2 = 1
      Wait 30
      L2 = 0
   End If
  Elseif Linia = "3" Then
   If Akcja = "1" Then
      L3 = 1
   Elseif Akcja = "0" Then
      L3 = 0
   Elseif Akcja = "2" Then
      L3 = 1
      Wait 30
      L3 = 0
   End If
  Elseif Linia = "4" Then
   If Akcja = "1" Then
     L4 = 1
   Elseif Akcja = "0" Then
      L4 = 0
   Elseif Akcja = "2" Then
      L4 = 1
      Wait 30
      L4 = 0
   End If
  Elseif Linia = "5" Then
   If Akcja = "1" Then
      L5 = 1
   Elseif Akcja = "0" Then
      L5 = 0
   Elseif Akcja = "2" Then
      L5 = 1
      Wait 30
      L5 = 0
   End If
  Elseif Linia = "6" Then
   If Akcja = "1" Then
      L6 = 1
   Elseif Akcja = "0" Then
      L6 = 0
   Elseif Akcja = "2" Then
      L6 = 1
      Wait 30
      L6 = 0
   End If
  Elseif Linia = "9" Then
                             'obsluga wszystkich linii jednoczesnie
    If Akcja = "1" Then
      L1 = 1
      L2 = 1
      L3 = 1
      L4 = 1
      L5 = 1
      L6 = 1
    Elseif Akcja = "0" Then
```

```
L1 = 0
            L2 = 0
            L3 = 0
            L4 = 0
            L5 = 0
            L6 = 0
          Elseif Akcja = "2" Then
            L1 = 1
            L2 = 1
            L3 = 1
            L4 = 1
            L5 = 1
            L6 = 1
            Wait 30
            L1 = 0
            L2 = 0


L3 = 0
            L4 = 0
            L5 = 0
            L6 = 0
          End If
        End If
      End If
      Gosub Komendaok
    End If
  Elseif Zmianapinu = 1 Then
                                  'procedura zmiany pinu
    If Len(kod) = 8 Then
                             'dlugosc dwoch pinow
      Pin = Left(kod , 4)
If Pin = Mypin Then
                             'stary pin
                              'jesli obecny pin zgadza sie z zapamietanym
        Temppin = Right(kod , 4)
        Savedpin = Temppin
        Mypin = Temppin
      End If
    End If
  End If
Return
Komendaok:
  Funcled = 1
  Waitms 125
  Funcled = 0
  Waitms 50
  Funcled = 1
  Waitms 125
  Funcled = 0
Return
Komendaerr:
  Funcled = 1
  Waitms 300
  Funcled = 0
Return
Kody:
Data "D" , "1" , "2" , "3" , "4" , "5" , "6" , "7" , "8" , "9" , "0" , "*" , "#" , "A" , "B" , "C"
```

9. Dodatki


9.1 Tabela kodów DTMF zwracanych na wyjściach układu MT8870.

F _{LOW}	F _{HIGH}	Key (ref.)	OE	Q4	Q3	Q2	Q1
697	1209	1	Н	0	0	0	1
697	1336	2	Н	0	0	1	0
697	1477	3	Н	0	0	1	1
770	1209	4	Н	0	1	0	0
770	1336	5	Н	0	1	0	1
770	1477	6	Н	0	1	1	0
852	1209	7	Н	0	1	1	1
852	1336	8	Н	1	0	0	0
852	1477	9	Н	1	0	0	1
941	1336	0	Н	1	0	1	0
941	1209	*	Н	1	0	1	1
941	1477	#	Н	1	1	0	0
697	1633	A	Н	1	1	0	1
770	1633	В	Н	1	1	1	0
852	1633	С	Н	1	1	1	1
941	1633	D	Н	0	0	0	0
ANY	ANY	ANY	L	Z	Z	Z	Z

9.2 Fusebity



9.3 Interfejs ISP



9.4 Indeks linków

http://home.safeland.org/~rysiek/dcdce/ (komplet źródeł projektu)

http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.pdf (dokumentacja Attiny2313)

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/calmicro/CM8870.pdf (dokumentacja dekodera DTMF)

http://www.mcselec.com/index.php (Bascom AVR)

http://www.abacom-online.de/ (Sprint Layout i View Layout)

http://kicad.sourceforge.net/wiki/Main Page (KiCad)