Kontroler przemiennika V3



Założenie projektowe:

- retransmisja dźwięku
- zapowiedź głosowa przy otwarciu
- podawanie poziomu sygnału (głosowy s-metr)
- znamiennik telegraficzny przy wyłączaniu
- bikon głosowy i telegraficzny
- przy pracy z akumulatora , wyłączenie komunikatów oraz skrócenie czasu TX w celu oszczędzania prądu

Przemiennik ma być zainstalowany na budynku komercyjnym gdzie będzie ograniczony dostęp, więc kontroler musi umożliwiać pełne zdalne sterowanie, konfigurowanie.

sterowanie kodami DTMF lub z komputera przez USB:

- ustawienie czasu reakcji na otwarcie przemiennika T1
- opóźnienie załączenia nadajnika po puszczeniu PTT T2
- opóźnienie rozpoczęcia komunikatu głosowego T3
- opóźnienie znacznika BIP po zakończeniu nadawania T4
- czas działania przemiennika po zakończeniu nadawania T5
- globalny maksymalny czas nadawania nadajnika T6
- ustawienie poziomu sygnału dla s-metra s3 do s9+
- wybór komunikatu zapowiedzi K1 K4
- wybór komunikatu bikona K5 K8
- nagranie zapowiedzi dla s-metra S3 do S9+
- kontrolne odsłuchanie s-metra
- nagranie zapowiedzi przemiennika

- odsłuchanie zapowiedzi przemiennika
- nagranie zapowiedzi bikona
- odsłuchanie zapowiedzi bikona

Półprzewodniki:

Atmega168 - procesor
MT8870de - dekoder DTMF
ISD17240 - magnetofon cyfrowy
PIC12F683 - detektor 1750HZ
FT230x - USB konwerter
NE567 - detektor CTCSS
LM358- wzmacniacz audio

Programowanie z PC lub DTMF:

Podłączamy komputer pod przemiennik - port USB i za pomocą terminala np: Herkules , programujemy wszystkie parametry wydając komendy z klawiatury. 9600,N,8,1

Lista komend:

#xxx# - kod serwisowy np: 123 , kod wprowadzamy gdy przemiennik jest wyłączony, przemiennik się uruchomi i piknie 3 razy na potwierdzenie.

Podajemy numer rejestru który chcemy zmienić, potwierdzamy # i następnie wprowadzamy nowa wartość, i potwierdzamy #.

Wychodzimy z programowania wpisując 99#

| Rejestr | Wartość | Nazwa | Opis |
|---------|---------|-------|---------------------------------|
| 10 | 5 | S3 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
| 11 | 10 | S4 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
| 12 | 20 | S5 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
| 13 | 40 | S6 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
| 14 | 58 | S7 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
| 15 | 72 | S8 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |

| 16 | 87 | S9 | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
|----|-------|------------|---|
| 17 | 95 | S9+ | Napięcie z s-metra zakres 1-100 |
| 18 | 100 | T1 | Minimalny czas wymagany do uruchomienia przemiennika zakres 1- 254ms |
| 19 | 20 | T2 | Minimalny czas wymagany do załączenia nadawania zakres 1- 254ms |
| 20 | 50 | Т3 | Opóźnienie nadawania zapowiedzi zakres 1- 254ms |
| 21 | 100 | T4 | Opóźnienie nadania znacznika bip zakres 1- 254ms |
| 22 | 6 | T5 | Opóźnienie wyłączenia nadajnika zakres 1- 254s |
| 23 | 25 | Т6 | Maksymalny czas pracy nadajnika zakres 1- 254min |
| 24 | 200 | Т7 | Czas pomiaru S-metra (1750hz) zakres 1- 254ms |
| | | | |
| 40 | X | PLAY | Odtworzenie komunikatu zakres 1 - 8 |
| 41 | X | REC | Nagranie komunikatu zakres 1 - 8 |
| 42 | X | play | Odtworzenie komunikatu s_metra zakres 3 - 10 |
| 43 | X | rec | Nagranie komunikatu s_metra zakres 3 - 10 |
| 44 | 1 | Komunikat | Wybór komunikatu przy uruchamianiu zakres 1- 4 |
| 45 | 4 | Bicon | Wybór komunikatu dla bikona zakres 4 - 8 |
| 46 | 1 | Mic | Wybór źródła nagrywania 1-mic 2-radio |
| 47 | # | TEST | Ciągły pomiar wartości s_metra z wysyłaniem na PC |
| 88 | SR1KG | Znamiennik | Programowanie znamiennika CW |
| 99 | # | Exit | Wyjście z programowania |



