















	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	I/O		Leder Nr.		Beskrivelse												
_	I0_0		4.10		G0 - Omformer - Klar signal												
В	I0_1		6.0		Samifi Forrigling												
	I0_2		6.1		S10 - Piezo bryter - Start												
	I0_3		6.2		S11 - Piezo bryter - Stopp												
	I0_4																
С	I0_5/	'INTO	5.20		K0 - Sikkerhetsrele Signal												
	I0_6/INT1																
	I0_7		8.0		Utkaster Produkt Sensor - Midt Venstre												
D	I0_8		8.1		Utkaster Produkt Sensor - Midt												
	I0_9		8.2		Utkaster Produkt Sensor - Midt Høyre												
	I0_10		8.3		Utkaster Produkt Sensor - Felles Ytters												
	I0_11		8.4		Utkaster Luftsylinder Sensor - Ytters posisjon												
	I0_12		4.1	1	G0 - Omformer - Analog strømforbruk signal - 0-10V												
E																	
-	Q0_0				K1 - Sikkerhetsrele - Reset rele												
	Q0_1		7.1		G0 - Omformer - Start												
	Q0_2		7.2		Utkaster Luftsylinder Magnetventil												
F		Q0_3		7.3		H0 - Piezo bryter LED - Grønn											
'	Q0_4		7.4	•	H1 - Piezo b	yter LED -	Rød										
	Q0_5																
	Q0_6																
G	Q0_7	'															
	A0_5		7.5		G0 - Omform	or - Analog	hactighote	cianal - 0-1	10\/								
	A0_5		7.5	'	GO - OIIIIOIII	ici - Allalog	g mastignets	signal - 0-1	LOV								
н	A0_0 A0_7																
																	Melbu
Autho	thor: Mads Pedersen I/O Liste															LER	OY

Rev:

Folio: 9/9

Date: 28.02.2022