Tableau des codes d'alarme - Groupe électrogène GE-01

Document codes_alarme_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Ce document liste les codes affichés par le panneau de commande de GE-01. Les messages sont affichés en anglais. **GE-Exx** = arrêt de protection (bandeau rouge). **GE-Wxx** = avertissement (bandeau orange). Les causes et contrôles détaillés sont dans manuel_ge01 (pages et figures indiquées). Valeurs fictives.

Tableau 1.1 - Codes d'alarme de GE-01

Code	Message affiché	Type	Condition de déclenchement	Causes probables	Référence manuel_ge01
GE-E01	START FAILURE	Arrêt	3 tentatives de démarrage de 10 s échouées	Batterie déchargée ; gasoil vide	Panne 1, p.4 ; Figure 3.1, p.3
GE-E02	LOW OIL PRESSURE	Arrêt	Pression d'huile sous 1,5 bar	Niveau d'huile bas ; fuite d'huile	Panne 2, p.4 ; Figure 4.1, p.4
GE-W03	HIGH COOLANT TEMP	Avertissement	Liquide de refroidissement à 95 °C	Radiateur encrassé ; manque de liquide	Panne 3, p.4 ; Figure 4.1, p.4
GE-E03	HIGH COOLANT TEMP	Arrêt	Liquide de refroidissement à 105 °C ou plus	Radiateur encrassé ; manque de liquide	Panne 3, p.4 ; Figure 3.1, p.3
GE-W04	LOW BATTERY	Avertissement	Tension batterie sous 23,5 V	Batterie en fin de vie ; bornes corrodées	Panne 4, p.5 ; Figure 3.1, p.3
GE-W05	FUEL LEAK	Avertissement	Capteur du bac de rétention activé (si installé)	Joint défectueux ; durite percée	Panne 5, p.5 ; Figure 5.1, p.5
GE-W06	LOW FUEL LEVEL	Avertissement	Niveau de gasoil sous 20 % (40 L)	Cuve presque vide	Panne 1, p.4

Lecture du tableau

- Un avertissement (GE-Wxx) n'arrête pas le groupe, mais il prévient souvent un arrêt à venir : GE-W03 précède GE-E03, GE-W04 et GE-W06 précèdent un échec de démarrage GE-E01.
- Une alarme d'arrêt (GE-Exx) est mémorisée ("Fault latched") : le groupe ne redémarre pas tant qu'elle n'est pas acquittée.
- Plusieurs codes peuvent s'afficher successivement : noter l'ordre d'apparition, il aide à identifier la cause.
- L'acquittement d'une alarme d'arrêt est fait par un technicien habilité, après identification de la cause. Ne jamais acquitter sans avoir compris l'alarme.

Distinguer les alarmes ressemblantes

Certains messages existent sur plusieurs équipements du site. Avant de conclure, vérifier l'identifiant affiché en en-tête de l'écran (GE-01, UPS-01, ATS-01). Une ressemblance visuelle ne suffit pas à confirmer l'équipement ni la cause.

Tableau 2.1 - Messages proches entre le groupe GE-01 et l'onduleur UPS-01

Message	Sur GE-01 (ce document)	Sur UPS-01 (famille 2)	Comment les distinguer
Battery Low / Low Battery	Code GE-W04 : tension de la batterie de démarrage 24 V sous 23,5 V. Risque : échec de démarrage.	Batterie de l'onduleur faible : autonomie réduite. Voir les documents UPS-01 de la famille 2.	En-tête de l'écran, préfixe du code (GE-... ou celui de l'onduleur), nature de la batterie.
Température élevée / surchauffe	Codes GE-W03 et GE-E03 : liquide de refroidissement à 95 puis 105 °C.	Surchauffe de l'onduleur liée à la ventilation (voir documents UPS-01).	Le groupe est refroidi par liquide, l'onduleur par ventilateurs et air.

Tableau 2.2 - Ordre de lecture recommandé d'une alarme de GE-01

Étape	Action documentaire	Où chercher
1	Identifier l'équipement (en-tête de l'écran ou plaque signalétique).	manuel_ge01, Tableau 3.1, p.3
2	Relever le code exact et son type (E = arrêt, W = avertissement).	Tableau 1.1, p.1 de ce document
3	Lire les causes probables et les contrôles visuels de premier niveau.	manuel_ge01, chapitres 4 et 5 (p.4 et p.5)
4	Lire les consignes de sécurité associées avant toute action.	fiche_securite_ge01, Tableau 2.1, p.2
5	Consulter l'historique de GE-01 et préparer un ticket si nécessaire (validation humaine requise).	Historique d'interventions de GE-01

Limites

Ce tableau est une aide documentaire. Il ne garantit pas un diagnostic. Si l'écran est illisible, si le code n'apparaît pas dans ce tableau ou si l'équipement ne peut pas être identifié, demander une clarification ou contacter un technicien habilité.