Fiche de sécurité - Groupe électrogène diesel GE-01

Document fiche_securite_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Cette fiche résume les risques liés à GE-01 et les règles à respecter. Elle complète manuel_ge01 et codes_alarme_ge01. **Elle ne remplace ni les procédures de l'entreprise ni l'habilitation du personnel.** Contenu fictif à usage pédagogique.

Tableau 1.1 - Principaux risques

Risque	Source sur GE-01	Règle de base
Électrique	Sortie 400 V triphasée ; batterie 24 V (court-circuit possible).	Aucune intervention électrique sans habilitation. Ne pas toucher les câbles ni les bornes.
Démarrage automatique	Le groupe démarre seul lors d'une coupure du réseau (ordre de ATS-01).	Avant toute intervention, mettre le groupe hors service selon la procédure de l'entreprise (technicien habilité).
Thermique	Moteur, échappement et liquide de refroidissement chauds (95 °C et plus).	Attendre le refroidissement. Ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur à chaud.
Incendie	Gasoil (fuite, vapeurs) ; étincelles de la batterie.	Aucune flamme ni étincelle près d'une fuite. Extincteur adapté à proximité.
Chimique	Gasoil, huile usagée, électrolyte de batterie (corrosif).	Gants et lunettes. Ne pas manipuler une batterie gonflée ou qui fuit.
Mécanique et bruit	Pièces tournantes (ventilateur, courroies) ; bruit en fonctionnement.	Capots en place. Protection auditive près du groupe en marche.

Équipements de protection individuelle (EPI)

- Chaussures de sécurité, gants adaptés aux hydrocarbures, lunettes de protection.
- Protection auditive près du groupe en fonctionnement.
- Pour un technicien habilité : équipements électriques conformes à son habilitation.

Rôle de l'assistant documentaire

L'assistant MaintiDoc retrouve et cite les documents. Il ne pilote pas le groupe, ne garantit pas un diagnostic et ne donne pas de consigne d'intervention électrique, carburant ou moteur chaud. Face à un risque dépassant ce rôle, il renvoie vers un technicien habilité et vers les procédures de l'entreprise.

Consignes de sécurité par panne

Le tableau suivant associe chaque panne de manuel_ge01 à son risque principal. En cas de doute, ne pas agir et appeler un technicien habilité.

Tableau 2.1 - Risques et consignes par panne

Panne (manuel_ge01)	Code	Risque principal	Consigne de sécurité
1. Ne démarre pas (p.4)	GE-E01	Démarrage inattendu ; électrique	Ne pas multiplier les tentatives. Ne pas intervenir sur la batterie sans habilitation.
2. Basse pression d'huile (p.4)	GE-E02	Moteur chaud ; huile chaude	Contrôler le niveau moteur arrêté et refroidi. Ne pas redémarrer sans confirmation du niveau.
3. Surchauffe (p.4)	GE-W03 / GE-E03	Brûlure ; liquide sous pression	Ne jamais ouvrir le bouchon à chaud. Attendre le refroidissement complet.
4. Batterie faible (p.5)	GE-W04	Électrolyte corrosif ; gaz ; court-circuit	Batterie gonflée ou corrosion : ne pas toucher, signaler, remplacement par un technicien habilité.
5. Fuite de gasoil (p.5)	GE-W05	Incendie ; pollution	Ne pas démarrer. Aucune flamme ni étincelle. Contenir la zone et appeler un technicien habilité.

Conduite à tenir en cas d'incident

- **Incendie ou départ de feu :** alerter les secours selon la procédure du site, éloigner les personnes, ne pas utiliser d'eau sur un feu de gasoil.
- **Contact avec l'électrolyte ou le gasoil :** rincer abondamment à l'eau, retirer les vêtements souillés, consulter un médecin si besoin.
- **Brûlure ou choc électrique :** appeler les secours, ne pas toucher la personne si elle est encore en contact avec le courant.
- **Dans tous les cas :** informer le responsable de maintenance et enregistrer l'incident dans un ticket.

Interdictions

- Ne jamais court-circuiter une protection ni acquitter une alarme d'arrêt sans en avoir identifié la cause.
- Ne jamais travailler seul sur le circuit électrique ou carburant.
- Ne jamais stocker de produits inflammables près du groupe.