# Procédure de démarrage et d'essai - Groupe électrogène diesel GE-01

Document procedure_demarrage_ge01 | v1.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Cette procédure décrit le démarrage automatique de GE-01 et l'essai de démarrage à vide mensuel (manuel_ge01, tableau 5.1). Elle est réservée aux techniciens habilités. Les valeurs sont fictives et cohérentes avec manuel_ge01 et codes_alarme_ge01.

## 1. Démarrage automatique

GE-01 démarre seul lors d'une coupure du réseau, sur ordre de l'inverseur de sources ATS-01. Le panneau affiche le mode AUTO. Le cycle de démarrage comporte 3 tentatives de 10 s, avec une pause de 10 s entre deux tentatives. Si les 3 tentatives échouent, le panneau affiche START FAILURE (code GE-E01) et l'alarme est mémorisée.

**Tableau 1.1 - Paramètres de démarrage (valeurs fictives)**

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nombre de tentatives automatiques | 3 |
| Durée d'une tentative | 10 s |
| Pause entre deux tentatives | 10 s |
| Tension batterie normale | 25 à 28 V (avertissement GE-W04 sous 23,5 V) |
| Pression d'huile attendue après démarrage | 3,0 à 5,0 bar (arrêt GE-E02 sous 1,5 bar) |
| Température du liquide en fonctionnement | 75 à 95 °C (GE-W03 à 95 °C ; arrêt GE-E03 à 105 °C) |

## 2. Essai de démarrage à vide mensuel

Prérequis : technicien habilité, binôme présent (ne jamais travailler seul sur le circuit électrique ou carburant), EPI portés (chaussures de sécurité, gants, lunettes, protection auditive), ticket d'intervention ouvert, ATS-01 informé selon la procédure du site.

**Tableau 2.1 - Étapes de l'essai**

| Étape | Action | Critère de poursuite |
|---|---|---|
| 1 | Vérifier que l'en-tête de l'écran affiche bien GE-01 et le mode AUTO. | Identifiant GE-01 confirmé |
| 2 | Contrôle visuel : niveau d'huile (repères MIN et MAX), niveau de gasoil, absence de flaque sous le groupe. | Niveaux corrects, aucune fuite |
| 3 | Lire la tension batterie sur l'écran. | 25 V ou plus. Sinon ne pas lancer l'essai (voir GE-W04) |
| 4 | Passer en mode MANUAL et lancer le démarrage à vide. | Démarrage en 10 s maximum |
| 5 | Observer les mesures pendant 10 minutes. | Pression d'huile 3,0 à 5,0 bar ; température sous 95 °C |

Si un code GE-Exx apparaît, le groupe s'arrête et l'alarme est mémorisée : ne pas relancer, relever le code et consulter codes_alarme_ge01.

## 3. Fin de l'essai et retour en service

- Arrêter le groupe, attendre le refroidissement avant tout contrôle de niveau (jamais d'ouverture du bouchon du radiateur à chaud).
- Remettre le sélecteur en mode AUTO. Vérifier que l'en-tête affiche AUTO : un groupe laissé en MANUAL ou OFF ne démarrera pas lors d'une coupure du réseau.
- Contrôler à nouveau l'absence de fuite de gasoil et d'huile après l'essai.
- Noter dans le ticket : date, durée, tension batterie avant et après, pression d'huile et température relevées, anomalies.

## 4. Cas particuliers

**Tableau 4.1 - Conduite à tenir**

| Situation | Conduite à tenir | Référence |
|---|---|---|
| GE-E01 START FAILURE | Ne pas multiplier les tentatives. Lire tension batterie et niveau de gasoil. Si normaux, technicien habilité et historique de GE-01. | manuel_ge01, p.4 |
| GE-W04 LOW BATTERY avant essai | Ne pas lancer l'essai. Signaler. Batterie gonflée ou qui fuit : ne pas toucher. | manuel_ge01, p.5 ; fiche_securite_ge01, p.2 |
| GE-W03 pendant l'essai | Surveiller la température. À 95 °C, arrêter l'essai et contrôler la grille du radiateur à froid. | manuel_ge01, p.4 |
| Flaque de gasoil | Ne pas démarrer. Aucune flamme ni étincelle. Contacter un technicien habilité. | manuel_ge01, p.5 |

## 5. Rappels de sécurité

- Ne jamais acquitter une alarme d'arrêt sans en avoir identifié la cause (fiche_securite_ge01).
- Ne jamais court-circuiter une protection.
- Cette procédure est une aide documentaire : elle ne remplace pas les procédures de l'entreprise ni l'habilitation du personnel.