Procédure de vidange de l'huile moteur - Groupe électrogène diesel GE-01 (v2.0)

Document procedure_vidange_ge01_v2 | v2.0 (2026-10) | 2 pages | Langue : français | Groupes d'accès : techniciens_energie ; responsables

Cette procédure décrit la vidange annuelle de l'huile moteur et le remplacement du filtre à huile de GE-01 (fiche_maintenance_ge01, tableau 1.2, p.1). Elle est réservée aux techniciens habilités. Les valeurs sont fictives et cohérentes avec manuel_ge01 (tableau 2.1, p.2) et fiche_securite_ge01.

1. Paramètres de la vidange

Tableau 1.1 - Paramètres (valeurs fictives)

Paramètre	Valeur
Huile moteur	15W-40
Volume d'huile	12 L
Périodicité	Tous les 250 h de fonctionnement ou 1 an (au premier des deux)
État du moteur pour la vidange	Moteur FROID : arrêté depuis au moins 2 h, sélecteur en OFF
Couple de serrage du bouchon de vidange	45 N·m (joint de bouchon neuf)
Serrage du filtre à huile	À la main, puis 3/4 de tour (joint huilé)
Pression d'huile attendue après remise en service	3,0 à 5,0 bar (arrêt GE-E02 sous 1,5 bar)
Capacité minimale du bac de récupération	20 L

2. Prérequis

- Technicien habilité, **binôme présent** (ne jamais travailler seul sur le circuit électrique ou carburant).
- EPI portés : chaussures de sécurité, gants adaptés aux hydrocarbures, lunettes de protection.
- **Ticket d'intervention ouvert** avant le début des travaux ; ATS-01 informé selon la procédure du site.
- Groupe mis hors service selon la procédure de l'entreprise (fiche_securite_ge01, tableau 1.1, p.1).

Tableau 2.1 - Étapes de la vidange

Étape	Action	Critère de poursuite
1	Vérifier que l'en-tête de l'écran affiche GE-01, puis passer le sélecteur en OFF.	Identifiant GE-01 confirmé ; groupe à l'arrêt
2	Attendre le refroidissement complet (au moins 2 h). Ne jamais vidanger moteur chaud.	Moteur froid au toucher des capots
3	Placer le bac de récupération (20 L min) sous le bouchon de vidange.	Bac en place, sol protégé

Tableau 2.1 (suite) - Étapes de la vidange

Étape	Action	Critère de poursuite
4	Dévisser le bouchon de vidange ; laisser s'écouler au moins 15 min.	Écoulement terminé
5	Déposer l'ancien filtre à huile ; huiler le joint du neuf ; serrer à la main puis 3/4 de tour.	Aucune trace d'huile au filtre
6	Remettre le bouchon avec un joint neuf ; serrer à 45 N·m.	Couple noté dans le ticket
7	Verser 12 L d'huile 15W-40 ; attendre 10 min ; lire la jauge.	Niveau entre MIN et MAX
8	Retirer le bac, nettoyer, rechercher toute fuite.	Aucune fuite

3. Remise en service

- Effectuer l'essai de démarrage à vide selon procedure_demarrage_ge01 (section 2, p.1-2). Pression attendue : 3,0 à 5,0 bar.
- Remettre le sélecteur en mode **AUTO** : un groupe laissé en MANUAL ou OFF ne démarrera pas lors d'une coupure du réseau.
- Noter dans le ticket : date, compteur horaire, volume versé, couple de serrage, pression relevée, anomalies.
- En cas d'alarme d'arrêt GE-Exx pendant l'essai : ne pas relancer, ne pas acquitter sans identifier la cause (manuel_ge01, p.4).

Tableau 3.1 - Cas particuliers

Situation	Conduite à tenir
Niveau sous MIN après remplissage	Compléter par petites quantités, attendre 10 min, relire la jauge. Si le niveau rebaisse : technicien habilité, chercher une fuite.
Niveau au-dessus de MAX	Ne pas démarrer. Soutirer l'excédent selon la consigne de l'entreprise.
GE-E02 LOW OIL PRESSURE après vidange	Arrêt de protection : ne pas redémarrer tant que le niveau n'est pas confirmé (manuel_ge01, p.4).
Huile répandue au sol	Contenir avec absorbant, aucune flamme ni étincelle, informer le responsable de maintenance.

4. Déchets

L'huile usagée et les filtres sont collectés dans des contenants étiquetés et remis à la filière de collecte agréée du site.

5. Historique des révisions

Version	Date	Objet
v1	2023-09	Première édition (copie papier scannée : procedure_vidange_ge01_v1).
v2.0	2026-10	Refonte : alignement sur manuel_ge01 et fiche_maintenance_ge01 ; moteur froid ; binôme et ticket obligatoires.

Cette procédure est une aide documentaire : elle ne remplace pas les procédures de l'entreprise ni l'habilitation du personnel.