FAQ de dépannage ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-FAQ-ATS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Sources	F2-MAN-ATS-01, F2-PRO-ATS-01 (version 1.0)

Tableau 1 - Questions fréquentes, 1 à 6 (page 1)

N°	Question	Réponse	Référence
1	Le réseau est coupé mais l'ATS reste sur MAINS : que vérifier ?	Sélecteur sur AUTO, fusible F1 de 2 A, câble GEN START, tension du groupe à 400 V	PRO-ATS-01 p. 2
2	Que signifie T102 ?	Aucune tension groupe après 3 tentatives : vérifier GEN START puis le groupe	MAN-ATS-01 p. 4
3	Le transfert dure 12 s au lieu de 7 s : pourquoi ?	TD est à 10 s : le remettre à 5 s (technicien N2)	PRO-ATS-01 p. 3
4	Qui peut modifier les paramètres ?	Un technicien N2 uniquement	MAN-ATS-01 p. 5
5	Odeur de brûlé près de l'ATS : que faire ?	Ne pas ouvrir le coffret, réduire la charge, alerter le N2 (T302 ou T301)	SEC-ATS-01 p. 3
6	Quelle est la température limite des contacts ?	75 °C	MAN-ATS-01 p. 2

Tableau 2 - Questions fréquentes, 7 à 12 (page 2)

N°	Question	Réponse	Référence
7	Peut-on manoeuvrer le levier manuel sous charge ?	Non : hors charge uniquement, par un N2, après consignation	SEC-ATS-01 p. 2
8	Que faire après une intervention ?	Remettre le sélecteur sur AUTO et remplir la checklist	CHK-ATS-01 p. 2
9	Quelle différence entre bascule (ATS) et bypass (UPS) ?	L'ATS transfère les sources réseau et groupe ; le bypass de l'UPS alimente la charge directement par le réseau	ALM-ATS-01 p. 2
10	'Surchauffe' : de quel équipement parle-t-on ?	ATS : T302 (contacts) ; UPS : A302 (armoire) ; groupe : liquide de refroidissement	ALM-ATS-01 p. 2
11	Combien de tentatives de démarrage du groupe ?	3 tentatives, ordre de démarrage 2 s après la coupure	MAN-ATS-01 p. 5
12	Que se passe-t-il au retour du réseau ?	Retransfert après 120 s, le groupe tourne 180 s puis s'arrête	MAN-ATS-01 p. 3