FAQ de dépannage UPS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-FAQ-UPS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Sources	F2-MAN-UPS-01, F2-PRO-UPS-01 (version 1.0)

Tableau 1 - Questions fréquentes, 1 à 6 (page 1)

N°	Question	Réponse	Référence
1	Que signifie A101 Battery Low ?	Tension du bus DC inférieure à 345 V ou autonomie inférieure à 10 min : mesurer chaque bloc	MAN-UPS-01 p. 4
2	'Batterie faible' : UPS ou groupe électrogène ?	UPS : alarme A101 (32 blocs, 384 V) ; groupe : batterie de démarrage 12 V. Demander l'équipement	ALM-UPS-01 p. 2
3	Que faire en cas d'alarme A201 Overload ?	Délester les équipements non critiques jusqu'à moins de 80 % de charge	PRO-UPS-01 p. 2
4	À partir de quelle charge l'UPS passe-t-il sur bypass ?	Au-delà de 150 % de charge, transfert immédiat (A401)	MAN-UPS-01 p. 4
5	A301 puis A302 : quel lien ?	Un ventilateur bloqué provoque une surchauffe interne supérieure à 45 °C	PRO-UPS-01 p. 3
6	Quelle est la température interne maximale ?	45 °C	MAN-UPS-01 p. 2

Tableau 2 - Questions fréquentes, 7 à 12 (page 2)

N°	Question	Réponse	Référence
7	La charge est-elle protégée en mode bypass ?	Non : toute coupure ou perturbation du réseau l'atteint immédiatement	MAN-UPS-01 p. 3
8	Qui remet l'UPS en mode normal après A401 ?	Un technicien N2 habilité (version 1.0 de la procédure)	PRO-UPS-01 p. 3
9	Peut-on remplacer un seul bloc batterie ?	Pas dans une chaîne de plus de 3 ans sans accord du fournisseur	PRO-UPS-01 p. 2
10	Quelle est la durée de vie des batteries ?	5 ans à 25 °C ; elle diminue de moitié environ par tranche de 10 °C en plus	MAN-UPS-01 p. 2
11	À quelle fréquence tester l'autonomie ?	Une fois par an, à 80 % de charge, minimum 10 min exigées	ESS-UPS-01 p. 3
12	Que fait l'UPS lors d'une coupure réseau ?	Il passe sur batterie (15 min à 80 % de charge), alarme A501 : vérifier l'ATS	ALM-UPS-01 p. 1