

OneWireBus – Tests

Übersicht

Testname	Erfolgreich?
Temperaturmessung (Nur ein Sensor)	Ja
Temperaturmessung (Mehrere Sensoren)	Ja
Während Temperaturmessung einen Sensor entfernen	Ja
Während der Temperaturmessung mehrere Sensoren entfernen	Ja
Während der Temperaturmessung alle Sensoren entfernen	Ja
Sensor entfernen und wieder anschließen	Ja

Testdokumentation

Testname	Temperaturmessung (Nur ein Sensor)
Start	
0.	1 Sensor ist korrekt angeschlossen
0.	Standort: TI-Labor (std. Raumtemperatur)
Ablauf	
1.	Programm wird Starten
Ausgabe	
1.	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 21.43750

Testname	Temperaturmessung (Mehrere Sensoren)
Start	
0.	4 Sensoren sind korrekt angeschlossen
0.	Standort: TI-Labor (std. Raumtemperatur)
Ablauf	
1.	Programm wird gestartet
Ausgabe	
1.	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 21.43750
1.	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 21.31250
1.	DS18B20; 0xF54A1B228; 21.37500
1.	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 21.43750

Testname	Während Temperaturmessung einen Sensor entfernen
Start	
0.	4 Sensoren sind korrekt angeschlossen
0.	Standort: HIBS (std. Raumtemperatur)
Ablauf	
1.	Programm wird gestartet
2.	Einen Sensor aus vom Breakboard entfernen
Ausgabe	
1.	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
1.	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
1.	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
1.	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 21.7500
2.1	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
2.1	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
2.1	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
2.1	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 21.7500
2.1	Error: ERR_BIT_FLIPPED
2.1	Message: Daten wurden verfaelscht
2.2	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
2.2	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
2.2	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 21.7500

Testname	Während Temperaturmessung mehrere Sensoren entfernen
Start	
0.	4 Sensoren ist korrekt angeschlossen
0.	Standort: HIBS (std. Raumtemperatur)
Ablauf	
1.	Programm wird gestartet
2.	2 Sensoren vom Breadboard entfernen
Ausgabe	
1.	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
1.	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
1.	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
1.	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 21.7500
2.1	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
2.1	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
2.1	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
2.1	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 23.81250
2.1	Error: ERR_BIT_FLIPPED
2.1	Message: Daten wurden verfaelscht
2.2	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
2.2	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750

Testname	Während Temperaturmessung alle Sensoren entfernen
Start	
0.	4 Sensoren ist korrekt angeschlossen
0.	Standort: HIBS (std. Raumtemperatur)
Ablauf	
1.	Programm wird gestartet
2.	Alle Sensoren vom Breadboard entfernen
Ausgabe	
1.	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
1.	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
1.	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
1.	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 23.7500
2	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
2	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
2	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
2	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 23.7500
2	Error: ERR_NO_SENSOR
2	Message: Kein Sensor auf dem 1-Wire-Bus gefunden

Testname	Sensor entfernen und wieder anschließen
Start	
0.	4 Sensoren ist korrekt angeschlossen
0.	Standort: HIBS (std. Raumtemperatur)
Ablauf	
1.	Programm wird gestartet
2.	Einen Sensor vom Breadboard entfernen
3.	Den Sensor korrekt an das Breadboard wiederanschließen
Ausgabe	
1.	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
1.	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
1.	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
1.	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 23.7500
2.1	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
2.1	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
2.1	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
2.1	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 23.7500
2.1	Error: ERR_BIT_FLIPPED
2.1	Message: Daten wurden verfaelscht
2.2	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
2.2	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
3	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
3	DS18B20; 0xB300000F54C54B2B; 23.81250
3	DS18B20; 0x1200000F5477DC28; 23.75000
3	DS18B20; 0xF54A1B228; 23.68750
3	DS18B20; 0x8D99999F54C7B228; 23.7500