LABORATUVAR 2 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad **Halit Acet · 230542018** | Grup | Tarih **06.11.2026**

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Bölge A – Emniyet: Emniyet PLC'si (ışık perdesi / kilit). Bölge B – Üretim: Üretim PLC, HMI, motor sürücüleri. Bölge C – Bakım DMZ: uzak bakım modülü. Bölge D – Bulut: telemetri. Bölge E – Kablosuz/USB: Wi-Fi AP ve USB'ler ayrı, kontrollü. admin/admin hesabı kaldırılır.

2 Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

Bakım DMZ'sine düşer; internete doğrudan açık haliyle KALAMAZ: saldırgan üretim / emniyet bölgesine tek adımda ulaşır. Jump server + VPN + MFA arkasına alınmalı, varsayılan kapalı olmalı.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Bakım ↔ Üretim, Üretim ↔ Emniyet, Üretim ↔ Bulut, Wi-Fi/USB ↔ Üretim. Her geçişte: izinli port/protokol, kimlik doğrulama, yön, log. HMI port 80 → HTTPS + erişim kısıtı; USB portları kilitlenir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — uzak bakım modülüne doğrudan internet erişimi kapanır.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — şifreli tünel, yalnızca yetkili teknisyen cihazı.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — admin/admin ve parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — paylaşılan admin hesabı kaldırılır, kim yaptı izlenir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — bakım müdahalesi sonradan kanıtlanabilir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — bakım talebiyle süreli açılır, sonra kapanır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.