TOYO數位式CO+LCO 保護電驛操作說明書

3CO+LCO (50/51/50N/51N)

1. 型號

TDOG - 31 (固定型) TDOG - 31D (抽出型)

2. 主要功能

TOYO-TDOG保護電驛為微處理型,可顯示目前各相之輸入電流,並可顯示各相之跳脫電流值、以及指示為何相過電流。動作曲線有定時限(DEFINITE)及反時限可供選擇,反時限又依IEC之標準有常反時限(NORMAL INVERSE)、非常反時限(VERY INVERSE)以及極反時限(EXTREMELY INVERSE) 3種曲線可供選擇。動作後除可供VCB跳脫外,亦同時提供RS-485輸出、以及CO/LCO各一組接點可供中央監控用,並可記憶最近32次之故障記錄(含時間日期)。工作電源為AC/DC80~260V兩用型,若為抽出型,則抽出後CT迴路即自動短接。

3. 面板項目說明

4x20字元LCD顯示幕

顯示設定狀態的各種資訊以及各相電流值。

LED指示燈

RUN 微電腦處理器(CPU)正常運作。

PICKUP 燈亮時表示CO/LCO發生。

COMM RS-485通訊中。

R.S.T.N 各相跳脫動作指示燈。

INST 瞬跳指示燈。 POWER 工作電源正常。

控制按鍵

MODE 進入設定主選單。

ENTER 確定/選擇/下一選項。

ESC 取消/跳出。

▲ ▼ ◀ ▶ 移動/更改設定值。

CPU RESET 重新啟動CPU。

TRIP RESET 重設跳脫動作指示燈。

(跳脫訊號排除)



4. 設定方式說明

主選單 MAIN MENU

(按一下MODE後出現)

1. SYSTEM SETUP 系統設定:1. 設定系統頻率以及CT比。

2. 設定輸出接點導通時間。

2. RELAY SETUP 電驛設定:保護相關之參數設定,

如CO/LCO、瞬跳、時間

曲線選擇等等...

3. COMM SETUP 通訊設定: RS-485通訊相關之設定。

4. FAULT MEMORY 故障紀錄: 查看跳脫紀錄。

5. SECURITY SET 密碼設定。

6. TIME SET 時間日期設定。

7. SELF TEST 自我檢測CPU、各指示燈是否正常。

[MAIN MENU]#1/3

* 1. SYSTEM SETUP

2. RELAY SETUP

3. COMM SETUP

[MAIN MENU] #2/3

4. FAULT MEMORY

5. SECURITY SET

6. TIME SET

[MAIN MENU]#3/3

7. SELF TEST

請注意!每一個設定項目的最後都會出現確認提示: Are You Sure? [N], 利用▲、▼鍵將N改成[Y]再按下ENTER後,才能儲存新設定的值,完成設定!

• 系統設定 SYSTEM SETUP

(於主選單之「1. SYSTEM SETUP」選項按ENTER)

[SYS Set Menu]

SYS Freq [60] Hz C/T Rat [400] / 5 [A]

SYS Freq: 設定系統頻率,按▲、▼鍵來選擇 50/60 Hz。

C/T Rat: 設定CT一次側,按▲、▼、◀、▶鍵來設定CT之一次側。

(例:CT為400/5A請設定[400])

• 電驛設定 RELAY SETUP

(於主選單之「2. RELAY SETUP」選項按ENTER)

[RELAY SETUP]#1/2

* 1. Time Delayed OCR

2. Inst OCR

3. Time Delayed OCGR

[RELAY SETUP]#2/2

4. Inst OCGR

1. 設定CO延時

(於 1. Time Delayed OCR 按ENTER)

[Time OCR Set]

按▲、▼、◀、▶鍵來設定各項數值

CURVE [EI] TOC [XX.X] LEVER [XX.X] LOCK? [N] DT(定時限·Definite Time) NI(常反時限·Normal Inverse) VI(非常反時限·Very Inverse) EI(極反時限·Extremely Inverse)

CURVE: 延時曲線–DT、VI、NI、EI; **TOC**: 設定CO電流值; **LEVER**: 設定CO曲線lever值;

LOCK: Y鎖定、N不鎖定。

注意!鎖定時,即使CO發生,RELAY將不會跳脫、LED跳脫相關指示燈也不會亮。

2. 設定CO瞬時

(於 2. Inst OCR 按ENTER)

[Inst OCR Set]

按▲、▼、◀、▶鍵來設定各項數值

IOC [XXX]

LOCK?[N]

IOC: 設定CO瞬跳電流值; LOCK: Y鎖定、N不鎖定。

注意!鎖定時,即使CO發生,RELAY將不會跳脫、LED跳脫相關指示燈也不會亮。

3. 設定LCO延時

(於 3. Time Delayed OCGR 按ENTER)

[Time OCGR Set]

按▲、▼、◀、▶鍵來設定各項數值

CURVE [EI] T LEVER [XX.X]

TOCG [XX.X] LOCK? [N] DT(定時限 · Definite Time) NI(常反時限 · Normal Inverse) VI(非常反時限 · Very Inverse) EI(極反時限 · Extremely Inverse)

CURVE: 延時曲線–DT、VI、NI、EI; **TOCG**: 設定LCO電流值; **LEVER**: 設定LCO曲線lever值; **LOCK**: Y鎖定、N不鎖定。

注意!鎖定時,即使LCO發生,RELAY將不會跳脫、LED跳脫相關指示燈也不會亮。

4. 設定LCO瞬時

(於 4. Inst OCGR 按ENTER)

[Inst OCGR Set]

按▲、▼、◀、▶鍵來設定各項數值

IOCG [XXX]

LOCK? [N]

IOCG: 設定LCO瞬跳電流值;

LOCK: Y鎖定、N不鎖定。

注意!鎖定時,即使LCO發生,RELAY將不會跳脫、LED跳脫相關指示燈也不會亮。

• 通訊設定 COMM SETUP

(於主選單之「3. COMM SETUP」選項按ENTER)

[COMM Set Menu]

按▲、▼、◀、▶鍵來設定各項數值

DEVICE ID [XX]
COMM SPEED [XXXX]

DEVICE ID: 電驛編號;使用RS485通訊時,為電驛設定設備編號。

COMM SPEED: 通訊速度;使用RS485通訊時,為電驛設定通訊速度(bps)。

• 故障紀錄 FAULT MEMORY

(於主選單之「4. FAULT MEMORY」選項按ENTER)

[FAULT MEMORY]

按▲、▼鍵來選擇項目

- 1. FAULT RECORD
- 2. CLEAR FAULT MEM

1. 看故障紀錄

(於 1. FAULT RECORD 按ENTER)

[FAULT REC] #01/32 FAULT TYPE {PHASE} = A Op_Time = ms <YY.MM.DD.hh.mm.ss> 按▲、▼鍵來看各筆故障紀錄

FAULT REC: 故障紀錄;最多可紀錄32筆,超過時則自動覆蓋最早的一筆資料。

FAULT TYPE: 故障類型; T_OCR / T_OCGR → CO/LCO之延時·

I OCR / I OCGR → CO/LCO之瞬跳。

{PHASE} = A: 顯示哪一相故障,以及故障電流值。

Op Time: 跳脫(延遲)時間是幾ms。

<YY.MM...>: 故障時間點;年年.月月.日日.時時.分分.秒秒。

2. 清除故障紀錄

(於 2. CLEAR FAULT MEM 按ENTER)

[FAULT Clear]

按▲、▼鍵來選擇是否刪除

Clear Fault REC? [N]

N: 不刪除紀錄; Y: 刪除**所有**故障紀錄。

• 密碼設定 SECURITY SET

(於主選單之「5. SECURITY SET」選項按ENTER)

[SECURITY PASSWORD]

按▲、▼、◀、▶鍵來進行設定

PASSWORD [****] set "0000" to disable

若不使用密碼,請設定成「0000」。

若要使用密碼,請設定成 0001~9999 之間的任意四位數字。

若密碼成功啟用,每當按下 MODE 鍵時便會出現要求輸入密碼之畫面。

若忘記密碼,請設定成「1183」;

當密碼一但被設定成「1183」之後,則會復歸成「0000」,即不使用密碼。

• 時間日期設定 TIME SET (於主選單之「6. TIME SET」選項按ENTER)

[TIME SET]

yy-mm-dd-hh-mm-ss XX-XX-XX-XX-XX 按▲、▼、◀、▶鍵來設定時間日期

依序為「年-月-日-時-分-秒」

• **自我檢測 SELF TEST** (於主選單之「7. SELF TEST」選項按ENTER)

[SELF TEST]

- 1. TEST LAMPTUP
- 2. TEST RELAY
- 3. TEST SWITCH

按▲、▼、◀、▶鍵來設定各項數值

1. 燈號測試 (於 1. TEST LAMP 按ENTER)

[LAMP TEST]

[ENTER] to ALL LAMP [ESC] to QUIT TEST

按 ENTER,則所有LED指示燈會亮起,可檢查是否有燈不亮(故障)。按 ESC,跳出此畫面不進行燈號測試。

2. 電驛測試 (於 2. TEST RELAY 按ENTER)

[RELAY TEST]

[LEFT] to OC Alarm [RIGHT] to EF Alarm [ESC] to QUIT TEST

按◀鍵,則CO警報接點Oa-Oc導通。按▶鍵,則LCO警報接點Ea-Ec導通。

按 ESC, 跳出此畫面不進行電驛測試。

(特殊:若按▲ 鍵,則CB跳脫接點Ta-Tc導通)注意!

此項測試將使斷路器跳脫,須注意使用!!

3. 按鍵測試 (於 3. TEST SWITCH 按ENTER)

[SWITCH TEST]

[] ← Key Input Press & check switch [ESC] to QUIT TEST

除了 CPU RESET 以及 MODE 按鈕外,按各按鍵將會於[]內顯示:

- $\blacktriangle \rightarrow [UP]$
- $\blacksquare \rightarrow [DOWN]$
- \blacktriangleleft \rightarrow [LEFT]
- \rightarrow [RIGHT]

TRIP RESET \rightarrow [CLEAR]


ENTER → [ENTER]

按 ESC,跳出此畫面不進行按鍵測試。

5. 外形尺寸與開孔


固定式

TDOG - 31





抽出式


TDOG - 31D




PANEL CUT








6. 接線圖





7. 規格說明

| 額定 | | |
|--------------------|---|--|
| 額定電流 | AC 5A (連續3倍;短時1S: 80倍) | |
| 額定頻率 | 50/60Hz±5% | |
| 補助電源 | AC/DC 80~260V | |
| 環境溫度 | -10C~60°C (不結露) | |
| 電流設定 | | |
| СО | CO延時 | 0.2~25A (間隔0.1A) |
| | CO瞬時 | 5~120A (間隔1A) |
| LCO | LCO延時 | 0.2~20A (間隔0.1A) |
| | LCO瞬時 | 1~80A (間隔1A) |
| 時間設定&曲線 | | IEC 60255-3 |
| 曲線Lever (t>) | 0.1~40 (間隔0.1) | |
| 瞬跳反應時間 | 少於40ms | |
| 常反時限 (NIT) | $NI = \frac{0.14}{I^{0.02} - 1} \times \frac{tp}{10}$ | I = I _f /I _s I _f = 故障電流 Is = 設定電流 (I> x CT比值) tp = 時間Lever (t>) |
| 非常反時限 (VIT) | $VI = \frac{13.5}{I - 1} \times \frac{tp}{10}$ | |
| 極反時限 (EIT) | $EI = \frac{80}{I^2 - 1} \times \frac{tp}{10}$ | |
| 定時限 (DT) | D = tp | |
| 復歸值 | >95% | |
| 復歸時間 | <100ms | |
| 指示燈 | | |
| RUN (綠) | 微電腦處理器(CPU)正常運作中 | |
| COMM (黃) | RS485通訊狀態 | |
| PICKUP (紅) | 燈亮時表示CO/LCO發生 | |
| R.S.T.N / INST (紅) | 各項跳脫動作指示燈/瞬跳指示燈 | |
| 記憶體 | 32筆故障跳脫紀錄 | |
| RS485通訊 | | |
| 通訊協定 | Modbus | |
| 通訊速度 | 9600 / 19200 bps | |
| 檢查碼 (parity) | <u></u> 無 | |

普得企業股份有限公司

總 公 司:台北市內湖區行愛路 68 號 6 樓 台中辦事處:台中市文心路四段 200 號 10 樓之2 電 話:(02)8791-8588 傳 真:(02)8791-9588 電 話:(04)2296-9388 傳 真:(04)2296-9388

電子郵件: toyotech@ms37. hinet. net 高雄辦事處: 高雄市民生一路56號15樓之6

網 址: www. toyotech. com. tw 電 話: (07)227-2133 傳 真:(07)227-2173