```
NPAR(1)对应的单元类型列表:
 SELECT CASE (NPAR1)
    Other element types would be called here, identifying each
    element type by a different NPAR(1) parameter
 case (1)
    CALL TRUSS
 case (2)
    CALL ELEMENT_4Q
 case (3)
    CALL ELEMENT_9Q
 case (4)
    CALL EightHex
 case (5)
    CALL BEAM
 case (6)
    CALL PLATE
 case (7)
    CALL SHELL
 case (8)
    CALL PLATE8Q
 case (9)
    CALL SHELL8Q
 case (10)
    CALL ELEMENT_3T
 case (11)
    CALL HexTriQuad
 case (12)
    CALL TIMOSHENKO
 case (13)
    CALL FourTet
 case (14)
    CALL INFINITE4Q
 case (15)
    CALL PURE8Q
 case (0)
    CALL PLASTICTRUSS
   Other element types would be called here, identifying each
! element type by a different NPAR(1) parameter
 case (16:)
     stop "ELEMENT TYPE STILL UNDER DEVELOPMENT..."
```

END SELECT

所有原本长度为5的输入数据均已改为长度10.

## 1. 标题行

列	变量	意义
1-80	HED(80)	标题,用于对所求解问题进行简单的描述

## 2. 开关行

四位二进制数,从左到右按位控制半带宽优化、Pardiso/MKL、加载分析、动态分析。

## 3. 控制行

列	变量	意义
1-5	NUMNP	节点总数;如果为0则程序终止运行。节点数据在第3节读入
6-10	NUMEG	单元组总数。每个单元组只能包含相同类型的单元,各单元组的数据
		在第5节读入。
11-15	NLCASE	荷载工况数。荷载数据在第4节读入。
16-20	MODEX	求解模式,等于0时只做数据检查,等于1时进行求解。

#### 3. 节点数据

列	变量	意义
1-5	N	节点号(1≤N≤NUMNP)
6-10	ID(1,N)	x-平动方向边界条件代码。 0-自由;1-固定
11-15	ID(2,N)	y-平动方向边界条件代码。 0-自由;1-固定
16-20	ID(3,N)	z-平动方向边界条件代码。 0-自由;1-固定
21-30	X(N)	x-坐标
31-40	Y(N)	y-坐标
41-50	Z(N)	z-坐标
51-55	KN	节点数据生成增量;等于零时不自动生成节点数据。例如,节点
		$N_1$ 、 $N_1$ + $KN_1$ 、、 $N_2$ 的数据可以通过以下两行自动生成:
		$N_1 \ ID(1,N_1) \ ID(2,N_1) \ ID(3,N_1) \ X(N_1) \ Y(N_1) \ Z(N_1) \ KN_1$
		$N_2 \ ID(1,N_2) \ ID(2,N_2) \ ID(3,N_2) \ X(N_2) \ Y(N_2) \ Z(N_2) \ KN_2$
		自动生成的节点的边界条件代码与 N <sub>1</sub> 节点的边界条件代码相同,坐
		标通过对 N <sub>1</sub> 节点和 N <sub>2</sub> 节点的坐标线性插值得到。
	对	于梁问题每个单元有6个自由度(输入格式如下)
列	变量	意义
1-5	N	节点号(1≤N≤NUMNP)
6-10	ID(1,N)	x-平动方向边界条件代码。 0-自由;1-固定
11-15	ID(2,N)	y-平动方向边界条件代码。 0-自由;1-固定
16-20	ID(3,N)	z-平动方向边界条件代码。 0-自由;1-固定
21-25	ID(4,N)	x-转动方向(转角)边界条件代码。 0-自由; 1-固定
26-30	ID(5,N)	y-转动方向(转角)边界条件代码。 0-自由; 1-固定
31-35	ID(6,N)	z-转动方向(转角)边界条件代码。 0-自由; 1-固定
36-45	X(N)	x-坐标

46-55	Y(N)	y-坐标
56-65	Z(N)	z-坐标
66-70	KN	节点数据生成增量;等于零时不自动生成节点数据。例如,节点
		$N_1$ 、 $N_1$ + $KN_1$ 、、 $N_2$ 的数据可以通过以下两行自动生成:
		$N_1 \text{ ID}(1,N_1) \text{ ID}(2,N_1) \text{ ID}(3,N_1)  X(N_1)  Y(N_1)  Z(N_1)  KN_1$
		$N_2 \text{ ID}(1,N_2) \text{ ID}(2,N_2) \text{ ID}(3,N_2)  X(N_2)  Y(N_2)  Z(N_2)  KN_2$
		自动生成的节点的边界条件代码与 N <sub>1</sub> 节点的边界条件代码相同,坐
		标通过对 $N_1$ 节点和 $N_2$ 节点的坐标线性插值得到。

#### 4. 荷载数据

列	变量	意义
1-5	LL	荷载工况号。必须按顺序输入所有荷载工况数据
6-10	NLOAD	本工况中集中载荷的个数

列	变量	意义	
1-5	NOD	集中载荷作用的节点号(1≤NOD≤NUMNP)	
6-10	IDIRN	载荷作用方向(1-x方向,2-y方向,3-z方向)	
11-20	FLOAD	载荷值	
	对于梁问题,集中载荷有弯矩和集中力		
列	变量	意义	
1-5	NOD	集中载荷作用的节点号(1≤NOD≤NUMNP)	
1-5 6-10	NOD IDIRN	集中载荷作用的节点号( $1 \le NOD \le NUMNP$ ) 载荷作用方向( $1 - x$ 方向力, $2 - y$ 方向力, $3 - z$ 方向力, $4-x$ 方向	
-	1102		

# 5. 轴力杆单元数据

#### 5.1 单元组控制数据

列	变量	意义
1-5	NPAR(1)	单元类型(1-轴力杆单元)
6-10	NPAR(2)	本单元组中的单元总数 (≥1)
11-15	NPAR(3)	不同材料/截面性质组数

#### 5.2 材料/截面性质数据

## 共读入 NPAR(3)行

, ,,,,,		
列	变量	意义
1-5	N	材料/截面性质组号 (1 ≤ N ≤ NPAR(3))
6-15	E(N)	杨氏模量
16-25	AREA(N)	截面面积
26~35	Density(N)	材料密度
36~45	Gravity(N)	重力加速度

## 5.3 单元数据

列	变量	意义
1-5	M	单元号 (1 ≤ M ≤ NPAR(2))
6-10	II	单元左端节点号 (1 ≤ II ≤ NUMNP)
11-15	JJ	单元右端节点号 (1≤JJ≤NUMNP)
16-20	MTYP	本单元的材料/截面性质组号
21-25	KG	单元自动生成增量

#### 6.空间梁问题的单元数据

#### 6.1 单元组控制数据

列	变量	意义
1-5	NPAR(1)	单元类型(5-空间梁单元)
6-10	NPAR(2)	本单元组中的单元总数 (≥1)
11-15	NPAR(3)	不同材料/截面性质组数

## 6.2 材料/截面性质数据

#### 共读入 NPAR(3)行

列	变量	意义
1-5	N	材料/截面性质组号 (1 ≤ N ≤ NPAR(3))
6-15	E(N)	杨氏模量
16-25	G (N)	剪切模量
26-35	AREA(N)	截面面积
36-45	$I_x(N)$	对局部 x 轴截面二阶惯性矩(形心主轴系)
46-55	I <sub>y</sub> (N)	对局部 y 轴截面二阶惯性矩(形心主轴系)
56-65	I <sub>z</sub> (N)	对局部z轴截面二阶惯性矩(形心主轴系)
66-75	$J_x(N)$	对局部 x 轴的截面极矩(形心主轴系)
76-85	J <sub>y</sub> (N)	对局部 y 轴的截面极矩(形心主轴系)
86-95	J <sub>z</sub> (N)	对局部 z 轴的截面极矩(形心主轴系)

#### 6.3 单元数据

列	变量	意义
1-5	M	单元号 (1 ≤ M ≤ NPAR(2))
6-10	II	单元左端节点号(1≤II≤NUMNP)
11-15	JJ	单元右端节点号(1≤JJ≤NUMNP)
16-20	MTYP	本单元的材料/截面性质组号
21-25	KG	单元自动生成增量

## 7. 空间实体(8H)单元数据

## 7.1 单元组控制数据

列	变量	意义
1-5	NPAR(1)	单元类型(4-空间实体(8H)单元)
6-10	NPAR(2)	本单元组中的单元总数 (≥1)
11-15	NPAR(3)	不同材料性质组数
16~		预留作其它参数使用

## 7.2 材料性质数据

## 共读入 NPAR(3)行

列	变量	意义
1-5	N	材料/截面性质组号 (1 ≤ N ≤ NPAR(3))
6-15	E(N)	杨氏模量
16-25	Poisson(N)	泊松比

## 7.3 单元数据

列	变量	意义
1-5	M	单元号 (1 ≤ M ≤ NPAR(2))
6-45,	Node(1:8)	单元各节点号,按照右手坐标系(四指回环方向为 1,2,3,4; 拇指指向
每隔 5		上一层结点,再按四指回环方向为 5,6,7,8; 5 对应 1 的上方)
16-20	MTYP	本单元的材料/截面性质组号
21-25	KG	单元自动生成增量