MICROCONTROLADORES 2

Manual de uso

Robot de laberinto · Arduino UNO Q

EQUIPO

Manuel Harari López

Víctor Miguel Vázquez

Carlos Emiliano Escamilla Garibay

FECHA

12 de noviembre de 2026

VERSIÓN

Revisión B7 · documento 2.0

Contenido

1. Antes de empezar
    Qué versión cargar
2. Cómo encenderlo
    Qué dice la pantalla
3. Cómo usar el botón D2
4. Cómo calibrar desde la página web
    4.1 Colores (una vez por pista)
    4.2 Sensores de distancia (una vez, o si mueves un sensor)
    4.3 Cámara (una vez, o si mueves la cámara)
5. Cómo revisar la cámara
6. Cómo ajustar el movimiento
7. Cómo correr el laberinto
8. Qué hacer si...
9. Control de versiones
10. Glosario

1. Antes de empezar

EN CORTO

El robot **no se mueve solo**. Lo prendes, esperas a que la pantalla diga `LISTO` y le das un **toque corto al botón D2**. Antes de eso, revisa la lista de abajo. Todo lo demás (colores, sensores, cámara) se calibra desde el celular.

✅ **CHECKLIST**

- [ ] Batería cargada: **7.8 V o más**
- [ ] Ningún cable suelto
- [ ] Ruedas giran libres
- [ ] Sensores limpios
- [ ] MPU-6050 firme y plano (2 tornillos o cinta doble cara), cables amarrados
- [ ] Cámara y hub USB conectados, con el cargador del hub
- [ ] Robot en la esquina de inicio, mirando hacia adelante, y quieto
- [ ] Laberinto nuevo: borra el mapa antes de empezar (capítulo 3)

Qué versión cargar

Parte	Carpeta	Nota
Sketch (STM32)	`sketch/`	Siempre este, con MPU-6050
Python (Linux)	`python/`	Un solo `main.py`
Cámara	`python/main.py`	Hoy apagada (`USAR_CAM = False` , la pantalla dice `SIN CAM`). `True` la enciende; con `EXPERIMENTAL = True` además mide distancias y ve aberturas
Salida	—	Cualquier esquina del laberinto de 11 × 11: el robot deduce solo hacia dónde queda el centro

💡 **TIP**

¿Necesitas la versión vieja sin MPU? Está en el historial de git. Mira el capítulo 9, “Control de versiones”.

2. Cómo encenderlo

EN CORTO

Prende el switch sin tocar el botón y espera unos 20 segundos sin mover el robot. Cuando la pantalla diga `LISTO` y el número de `PY` suba, ya puedes arrancar.

1. Prende el switch **sin tocar el botón**.
2. Espera **20 segundos**. Si el MPU-6050 está conectado, el robot mide su giroscopio al arrancar.
3. Mira la pantalla: debe mostrar el estado y `PY` con un número que sube. **Está listo** cuando dice `LISTO`.

⚠ CUIDADO

No muevas el robot mientras arranca. El MPU-6050 mide su desfase con el robot quieto; si lo mueves, gira mal toda la corrida.




Figura 1. Encendido. Qué mirar: el único paso que puede fallar es que Python no arranque; lo notas porque `PY` no sube.

Qué dice la pantalla

Pantalla	Qué significa
Arriba: `LISTO`	Esperando. Listo para correr
`EXPLORA`	Corriendo y mapeando (primera vez)
`RAPIDO`	Corriendo por la ruta corta conocida
`META`	Encontró el amarillo y se detuvo
`BORRADO`	Mapa y conteo borrados
`SIN CAM`	No hay cámara. El robot sigue funcionando
Arriba, después del estado: `SENSA`, `DECIDE`, `GIRA`, `AVANZA`, `ESCANEA`	Fase actual de la corrida
Abajo: `PY n`	Si no sube, Python no corre. Si aparece `G`, el MPU-6050 está detectado

> 💡 **TIP**
> La pantalla se actualiza solo con el robot quieto; durante el movimiento no cambia. Si `PY` no sube, conecta la laptop, abre App Lab y dale **Run**.

3. Cómo usar el botón D2

EN CORTO

Un toque corto arranca o detiene. Mantenerlo más de 2 s borra el mapa. Presionado al prender entra a la prueba de sensores. Lo mismo se hace desde la página web.

Haz esto	Pasa esto
Toque corto	Arranca una corrida. Empieza siempre en la misma celda y viendo al mismo lado
Otro toque corto (mientras corre)	La detiene
Mantener más de 2 s y soltar	Borra el mapa y el conteo (laberinto nuevo)
En la web: ▶ Iniciar / ■ Detener / Borrar mapa	Lo mismo que el toque corto, otro toque y mantener 2 s, desde el celular
Presionado al prender	Modo prueba de sensores: la pantalla muestra `CALIBRACION` con r, g, b, color y distancias

💡 **TIP**

La primera corrida explora y mapea hasta encontrar el amarillo. Las siguientes van directo por la ruta corta si ya conocen la meta. Borra con D2 antes de cada laberinto nuevo.

4. Cómo calibrar desde la página web

EN CORTO

Todo se calibra desde el celular: colores, sensores de distancia y cámara. No necesitas cables ni reprogramar. Lo que calibras se guarda en el robot y se carga solo en cada arranque. Sigue el orden: primero distancia, luego cámara (usa el frontal como regla).

1. Prende el robot normal y espera a que suba `PY`.
2. En la laptop o el celular (en el mismo WiFi que la placa), abre `http://<IP>:7000`. La IP cambia según la red: App Lab la muestra al darle Run.

En la página	Para qué
Corrida (arriba)	Iniciar, detener y borrar el mapa sin tocar el robot
Asistente de colores	Calibrar los 5 colores del piso (4.1)
Ver sensores ToF → Calibrar distancia	Calibrar los 3 sensores de distancia con el vernier (4.2)
Cámara → Calibrar cámara	Exposición, rumbo derecho, escala y (experimental) distancia (4.3)
Ver sensores ToF (dibujo)	Ver en vivo lo que mide cada sensor y qué haría el robot, sin moverlo
Cámara	Ver si el camino sale blanco (pared) o negro (capítulo 5)
Dónde está	Fase, celda, celdas mapeadas, meta y último avance durante la corrida




Figura 2. Orden de calibración. Qué mirar: la distancia por cámara depende del ToF frontal, así que el paso 4.2 va antes.

4.1 Colores (una vez por pista)

1. Sigue el asistente. Pon el robot **en el piso de la pista**, quieto, encima del color que te pide, y aprieta **Guardar**. Son 5: piso, rojo, verde, azul y amarillo. Cada botón promedia 5 lecturas.
2. Al final sale **¡Listo!**. Pasa el sensor por cada color y revisa que arriba diga el nombre correcto.
3. Si uno falla, dale ◀ **Atrás** y repítelo.

> 💡 **TIP**
> Se guarda solo y se queda aunque apagues. Recalibra solo si cambias de pista o de lugar (otra luz).

4.2 Sensores de distancia (una vez, o si mueves un sensor)

1. Abre **Ver sensores ToF** y baja a **Calibrar distancia**. Deja el robot quieto.
2. Pon algo plano y blanco (un trozo de pared) frente al sensor, a **100 mm** medidos con el vernier desde la cara del sensor.
3. Aprieta **Izq a 100 mm**, **Frente a 100 mm** o **Der a 100 mm**. Promedia 10 lecturas y corrige el desfase de ese sensor.
4. Abajo sale cada sensor: “a 100 mm leía X mm → corrige ±Y mm”. El dibujo de arriba ya muestra la distancia corregida y, debajo, la lectura sin calibrar.




Figura 3. Dónde está cada sensor. Qué mirar: con el robot centrado en la celda, los laterales deben leer unos 41 mm y el frontal unos 30 mm, ya calibrados.

✅ **CHECKLIST**

- [ ] Izquierdo a 100 mm
- [ ] Frontal a 100 mm
- [ ] Derecho a 100 mm

⚠️ **CUIDADO**

Los umbrales (`PARED`, `D_FRENTE`, `FRENTE_LIBRE`) se ajustaron con lecturas sin calibrar. Después de calibrar, revisa en el dibujo qué lee el robot centrado en una celda. Si salió mal, solo repítelo: reemplaza la calibración anterior de ese sensor. **Borrar** la quita.

4.3 Cámara (una vez, o si mueves la cámara)

1. Abre **Calibrar cámara**, abajo de la imagen.
2. **Exposición:** escribe un número y aprieta **Aplicar** hasta que el piso salga negro y las paredes blancas, sin manchas. Empieza en 100 (10 ms). 0 la deja automática.
3. **Derecho:** pon el robot derecho y centrado en un pasillo largo y aprieta **Está derecho**.
4. **Escala:** gíralo a mano **15° a la derecha** (con transportador) y aprieta **Fijar escala**. Al regresarlo derecho, abajo de la imagen debe decir “Rumbo: derecho” o 1-2°.
5. **Solo experimental:** pon el robot frente a una pared a 100, 200, 300, 400 y 600 mm y aprieta **Agregar punto** en cada una. El ToF frontal hace de regla, así que calíbralo antes (4.2).

✅ **CHECKLIST**

- [ ] Exposición
- [ ] Derecho
- [ ] Escala (15°)
- [ ] Distancia (solo experimental)

💡 **TIP**

No tienes que medir la inclinación de la cámara: estos pasos miden todo con el robot armado. Si mueves la cámara, repítelos.

5. Cómo revisar la cámara

EN CORTO

La página muestra lo que ve la cámara. En un pasillo libre, el camino debe salir **verde**. Si sale rojo, ajusta la exposición. Durante una corrida verás la última foto que tomó el robot, no video en vivo.

Marca en la imagen	Qué significa
Camino **rojo**	Ve blanco (pared) en el piso por donde va a pasar. El robot va lento
Camino **verde**	Ve negro (piso libre). El robot va normal
Líneas **azules**	Las bases de las 2 paredes y su punto de fuga. Si el punto queda a un lado de la línea blanca, el robot va chueco y lo corrige antes de avanzar
Puntos **amarillos** (solo experimental)	Dónde empieza la pared en 5 columnas; abajo dice a cuántos mm y si ve una abertura en la celda siguiente

🔧 AJUSTE RÁPIDO

Camino rojo sobre piso libre: revisa primero la exposición (4.3). Si sigue, ajusta `ZONA_PASO` (la parte del piso que mira) o sube `BLANCO_MAX` (cuánto blanco tolera antes de ir lento), en `python/main.py`.

6. Cómo ajustar el movimiento

EN CORTO

Calibra con la batería cargada. Cambia **un número a la vez** en `sketch/sketch.ino` (o en `python/main.py` si es de cámara o pasillos), dale **Run** y prueba. Después de cada prueba, mantén D2 por 2 s para borrar.

Si el robot…	Cambia	Valor hoy	Así
No llega a la siguiente celda (sin pared enfrente)	`MS_CELDA`	700 ms	Súbelo 25
Se pasa de la celda (sin pared enfrente)	`MS_CELDA`	700 ms	Bájalo 25
Se pasa del giro	`ADELANTO`	6°	Súbelo 2
Le falta giro	`ADELANTO`	6°	Bájalo 2
Zigzaguea en recta	`KG`	2.0	Bájalo a 1.5
Tarda en enderezarse en recta	`KG`	2.0	Súbelo a 3
Dice “choque” en el log sin haber chocado	`CHOQUE_G`	1.5 g	Súbelo 0.1
Choca y el log no dice “choque”	`CHOQUE_G`	1.5 g	Bájalo 0.1 (mira el “golpe” del log)
Se detiene solo: “me levantaron”	`LEVANTA_G`	0.8 g	Bájalo a 0.7
Se ve tieso en pasillos largos	`PASILLO` (main.py)	3	Súbelo a 4
Pierde la posición en pasillos largos	`PASILLO` (main.py)	3	Bájalo a 2 (1 = parar en cada celda)
Laberinto de otro tamaño	`CENTRO` (main.py)	5	(lado − 1) / 2
Se queda antes del centro de la celda al abrirse un lado	`TRAS_SALTO`	110 mm	Súbelo 5
Se pasa del centro de la celda al abrirse un lado	`TRAS_SALTO`	110 mm	Bájalo 5
Tras avanzar va y viene frente a la pared	`CENTRA_F` (main.py)	600 mm	Bájalo a 300; 0 lo apaga
Se va a la derecha	`AJUSTE_DER`	−10	Súbelo 5

Si el robot…	Cambia	Valor hoy	Así
Se va a la izquierda	`AJUSTE_DER`	−10	Bájalo 5
Zigzaguea entre paredes	`KC`	0.8	Bájalo, por ejemplo a 0.5

🔧 **AJUSTE RÁPIDO**

Con MPU-6050 el robot sostiene el rumbo solo en recta, así que `AJUSTE_DER` casi no hace falta. Si se desvía o gira de más o de menos, revisa primero `ADELANTO`.

💡 **TIP**

Para ver por qué gira o avanza, usa **Ver sensores ToF** en la página: dibuja en vivo lo que mide cada sensor y qué haría el robot.

7. Cómo correr el laberinto

EN CORTO

La primera corrida explora hasta el amarillo. La segunda, desde la misma posición, va directo por la ruta corta. No borres el mapa entre intentos del mismo laberinto.

1. **Mantén D2 por 2 s** y suelta (borra las pruebas).
2. Pon el robot en la **esquina de inicio**, mirando hacia adelante.
3. Dale un **toque corto**. Explora hasta el amarillo y se detiene solo en `META`.
4. Regrésalo al inicio, en la misma posición, y dale **toque corto** otra vez: ahora va directo por la ruta corta (`RAPIDO`).




Figura 4. Estados de una corrida. Qué mirar: el robot elige `EXPLORA` o `RAPIDO` solo, según si el mapa guardado ya tiene la meta.

⚠ CUIDADO

Entre intentos del mismo laberinto **no borres**: así recuerda el camino. Borra solo cuando cambies de laberinto.

8. Qué hacer si...

EN CORTO

Busca el síntoma en la tabla. La mayoría de los problemas se arreglan con una recalibración desde la web o revisando un cable.

Síntoma	Causa probable	Solución
No se mueve	No recibió el toque corto, o no está en `LISTO`	Dale un toque corto a D2 con la pantalla en `LISTO`
Se pasa de la meta	Amarillo mal calibrado, o va por tiempo	Recalibra el amarillo (4.1). Si va por tiempo, baja `MS_CELDA`
Gira de más o de menos	`ADELANTO` desajustado	Ajusta `ADELANTO` (capítulo 6)
No sale la `G` abajo en la pantalla	El MPU-6050 no responde	Revisa VCC, GND, SDA, SCL y que AD0 vaya a GND. Sin él gira por tiempo y gira mal
Se detiene a media corrida y el log dice “me levantaron”	Lo moviste o se inclinó	Si no fue eso, baja `LEVANTA_G`
Gira al revés	Motores cruzados en el puente H	Cambia OUT1-2 por OUT3-4 en el puente H
Un motor va al revés	Cables del motor invertidos	Voltea sus 2 cables en el puente H
Siempre va lento	La cámara ve blanco en el camino	Revisa en la página si el camino sale rojo sobre piso negro; ajusta la exposición (4.3), `ZONA_PASO` o `BLANCO_MAX`
Antes de avanzar gira un poquito al lado equivocado	Calibración de rumbo de la cámara	Repite “Está derecho” y “Fijar escala” (4.3) girándolo a la **derecha**
No para en el amarillo	Amarillo mal calibrado (lo detecta el sensor de color, no la cámara)	Recalibra el amarillo en la página (4.1)
Un color sale mal	Calibración de ese color	Repítelo en la página con ◀ **Atrás**
`PY` no sube	Python no corre	App Lab → **Run**
`SIN VL53L0X`	Sensores de distancia sin conexión	Revisa sus cables
`SIN SENSOR COLOR`	Sensor de color sin conexión	Revisa sus cables

Síntoma	Causa probable	Solución
`SIN CAM` en la pantalla	Hub sin cargador o cámara fuera del hub	Conecta el cargador del hub y la cámara al hub. El robot funciona sin cámara, pero no revisa el piso
La cámara sale negra	Cámara conectada después de Run	Conecta cámara y hub **antes** de darle Run; el hub con su cargador
La página no abre	Otra red o IP equivocada	Usa el mismo WiFi que la placa y la IP que muestra App Lab con `:7000`
Se pierde o el mapa está mal	Mapa viejo o con errores	Mantén D2 por 2 s para borrar y empieza de nuevo
Pantalla negra	Arranque en curso o batería baja	Espera; si sigue, revisa la batería

9. Control de versiones

EN CORTO

Hoy hay un solo sketch (con MPU-6050) y un solo Python. La cámara experimental es una bandera dentro de `main.py`.

Revisión	Qué cambió para quien lo usa
B2	Llegan 2 sketches: `sketch/` (con MPU-6050) y `sketch_sin_mpu/`
B4	La web inicia, detiene y borra el mapa; cronómetro y colores vistos
B5	El MPU se usa completo: se endereza antes de avanzar, verifica giros, se recupera de choques y se detiene si lo levantan
B6	Queda un solo sketch, `sketch/` (con MPU-6050). `sketch_sin_mpu/` se quitó del repositorio
B7	**Queda un solo Python. La versión experimental de la cámara es `EXPERIMENTAL = True` en `main.py`**

💡 TIP

Si algún día hace falta la versión sin MPU, está en el commit `2e01996` del repositorio (carpeta `uno_q/sketch_sin_mpu/`). El detalle está en el manual técnico, capítulo “Control de versiones”.

10. Glosario

Término	Significado
App Lab	Programa de Arduino que carga el sketch al STM32 y arranca el Python
D2	El botón del robot (pin digital 2)
MPU-6050	Sensor de giro y aceleración: mide cuánto gira el robot y si chocó
OLED	La pantallita del robot
PY	Contador en la pantalla que sube mientras Python responde
Sketch	El programa del STM32 (la parte que mueve motores y lee sensores)
ToF	*Time of Flight*: sensor láser de distancia (VL53L0X)
Vernier	Calibrador para medir los 100 mm de la calibración