

第 5 章 参数

5.1 参数一览表

- ◆ 参数号码如下所示。

P00.00
分类编号 ———— 号码

- ◆ 「有效模式」表示的项目：
- P: 位置控制下有效，S: 速度控制下有效，T: 转矩控制下有效，PR:PR 控制模式下有效。
- ◆ 初值：出厂设定值。
- ◆ 生效方式：
- “O” 表示断电重启参数修改生效，“—” 表示参数修改立即生效，“△” 表示停机生效，“●” 表示重新使能生效。
- ◆ 有效模式：
- 有效模式栏中“O” 表示参数在该模式有效，“—” 表示参数在该模式无效。
- ◆ 32bit 数据，高位在前，低位在后。
- ◆ 映射参数的属性（包括 R/W，数据长度），由其指针指向的具体参数决定。

说明

软件版本 105 及以上，参数号码 PAx 变更为 P0x，有关软件版本的查询，请查阅面板运行数据监视模式显示码 d28no。

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485 地址
【P00. 分类 0】基本设定	00	模型跟随带宽 (MFC)	1	—	O	—	—	16bit	R/W	0x0001
	01	控制模式	0	O	O	O	O	16bit	R/W	0x0003
	02	实时自动调整设定	0x1	—	O	O	O	16bit	R/W	0x0005
	03	实时自动调整刚性设定	13	—	O	O	O	16bit	R/W	0x0007
	04	惯量比	250	—	O	O	O	16bit	R/W	0x0009
	05	指令脉冲输入选择	0	O	O	—	—	16bit	R/W	0x000B
	06	指令极性反转	0	O	O	—	—	16bit	R/W	0x000D
	07	指令脉冲输入模式设置	3	O	O	—	—	16bit	R/W	0x000F
	08	第 1 电机每转指令脉冲数	10000	O	O	—	—	32bit	R/W	0x0010 0x0011
	09	第 1 指令分倍频分子	1	O	O	—	—	32bit	R/W	0x0012 0x0013
	10	第 1 指令分倍频分母	1	O	O	—	—	32bit	R/W	0x0014 0x0015
	11	编码器每转输出脉冲数	2500	O	O	O	O	16bit	R/W	0x0017
	12	脉冲输出逻辑反转	0	O	O	O	O	16bit	R/W	0x0019
	13	第 1 转矩限制	350	—	O	O	O	16bit	R/W	0x001B
	14	位置偏差过大设置	30	—	O	—	—	16bit	R/W	0x001D
	15	绝对值编码器设定	0	O	O	O	O	16bit	R/W	0x001F

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485 地址
【P00. 分类 0】基本设定	16	再生放电电阻阻值	100	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0021
	17	再生放电电阻功率	50	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0023
	22	PR 与 P/S/T 切换选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x002D
	25	辅助功能	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0033
	26	虚拟 IO	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0035
	39	每转脉冲数 (PR 专用)	10000	0	—	—	—	32bit	R/W	0x004E 0x004F
	40	映射参数 1	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x0050 0x0051
	41	映射参数 2	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x0052 0x0053
	42	映射参数 3	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x0054 0x0055
	43	映射参数 4	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x0056 0x0057
	44	映射参数 5	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x0058 0x0059
	45	映射参数 6	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x005A 0x005b
	46	映射参数 7	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x005C 0x005d
	47	映射参数 8	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W*	0x005E 0x005F
	50	映射参数 1 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0064 0x0065
	51	映射参数 2 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0066 0x0067
	52	映射参数 3 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0068 0x0069
	53	映射参数 4 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x006A 0x006B
	54	映射参数 5 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x006C 0x006D
	55	映射参数 6 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x006E 0x007F
	56	映射参数 7 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0070 0x0071
	57	映射参数 8 指针	0x00490049	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0072 0x0073

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P01. 分类 1】增益调整	00	第 1 位置环增益	480	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0101
	01	第 1 速度环增益	270	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0103
	02	第 1 速度环积分时间常数	210	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0105
	03	第 1 速度检测滤波器	15	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0107
	04	第 1 转矩滤波器时间常数	84	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0109
	05	第 2 位置环增益	570	—	0	—	—	16bit	R/W	0x010B
	06	第 2 速度环增益	270	—	0	0	0	16bit	R/W	0x010D
	07	第 2 速度环积分时间常数	10000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x010F
	08	第 2 速度检测滤波器	15	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0111
	09	第 2 转矩滤波器时间常数	84	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0113
	10	速度前馈增益	300	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0115
	11	速度前馈滤波器时间常数	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0117
	12	转矩前馈增益	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x0119
	13	转矩前馈滤波器时间常数	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x011B
	15	位置控制参数切换模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x011F
	17	位置控制参数切换等级	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0123
	18	位置控制参数切换磁滞	33	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0125
	19	位置控制参数切换时间	33	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0127
	35	位置指令脉冲滤波时间	8	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0147
	39	特殊功能寄存器 1	0x0	—	0	0	0	32bit	R/W	0x014E 0x014F

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P02. 分类2】 振动抑制功能	00	自适应陷波滤波器模式设定	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x0201
	01	第1陷波频率	4000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0203
	02	第1陷波宽度选择	4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0205
	03	第1陷波深度选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0207
	04	第2陷波频率	4000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0209
	05	第2陷波宽度选择	4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x020B
	06	第2陷波深度选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x020D
	07	第3陷波频率	4000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x020F
	08	第3陷波宽度选择	4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0211
	09	第3陷波深度选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0213
	14	第1减震频率	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x021D
	16	第2减震频率	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0221
	22	位置指令平滑滤波器	0	△	0	—	—	16bit	R/W	0x022D
	23	位置指令 FIR 滤波器	0	△	0	—	—	16bit	R/W	0x022F
	48	调整模式设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0261
	50	MFC 类型	0	●	0	—	—	16bit	R/W	0x0265
	51	速度前馈补偿系数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0267
	52	转矩前馈补偿系数	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x0269
	53	动摩擦补偿系数	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x026B
	54	超调时间常数	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x026D
	55	超调抑制增益	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x026F

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P03. 分类 3】速度、转矩控制	00	速度设置内外切换	1	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0301
	01	速度指令方向选择	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0303
	02	速度指令输入增益	500	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0305
	03	速度指令输入反转	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0307
	04	速度设置第 1 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0309
	05	速度设置第 2 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x030B
	06	速度设置第 3 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x030D
	07	速度设置第 4 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x030F
	08	速度设置第 5 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0311
	09	速度设置第 6 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0313
	10	速度设置第 7 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0315
	11	速度设置第 8 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0317
	12	加速时间设置	100	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0319
	13	减速时间设置	100	—	—	0	—	16bit	R/W	0x031B
	14	S 型加减速设置	0	●	—	0	—	16bit	R/W	0x031D
	15	零速箝位功能选择	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x031F
	16	零速箝位等级	30	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0321
	17	转矩设置内外切换	2	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0323
	18	转矩指令方向选择	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0325
	19	转矩指令输入增益	30	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0327
	20	转矩指令输入反转	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0329
	21	转矩模式速度限制值	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x032B
	22	内部转矩指令	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x032D
	23	速度模式零速静止延迟时间	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x032F
	24	电机最高转速	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0331
	28	龙门同步参数设定	0x0	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0339
	29	速度限制模拟量输入箝位电压	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x033B
	30	转矩指令模拟量输入箝位电压	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x033D
	31	转矩指令模拟量输入来源选择	2	—	—	—	0	16bit	R/W	0x033F
	36	速度设置第 9 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0349
	37	速度设置第 10 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x034B
	38	速度设置第 11 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x034D
	39	速度设置第 12 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x034F
	40	速度设置第 13 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0351
	41	速度设置第 14 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0353
	42	速度设置第 15 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0355
	43	速度设置第 16 速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0357
	48	主速度指令来源选择 / 速度限制模拟量输入来源选择	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0361

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P04. 分类4】监视器设定	00	DI1 输入选择	0x1	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0401
	01	DI2 输入选择	0x2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0403
	02	DI3 输入选择	0x8	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0405
	03	DI4 输入选择	0x4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0407
	04	DI5 输入选择	0x3	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0409
	05	DI6 输入选择	0x0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x040B
	06	DI7 输入选择	0x0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x040D
	07	DI8 输入选择	0x27	—	0	0	0	16bit	R/W	0x040F
	10	DO1 输出选择	0x2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0415
	11	DO2 输出选择	0x4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0417
	12	DO3 输出选择	0x3	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0419
	13	DO4 输出选择	0x81	—	0	0	0	16bit	R/W	0x041B
	14	DO5 输出选择	0x22	—	0	0	0	16bit	R/W	0x041D
	22	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x042D
	23	模拟输入 1 (AI1) 滤波器	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x042F
	24	模拟输入 1 (AI1) 过电压设定	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0431
	28	模拟输入 3 (AI3) 零漂设定	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0439
	29	模拟输入 3 (AI3) 滤波器	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x043B
	30	模拟输入 3 (AI3) 过电压设定	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x043D
	31	定位结束范围	20	—	0	—	—	16bit	R/W	0x043F
	32	定位结束输出设置	1	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0441
	33	INP 延时到位输出时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0443
	34	零速度	50	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0445
	35	速度一致幅度	50	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0447
	36	到达速度	1000	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0449
	37	电机掉电延迟时间	150	—	0	0	0	16bit	R/W	0x044B
	38	等待抱闸解除时间	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x044D
	39	触发抱闸制动速度	30	—	0	0	0	16bit	R/W	0x044F
	43	E-STOP 功能选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0457
	62	位置 / 速度 / 转矩反 馈极性设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x047D
	64	A01 输出模式	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0481
	65	A01 信号选择	0x4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0483
	66	A01 倍率	100	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0485
	67	A01 通讯给定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0487
	68	A01 偏移量	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0489

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485 地址
【P05 分类 5】扩展设定	00	第 2 电机每转指令脉冲数	10000	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0500 0x0501
	01	第 2 指令分倍频分子	1	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0502 0x0503
	02	第 2 指令分倍频分母	1	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0504 0x0505
	04	驱动禁止输入设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0509
	05	限位停止减速度	10	—	0	0	—	16bit	R/W	0x050B
	06	伺服使能关闭时序模式	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x050D
	07	E-STOP 急停减速度	50	—	0	0	—	16bit	R/W	0x050F
	09	直流母线欠压 (LV) 检测时间	50	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0513
	10	伺服报警时序模式	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0515
	11	报警停止时转矩限制	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0517
	12	过载等级设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0519
	13	过速度等级设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x051B
	15	I/O 数字滤波器	10	0	0	0	0	16bit	R/W	0x051F
	17	计数器清零输入模式	0x3	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0523
	18	转矩限制模拟量 A 来源选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0525
	19	转矩限制模拟量 B 来源选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0527
	20	位置设定单位选择	1	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0529
	21	转矩限制选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x052B
	22	第 2 转矩限制	350	—	0	0	0	16bit	R/W	0x052D
	23	正转矩警告阈值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x052F
	24	负转矩警告阈值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0531
	25	模拟量 AI1 力矩限制增益	30	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0533
	27	模拟量 AI3 力矩限制增益	30	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0537
	28	LED 初始状态	34	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0539
	29	RS485 通信模式设定	5	—	0	0	0	16bit	R/W	0x053B
	30	RS485 通信波特率设定	4	—	0	0	0	16bit	R/W	0x053D
	31	RS485 轴地址	1	—	0	0	0	16bit	R/W	0x053F
	32	指令脉冲输入频率最大设定	4100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0541
	37	转矩饱和和报警检出时间	500	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0549
	42	分频输出 Z 极性设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0555
	43	分频输出 Z 宽度设置	2	0	0	—	—	16bit	R/W	0x0557
	54	软限位功能设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x056D
	55	软件限位 正向位置	0	△	0	—	—	32bit	R/W	0x056E 0x056F
	56	软件限位 反向位置	0	△	0	—	—	32bit	R/W	0x0570 0x0571
	70	速度到达滞环宽度	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x058D
	86	编码器上电时间	1500	0	0	0	0	16bit	R/W	0x05AD

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P06. 分类6】扩展设定	01	编码器零位补偿	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0603
	03	JOG 试机指令转矩	300	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0607
	04	JOG 试机指令速度	30	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0609
	05	位置第 3 增益有效时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x060B
	06	位置第 3 增益倍率	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x060D
	07	转矩指令加算值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x060F
	08	正方向转矩补偿值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0611
	09	负方向转矩补偿值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0613
	10	功能扩展设定	0x0	0	0	0	0	32bit	R/W	0x0618
	11	电流应答设定	100	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0617
	14	断使能时停止最大时间	500	—	0	0	0	16bit	R/W	0x061D
	20	试运行距离	10	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0629
	21	试运行等待时间	300	—	0	—	—	16bit	R/W	0x062B
	22	试运行循环次数	5	—	0	—	—	16bit	R/W	0x062D
	25	试运行加速度	200	—	0	0	—	16bit	R/W	0x0633
	28	观测器增益	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0639
	29	观测器滤波	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x063B
	36	振动报警阈值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0649
	37	振动切换模式	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x064B
	54	绝对值旋转模式分母设置	0	0	0	—	—	16bit	R/W	0x066D
	55	驱动器过载撤销速率	100	—	0	0	0	16bit	R/W	0x066F
	56	电机堵转报警转矩阈值	300	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0671
	57	电机堵转报警窗口时间	400	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0673
	61	Z 信号维持时间	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x067B
	63	绝对式多圈数据上限值	0	0	0	—	—	16bit	R/W	0x067F
	66	驱动过载初始过载率	50	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0685

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P08. 分类 8】PR 控制参数	00	PR 控制设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6000
	01	路径数量	16	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6001
	02	控制操作	0x0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6002
	06	正软件限位 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6006
	07	正软件限位 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6007
	08	负软件限位 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6008
	09	负软件限位 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6009
	10	回零模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600A
	11	零位位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600B
	12	零位位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600C
	13	回零偏移位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600D
	14	回零偏移位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600E
	15	回零高速	200	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600F
	16	回零低速	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6010
	17	回零加速度	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6011
	18	回零减速度	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6012
	19	回零力矩保持时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6013
	20	回零力矩值	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6014
	21	回零超程告警范围	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6015

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P08. 分类 8】PR 控制参数	22	限位急停减速度	10	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6016
	23	STP 急停减速度	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6017
	26	IO 组合触发模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601A
	27	IO 组合滤波	5	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601B
	28	S 码当前输出值	0x0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601C
	29	PR 警告	0x0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601D
	39	JOG 速度	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6027
	40	JOG 加速度	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6028
	41	JOG 减速度	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6029
	42	命令位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x602A
	43	命令位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x602B
	44	电机位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x602C
	45	电机位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x602D
	46	输入 IO 状态	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x602E
	47	输出 IO 状态	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x602F
	48	路径 0 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6030
	49	路径 1 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6031
	50	路径 2 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6032
	51	路径 3 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6033
	52	路径 4 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6034
	53	路径 5 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6035
	54	路径 6 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6036
	55	路径 7 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6037
	56	路径 8 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6038
	57	路径 9 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6039
	58	路径 10 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x603A
	59	路径 11 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x603B
	60	路径 12 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x603C
	61	路径 13 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x603D
	62	路径 14 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x603E
	63	路径 15 的 S 码设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x603F

P09 参数在前面板以 16 进制表示，如调试软件中的参数 P0914，在前面板设置需要把号码转换为 16 进制，即在前面板应该选择参数 P090E。

参数编号		面板显示码	名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码					位置	速度	转矩	长度	操作	485 地址
【P09. 分类 9】PR 控制路径参数	00	P0900	PR0 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6200
	01	P0901	PR0 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6201
	02	P0902	PR0 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6202
	03	P0903	PR0 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6203
	04	P0904	PR0 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6204
	05	P0905	PR0 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6205
	06	P0906	PR0 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6206
	07	P0907	PR0 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6207
	08	P0908	PR1 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6208
	09	P0909	PR1 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6209
	10	P090A	PR1 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x620A
	11	P090B	PR1 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x620B
	12	P090C	PR1 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x620C
	13	P090D	PR1 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x620D
	14	P090E	PR1 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x620E
	15	P090F	PR1 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x620F
	16	P0910	PR2 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6210
	17	P0911	PR2 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6211
	18	P0912	PR2 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6212
	19	P0913	PR2 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6213
	20	P0914	PR2 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6214
	21	P0915	PR2 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6215
	22	P0916	PR2 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6216
	23	P0917	PR2 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6217
	24	P0918	PR3 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6218
	25	P0919	PR3 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6219
	26	P091A	PR3 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x621A
	27	P091B	PR3 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x621B
	28	P091C	PR3 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x621C
	29	P091D	PR3 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x621D
	30	P091E	PR3 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x621E
	31	P091F	PR3 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x621F
	32	P0920	PR4 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6220
	33	P0921	PR4 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6221
	34	P0922	PR4 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6222
	35	P0923	PR4 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6223
	36	P0924	PR4 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6224
	37	P0925	PR4 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6225
	38	P0926	PR4 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6226

参数编号		面板显示码	名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码					位置	速度	转矩	长度	操作	485 地址
【P09. 分类9】PR 控制路径参数	39	P0927	PR4 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6227
	40	P0928	PR5 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6228
	41	P0929	PR5 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6229
	42	P092A	PR5 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x622A
	43	P092B	PR5 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x622B
	44	P092C	PR5 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x622C
	45	P092D	PR5 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x622D
	46	P092E	PR5 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x622E
	47	P092F	PR5 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R	0x622F
	48	P0930	PR6 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6230
	49	P0931	PR6 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6231
	50	P0932	PR6 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6232
	51	P0933	PR6 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6233
	52	P0934	PR6 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6234
	53	P0935	PR6 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6235
	54	P0936	PR6 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6236
	55	P0937	PR6 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6237
	56	P0938	PR7 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6238
	57	P0939	PR7 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6239
	58	P093A	PR7 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x623A
	59	P093B	PR7 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x623B
	60	P093C	PR7 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x623C
	61	P093D	PR7 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x623D
	62	P093E	PR7 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x623E
	63	P093F	PR7 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x623F
	64	P0940	PR8 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6240
	65	P0941	PR8 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6241
	66	P0942	PR8 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6242
	67	P0943	PR8 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6243
	68	P0944	PR8 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6244
	69	P0945	PR8 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6245
	70	P0946	PR8 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6246
	71	P0947	PR8 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6247
	72	P0948	PR9 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6248
	73	P0949	PR9 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6249
	74	P094A	PR9 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x624A
	75	P094B	PR9 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x624B
	76	P094C	PR9 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x624C
	77	P094D	PR9 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x624D
	78	P094E	PR9 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x624E
	79	P094F	PR9 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x624F

参数编号		面板显示码	名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码					位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
【P09. 分类9】PR 控制路径参数	80	P0950	PR10 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6250
	81	P0951	PR10 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6251
	82	P0952	PR10 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6252
	83	P0953	PR10 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6253
	84	P0954	PR10 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6254
	85	P0955	PR10 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6255
	86	P0956	PR10 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6256
	87	P0957	PR10 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6257
	88	P0958	PR11 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6258
	89	P0959	PR11 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6259
	90	P095A	PR11 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x625A
	91	P095B	PR11 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x625B
	92	P095C	PR11 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x625C
	93	P095D	PR11 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x625D
	94	P095E	PR11 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x625E
	95	P095F	PR11 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x625F
	96	P0960	PR12 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6260
	97	P0961	PR12 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6261
	98	P0962	PR12 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6262
	99	P0963	PR12 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6263
	100	P0964	PR12 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6264
	101	P0965	PR12 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6265
	102	P0966	PR12 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6266
	103	P0967	PR12 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6267
	104	P0968	PR13 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6268
	105	P0969	PR13 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6269
	106	P096A	PR13 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x626A
	107	P096B	PR13 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x626B
	108	P096C	PR13 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x626C
	109	P096D	PR13 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x626D
	110	P096E	PR13 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x626E
	111	P096F	PR13 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x626F
	112	P0970	PR14 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6270
	113	P0971	PR14 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6271
	114	P0972	PR14 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6272
	115	P0973	PR14 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6273
	116	P0974	PR14 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6274
	117	P0975	PR14 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6275
	118	P0976	PR14 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6276
	119	P0977	PR14 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6277
	120	P0978	PR15 模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6278

参数编号		面板显示码	名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码					位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
PR 控制路径参数 【P09. 分类 9】	121	P0979	PR15 位置 H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6279
	122	P097A	PR15 位置 (L)	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x627A
	123	P097B	PR15 速度	60	—	0	—	—	16bit	R/W	0x627B
	124	P097C	PR15 加速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x627C
	125	P097D	PR15 减速时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x627D
	126	P097E	PR15 停顿时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x627E
	127	P097F	PR15 特殊参数	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x627F

参数编号		名称	初值	生效方式	有效模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	长度	操作	485地址
驱动器参数 【P11. 分类 11】	00	MCU1 版本号	-	0	0	0	0	16bit	R	0x3101
	01	MCU2 版本号	-	0	0	0	0	16bit	R	0x3103
	02	FPGA 版本号	-	0	0	0	0	16bit	R	0x3105
	03	MCU1 子版本号	-	0	0	0	0	16bit	R	0x3107
	04	MCU2 子版本号	-	0	0	0	0	16bit	R	0x3109
	05	FPGA 子版本号	-	0	0	0	0	16bit	R	0x310B
	16	模拟输入 1 (AI1) 零漂设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x3121
	18	模拟输入 3 (AI3) 零漂设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x3125
	30	母线电压欠压阈值	机型确定	0	0	0	0	16bit	R/W	0x313D
	31	母线电压泄放控制模式	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x313F
	36	软启动继电器吸合电压阈值	机型确定	0	0	0	0	16bit	R/W	0x3149