

# 第七章 中断系统

主讲人: 漆强

ytqiqiang@163.com

# 本章内容

中断概述

HAL库的中断处理流程

外部中断的数据类型及接口函数

任务实践

# 教学目标

掌握中断的基本概念和作用

了解HAL库的中断处理流程

熟练运用外部中断进行程序设计



# 7.1 中断概述



# 1 中断相关的基本概念

## 数据传输方式

# 处理器和外部设备的数据传输方式

#### 无条件传输

处理器不必了解外部 设备状态,直接进行 数据传输,用于指示 灯和按键等简单设备

#### 查询方式

传输前,一方先查询 另一方的状态,若已 经准备好就传输,否 则就继续查询

#### 中断方式

一方通过申请中断的 方式与另一方进行数 据传输,收发双方可 以并行工作

#### 直接存储器访问

处理器内部建立片内 外设和内存之间的数 据传输通道,传输过 程不需要处理器参与

## 中断概念

#### 中断全过程

1 中断发生

当CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B,请求 CPU迅速去处理

2 中断处理

CPU暂停当前的工作, 转去处理事件B

3 中断返回


当CPU将事件B处理完毕后,再回到事件A中被暂停的 地方继续处理事件A



整个过程称为中断

## 示意图

# 中断程序执行过程示意图



## 中断的作用



可以解决快速的 CPU与慢速的外 部设备之间传送 数据的矛盾 CPU可以分时为 多个外部设备服 务,提高计算机 的利用率 CPU能够及时处理应用系统的随机事件,增强系统的实时性


CPU可以处理设备故障及掉电等 突发事件,提高 系统可靠性

## 中断优先级

处理器根据不同中 断的重要程序设置 不同的优先等级。 不同优先级中断的 处理原则是: 高级 中断可以打断低级 中断; 低级中断不

能打断高级中断

## 中断嵌套



## 中断向量

#### 中断服务程序

在响应一个特定中断的时候,处理器会执行一个函数,该函数一般称为中断处理程序或者中断服务程序

## 中断向量和中断向量表

中断向量 : 中断服务程序在内存中的入口地址称为中断向量。

● 中断向量表:把系统中所有的中断向量集中起来放到存储器的某一区

域内,这个存放中断向量的存储区就叫中断向量表

#### 启动文件

## startup\_stm32f411xe.s

DCD \_\_initial\_sp Vectors ; Top of Stack **DCD** Reset Handler Reset Handler **DCD** NMI Handler NMI Handler 类似于数 HardFault\_Handler **DCD** Hard Fault Hand 组的定义 MemManage\_Handler **DCD** MPU Fault Handl BusFault\_Handler **DCD Bus Fault Handl** UsageFault\_Handler ; Usage Fault Han DCD 各个中断源对应 External Interrupts 的中断服务程序 EXTIO\_IRQHandler **DCD** EXTI Line0 EXTI Line1 DCD EXTI1 IRQHandler DCD EXTI2 IRQHandler EXTI Line2 EXTI3\_IRQHandler **DCD** EXTI Line3 EXTI4 IRQHandler **DCD** EXTI Line4

RTC IRQHandler WWDG IRQHandler SysTick Handler PendSV Handler DebugMon Handler SVC Handler UsageFault Handler BusFault Handler MemManage Handler HardFault Handler NMI Handler Reset Handler MSP (estack)

# 查找中断向量

## 查找中断向量的过程



计算机系统对每一个中断源进行编号, 这个号码称为中断 类型号 根据中断类型号, 到中断向量表中找 到对应的表项 取出表项内容,即该 中断源对应的中断服 务程序地址,进入该 程序执行相应操作



应的中断服务程序



# 2 STM32微控制器中断系统

## 基本概念


#### 中断和异常

#### 中断

中断是由内核外部产生的,一般由硬件引起,比如外设中断和外部中断等

#### 异常

异常通常是内核自身产生的,大多是软件引起的,比如除法出错异常、预取 值失败等



#### 中断通道

#### 中断通道

微控制器片内集成了很多外设,对于单个外设而言,它通常具备若干个可以 引起中断的中断源,而该外设的所有中断源只能通过指定的中断通道向内核 申请中断。

以STM32F411芯片为例,它支持68个中断通道,已经固定分配给相应的片内外设。由于中断源数量较多,而中断通道有限,会出现多个中断源共享同一个中断通道的情况。

## 中断优先级

- NVIC中有一个8位中断优 先级寄存器NVIC\_IPR,理 论上可以配置0~255共
   256级中断
- STM32只使用了其中的高 4位,并分成抢占优先级和 子优先级两组

中断嵌套

中断编号位于芯片头文件中

- 多个中断同时提出中断申请时: 先比较抢占优先级,抢占优先级高的中断先执行。 占优先级高的中断先执行。如果抢占优先级相同,则比较子优先级。
  - <sub>-</sub> 二者都相同时,比较中断编 号。编号越小,优先级越高。

## 优先级分组

## STM32中断优先级分组

| 优先级分组                     | 抢占优先级         | 子优先级          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 第0组: NVIC_PriorityGroup_0 | 无             | 4位/16级 (0~15) |
| 第1组: NVIC_PriorityGroup_1 | 1位/2级 (0~1)   | 3位/8级 (0~7)   |
| 第2组: NVIC_PriorityGroup_2 | 2位/4级 (0~3)   | 2位/4级 (0~3)   |
| 第3组: NVIC_PriorityGroup_3 | 3位/8级 (0~7)   | 1位/2级 (0~1)   |
| 第4组: NVIC_PriorityGroup_4 | 4位/16级 (0~15) | 无             |


HAL库初始化函数HAL\_Init将优先级分组设置为第4组,即有0~15,共16级抢

占优先级,没有子优先级。编号越小的优先级越高:0号为最高,15号为最低。




#### 外部中断控制器

- 管理23个外部中断线 (EXTI Line)
- 0~15号外部中断线用于由GPIO引脚触发的外部中断
- 16~22号外部中断线用于RTC闹钟事件、以太网唤醒事件和 USB唤醒事件等
- 当对应GPIO引脚与外部中断线连接后,GPIO引脚才具备外部中断的功能,可以设置外部中断的触发方式



# GPIO引脚

## GPIO引脚的外部中断触发方式




#### 引脚分组

### 引脚分组

- ① 尾号相同的引脚一组,接入1个外部中断线
- ② 同组引脚只能有一个设置为外部中断功能

## 中断通道

- ① EXTIO~EXIT4分别具有独立的中断通道
- ② EXTI5~EXIT9共享同一个中断通道
- ③ EXTI10~EXIT15共享同一个中断通道





# 7.2 HAL库的中断处理流程



# 1 HAL库的中断封装

## 编程步骤

## 中断程序的编程步骤

- 1. 设置中断触发条件
- 2. 设置中断优先等级
- 3. 设能外设中断
- 4. 清除中断标志
- 5. 编写中断服务程序

在STM32CubeMX中完成

HAL库的接口函数完成

## HAL库封装

#### HAL库对中断的封装处理

PPP代表外设名称

一:统一规定处理各个外设的中断服务程序HAL PPP IRQHandler

二:在中断服务程序HAL PPP IRQHandler完成了中断标志的判断和清除

由外设初始化、中断、处理完成/出错触发的函数

三: 将中断中需要执行的操作以回调函数的形式提供给用户

## 启动文件

## 由CubeMX生成的MDK工程中与中断相关的编程文件

## 启动文件: startup\_stm32fxxx.s

- ① 该文件存放在MDK-ARM组中。在该文件中,预先为每个中断编写了一个中断服务程序,只是这些中断服务程序都是死循环,目的只是初始化中断向量表;
- ② 中断服务程序的属性定义为"weak"。weak属性的函数表示:如果该函数没有在其他文件中定义,则使用该函数;如果用户在其他地方定义了该函数,则使用用户定义的函数。

## 中断文件

## 由CubeMX生成的MDK工程中与中断相关的编程文件

## 中断服务程序文件: stm32fxxx it.c

- ① 该文件存放在User组中,用于存放各个中断的中断服务程序;
- ② 在使用CubeMX软件进行初始化配置时,如果使能了某一个外设的中断功能,那么在生成代码时,相对应的外设中断服务程序 HAL\_PPP\_IRQHandler就会自动添加到该文件中,用户只需要在该函数中添加相应的中断处理代码即可。



# 2 外部中断处理流程

#### 任务模拟

# 以外部中断为例分析HAL库的中断处理流程

- 假设微控制器芯片为STM32F411,设置引脚PC0和PC13为外部中断功能。
- 当引脚PC0或PC13出现脉冲边沿时,将触发外部中断。

# 处理流程

# HAL库外部中断处理流程



#### 中断跳转

跳转到该中断所对应的中断服务程序



ISR

# 外部中断所对应的中断服务程序

| 引脚PCO对应的                              |                           |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 外部中断服务程序,中断服务程序的函数名称                  |                           |  |
| 外部中断线0(EXTI Line 0)                   | EXTIO_IRQHandler          |  |
| 外部中断线1(EXTI Line 1)                   | EXTI1_IRQHandler          |  |
| 外部中断线2(EXTI Line 2)                   | EXTI2_IRQHandler          |  |
| 外部中断线3(EXTI Line 3)                   | EXTI3_IRQHandler          |  |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | EXTI4_IRQHandler<br>所服务程序 |  |
| 外部中断线5~9(EXTI Line[9:5])              | EXTI9_5_IRQHandler        |  |
| 外部中断线10~15(EXTI Line[15:10])          | EXTI15_10_IRQHandler      |  |

## 处理流程

HAL库外部中断处理流程



#### 中断跳转

跳转到该中断所对应的中断服务程序



#### 执行中断服务程序

执行在stm32f4xx\_it.c文件中对应 的中断服务程序



## stm32f4xx\_it.c文件中的外部中断服务程序

```
1. /*
   * @brief This function handles EXTI line0 interrupt.
                                     外部中断通用处理函数
4. void EXTI0 IRQHandler(void)
   HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_0); // 调用外部中断通用处理函数
6.
   * @brief This function handles EXTI line[15:10] interrupts.
10.
                                     外部中断通用处理函数
11.void EXTI15_10_IRQHandler(void)
12.{
    HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13); // 调用外部中断通用处理函数
13.
14.}
```

#### 处理流程

HAL库外部中断处理流程



#### 中断跳转

跳转到该中断所对应的中断服务程序



#### 执行中断服务程序

执行在stm32f4xx\_it.c中对应的中 断服务程序



#### 执行外部中断通用处理函数

判断中断标志并清除,调用外 部中断回调函数



```
stm32f4xx hal gpio.c文件中的外部中断通用处理函数
1. /*
   * @brief
           This function handles EXTI interrupt request.
             GPIO Pin Specifies the pins connected EXTI line
   * @param
   * @retval None
   */
6. void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
7. {
    /* EXTI line interrupt detected */
8.
                                                 // 检测中断标志
    if( HAL GPIO EXTI GET IT(GPIO Pin) != RESET)
9.
10.
                                                 // 清除中断标志
11.
          _HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
         HAL GPIO EXTI Callback(GPIO Pin);
                                                 // 调用回调函数
12.
13.
14.
```

#### 处理流程

HAL库外部中断处理流程



#### 中断跳转

跳转到该中断所对应的中断服务程序



#### 执行中断服务程序

执行在stm32f4xx\_it.c中对应的中 断服务程序



#### 外部中断通用处理函数

判断中断标志并清除,调用外 部中断回调函数



#### 执行用户编写的回调函数

完成具体的中断任务处理



#### 在main.c文件中编写外部中断的回调函数

```
1. /* USER CODE BEGIN 4 */
  void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
3.
4.
    switch(GPIO_Pin)
5.
       case GPIO_PIN_0:
                                     // 引脚PCØ对应的中断处理任务
6.
       /* GPIO_PIN_0 EXTI handling */
7.
8.
       break;
       case GPIO_PIN_13:
9.
       /*GPIO_PIN_13 EXTI handling */
                                    // 引脚PC13对应的中断处理任务
10.
11.
       break;
                                    // 引脚PCx对应的中断任务
12.
       case GPIO_PIN_x:
       /* GPIO_PIN_x EXTI handling */
13.
                                       所有的外部中断服务程序都
14.
       break;
15.
                                       会调用该回调函数。如果系
16.
       default: break;
                                       统中存在多个外部中断时,
17.
                                       需要判断是哪一个GPIO引脚
18.}
                                       触发的本次外部中断
    USER CODE END 4 */
```

```
stm32f4xx_hal_gpio.c文件中定义的默认回调函数
1. /*
   * @brief
            EXTI line detection callbacks.
   * @pan
                                    ns connected EXTI line
          默认的回调函数采用weak属性定
          义,用户需要编写同名的回调函数
    weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
7.
                        避免编译器的警告
    /* Prevent unused ar
                                       tion warning */
8.
    UNUSED(GPIO Pin);
9.
    /* NOTE: This function Should not be modified, when the
10.
            callback is needed, the HAL_GPIO_EXTI_Callback
            could be implemented in the user file
12.
13.
```

#### 流程图 HAL库的外部中断处理流程 中断服务程序 主程序 外部中断初始化 Rising/Falling 等待中断触发 外部中断通用处理函数 HAL\_GPIO\_EXTI\_IRQHandler EXTI0\_IRQHandler Rising/Falling 外部中断回调函数 HAL\_GPIO\_EXTI\_Callback EXTI15\_10\_IRQHandler HAL\_GPIO\_EXTI\_IRQHandler

外部中断通用处理函数

PC0

**PC13** 



## 7.3 外部中断的数据类型及接口函数

#### 所在文件

#### 外部中断数据类型和接口函数所在文件

由于外部中断主要是利用GPIO引脚实现,因此外部中断数据类型的 定义放在stm32f4xx\_hal\_gpio.h文件中,外部中断接口函数的实现 放在stm32f4xx hal gpio.c文件中。

#### 引脚初始化

#### 引脚初始化数据类型

```
typedef struct
                  结构体类型,包括5个成员变量
2.
                // 指定需要配置的 GPIO 引脚,该参数可以是 GPIO_pins 的值之一
    uint32_t Pin;
3.
    uint32_t Mode; // 指定所选引脚的工作模式,该参数可以是 GPIO_mode 的值之一
4.
                // 指定所选引脚的上/下拉电阻,该参数可以是 GPIO_pull 的值之一
    uint32_t Pull;
5.
    uint32_t Speed; // 指定所选引脚的速度,该参数可以是 GPIO_speed 的值之一
6.
    // 将外设连接至所选择的引脚,该参数可以是 Alternate_function_selection 的值之一
7.
    uint32_t Alternate;
8.
   }GPIO_InitTypeDef;
```

#### Mode

### 成员变量Mode的取值范围

| 宏常量定义                       | 对于外部中断功能增加的取值范围 |       | 含义    |
|-----------------------------|-----------------|-------|-------|
| GPIO_MODE_IT_RISING         |                 | 上升沿触发 |       |
| GPIO_MODE_IT_FALLING        |                 | 下降沿触发 |       |
| GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING |                 |       | 双边沿触发 |

### 1 外部中断通用处理函数


| 接口函数:HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| 函数原型                          | void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)  |  |  |
| 功能描述                          | 作为所有外部中断发生后的通用处理函数  |  |  |
| 入口参数                          | GPIO_Pin:连接到对应外部中断线的引脚,范围是 GPIO_PIN_0 ~<br>GPIO_PIN_15  |  |  |
| 返回值                           | 无   |  |  |
| 注意事项                          | <ol> <li>1. 所有外部中断服务程序均调用该函数完成中断处理</li> <li>2. 函数内部根据GPIO_Pin的取值判断中断源,并清除对应外部中断线的中断标志</li> <li>3. 函数内部调用外部中断回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback完成实际的处理任务</li> <li>4. 该函数由CubeMX自动生成</li> </ol> |  |  |

### 2 外部中断回调函数

| 接口函数: HAL_GPIO_EXTI_Callback |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 函数原型                         | void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)   |  |  |  |
| 功能描述                         | 外部中断回调函数,用于处理具体的中断任务   |  |  |  |
| 入口参数                         | GPIO_Pin:连接到对应外部中断线的引脚,范围是 GPIO_PIN_0 ~<br>GPIO_PIN_15   |  |  |  |
| 返回值                          | 无  |  |  |  |
| 注意事项                         | <ol> <li>该函数由外部中断通用处理函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler调用,完成所有外部中断的任务处理</li> <li>函数内部先根据GPIO_Pin的取值来判断中断源,然后执行对应的中断任务</li> <li>该函数由用户根据实际需求编写</li> </ol> |  |  |  |



# 7.4 任务实践



## 1 基础任务: 中断方式读取按键

#### 基础任务

基础任务: 中断方式读取按键

1 任务目标

掌握CubeMX软件配置外部中断的方法

2 任务内容

采用中断方式检测按键状态,按键按下后执行操作:翻转指示灯LD2的状态。

#### 按键电路

#### 上拉式按键


按键按下,引脚PC13读到低电平 按键释放,引脚PC13读到高电平

#### 触发方式

按键按下瞬间,形成下降沿按键释放瞬间,形成上升沿


按下 释放

保持




#### 引脚分配

#### 步骤二: 引脚分配



#### 设置按键引脚PC13



### 外设配置

步骤三: 外设配置


| PA5 Configuration : —— |        |                             | ) |
|------------------------|--------|-----------------------------|---|
| GPIO output level      | 初始电平   | Low                         |   |
| GPIO mode              | 引脚模式   | Output Push Pull ~          |   |
| GPIO Pull-up/Pull-down | 上/下拉电阻 | No pull-up and no pull-down |   |
| Maximum output speed   | 引脚速度   | Low                         |   |
| User Label             | 引脚名称   | LD2                         |   |



#### 外设配置

#### 使能对应的外部中断线





#### 步骤六:程序编写

```
/* USER CODE BEGIN 4 */
    @brief EXTI line detection callbacks.
   * @param GPIO Pin: Specifies the pins connected EXTI line,
   * @retval None
                                              外部中断
                                              回调函数
  void HAL GPIO EXTI Callback(uint16 t GPIO Pin)
8.
                                              // 判断外部中断源
   if( GPIO Pin == B1 EXTI Pin )
9.
10
     HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); //
                                                翻转LD2状态
11
12
                          注意:本任务只设置一个外部中断引脚,因此不
13.
                          需要判断多个引脚。如果系统中设置了多个外部
     /* USER CODE
14.
                          中断,建议使用switch-case进行多分支判断。
```

#### 引脚设置为外部中断的初始化函数

```
6. static void MX_GPIO_Init(void)
                                  由CubeMX自动生成
7.
                                  的引脚初始化函数
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
8.
9.
    /* GPIO Ports Clock Enable */
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
10.
                                                     设置外部中断触发
    /*Configure GPIO pin : B1_EXTI_Pin */
15.
                                                     方式为下降沿触发
    GPIO_InitStruct.Pin = B1_EXTI_Pin;
16.
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING;
17.
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
18.
    HAL_GPIO_Init(B1_EXTI_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
19.
26.
    /* EXTI interrupt init*/
                                                 设置外部中断EXTI15 10
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 15, 0);
27.
                                                 的中断优先级为15,并使
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
28.
                                                 能这个外部中断
29.}
```

#### 你的任务

1 任务一: 改变中断触发方式

将本任务中外部中断的触发方式改为上升沿触发,并观察指示灯状态变化的时刻。

2 任务二:利用GPIO引脚模拟外部中断信号

使用一个GPIO引脚输出一个10Hz的方波来模拟外部中断信号,利用 杜邦线将该引脚与PC13相连,设置PC13为双边沿触发,在中断中执 行翻转指示灯LD2状态的操作,要求观察并记录指示灯的变化情况。



## 2 进阶任务: 改变指示灯闪烁频率

#### 进阶任务

进阶任务: 改变指示灯闪烁频率

1 任务目标

掌握CubeMX软件配置外部中断的方法

2 任务内容

利用按键B1改变指示灯LD2的闪烁频率,闪烁频率设置为3档:初始状

态时,LD2按照1Hz的频率闪烁;第一次按键后,LD2按照5Hz的频率

闪烁;第二次按键后,LD2按照20Hz的频率闪烁,并重复上述过程。

#### 设计思路

#### 设计思路

定义一个全局变量Speed,该变量的取值在按键控制引脚PC13触发的外部中断服务程序中改变。主程序在while循环中不断判断Speed的值,根据取值的不同设置不同的指示灯闪烁频率。

注意: 本任务的引脚分配及外设配置与基础任务相同

#### 程序编写

步骤六:程序编写

#### 在main.c文件中定义全局变量

```
1. /* USER CODE BEGIN PV */
2. // 指示灯闪烁频率: 0-->1Hz 1-->5Hz 2-->20Hz
3. volatile uint8_t Speed = 0; // 避免编译器优化
4. /* USER CODE END PV */
```

#### 在main.c文件中编写应用代码

```
/* USER CODE BEGIN 3 */
10.
                          // 指示灯的闪烁频率为1Hz
11.
    if( Speed == 0 )
12.
      HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
13.
      HAL_Delay(1000);
14.
15.
    16.
17.
      HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
18.
      HAL_Delay(200);
19.
20.
                           // 指示灯的闪烁频率为20Hz
21.
    else
22.
23.
      HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
24.
      HAL_Delay(50);
                                             代码解析
25.
                                      根据Speed的不同取值,设
26.}
                                      置不同的指示灯闪烁频率。
27.
    /* USER CODE END 3 */
```

#### 在main.c文件中编写外部中断的回调函数

```
1. /* USER CODE BEGIN 4 */
2. /*
    * @brief EXTI line detection callbacks.
    * @param GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
    * @retval None
    */
   void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
8.
     if(GPIO_Pin == B1_EXTI_Pin)
                                    // 判断外部中断源
9.
10.
         Speed++;
                                    // 修改Speed变量的值
11.
                                    // 限制Speed变量的取值范围: 0~2
12.
         if( Speed == 3)
13.
14.
           Speed = 0;
15.
16.
17. }
18. /* USER CODE END 4 */
```



