



Bekleme Modunda Yüksek Kullanılabilirliği Kullanma

Yüksek kullanılabilirlik(HA),Network Administrator'un donanım yedeklemesi için ağı başka bir Router'e yönlendirmesini sağlayan bir özelliktir.Bekleme Modunda,birincil ve ikincil Router aynı WAN kaynağını paylaşır ; ancak,genellikle yalnızca birincil çevrimiçidir. Birincil Router aşağı indiğinde, ikincil belirir aynı WAN hattını çevirir ve LAN istemcilerine internet servisi sağlamaya devam eder.

DrayOS

DrayOS modelleri için,HA bekleme modunda çalışan iki VigorRouter aynı WCF lisans anahtarını paylaşabilir ve birincilde yapılan yapılandırma otomatik olarak ikincil ile senkronize edilir.Bu makale, HA Hot-Standby Mode'da iki Router'in nasıl kurulacağını ve WCF lisans anahtarını paylaşmak için MyVigor'da bir grup oluşturmayı gösterecektir.




Birincil Router Yapılandırması


- 1. Birincil Router üzerinde Application >> High Availability'e gidin,
 - a. **Group ID:**Aynı numaraya sahip routerler aynı HA grubunda olacaktır.Varsayılan değer 1'dir,burada varsayılan olarak bırakabiliriz.
 - b. **Priority ID:**Bir HA grubun da, en büyük sayıya sahip router birincil olacaktır.
 - c. Authentication Key: Tüm HA üyeleri aynı anahtara sahip olmalıdır.
 - d. Management Interface:Üyeler arasında iletişim için paketler seçilen arabirim üzerinden gönderilecektir .En iyi iletişime sahip olmak ve güvenlik amacıyla, daha az kesinti olan bir arayüz seçmenizi öneririz. Senaryomuzda LAN1'i yalnızca High Availability (Yüksek Kullanılabilirlik) için ayırdık ve diğer tüm LAN istemcilerini LAN2 ~ LAN5'e yerleştirdik.
 - e. **Update DDNS**:Dinamik WAN IP kullanıcıları için, bu işlevi etkinleştirin ,böylece ikincil router birincil hale gelip WAN'ı çevirdiğinde, yeni WAN IP adresini de aynı DDNS profiline günceller, böylece ağınız aynı DDNS ile erisilebilir bir domain olur.
 - f. **Syslog:**Tüm High Availability göreli günlüklerini syslog'da göstermeyi sağlar.
 - g. High Availability'e katılmak için LAN Subnet'i etkinleştirin.Donanım fazlalığı yalnızca seçilen LAN subnetleri için geçerli olacaktır.Virtual IP ,LAN istemcisinin gateway IP'si olarak kullanılacak IP'dir.







2. Yapılandırmayı ikincil Router'e periyodik olarak güncellemek için Config Sync sekmesine gidin Enable Config Sync'i işaretleyin.




- 3. LAN IP yapılandırması LAN >> General Setup,
 - IP Address: Virtual IP'den farklı olmak zorundadır .HA akranları aynı Priority ID'ye sahipse, birincisi LAN IP'si için daha küçük bir numara vardır, bu yüzden birincil numarada daha düşük bir numaraya sahip bir IP kullanmanızı öneririz.
 - Gateway IP:LAN IP ile aynı olmalıdır ve not, DHCP istemcilerine sağlanan gerçek gateway IP'sinin Virtual IP olacağını belirtir.






LAN >> General Setup



İkincil Router İçin

1. Application >> High Availability'e gidin ve Priority ID dışında benzer bir HA yapılandırmasına sahip olun. Priority ID ,birincil Router'den daha düşük olmalıdır.









4. LAN IP yapılandırması için LAN >> General Setup bölümüne gidin.IP'nin birincil Router'den farklı (daha büyük) olması gerektiğine dikkat edin.

LAN >> General Setup LAN 1 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup LAN 1 IPv6 Setup **DHCP Server Configuration Network Configuration** For NAT Usage IP Address Enable Relay Agent 192.168.1.3 Start IP Address 192.168.1.10 Subnet Mask 255.255.255.0 IP Pool Counts 200 RIP Protocol Control Disable 💸 Gateway IP Address 192.168.1.3 (Replaced by HA Virtual IP 192.168.1.1) Lease Time (s) Clear DHCP lease for inactive clients periodically **DNS Server IP Address** Primary IP Address 8.8.8.8 Secondary IP Address 8.8.4.4

Birden fazla LAN'ınız varsa ,IP çakışmasını önlemek için her LAN'ın birincil ve ikincil Router'ler de farklı bir IP yapılandırması olmalıdır.

	Subnet	Primary Router	Secondary Router	Virtual IP
LAN1	192.168.1.0	192.168.1.2	192.168.1.3	192.168.1.1
LAN2	192.168.2.0	192.168.2.2	192.168.2.3	192.168.2.1
LAN3	192.168.3.0	192.168.3.2	192.168.3.3	192.168.3.1
LANx	192.168.x.0	192.168.x.2	192.168.x.3	192.168.x.1

5. Tüm fonksiyonlar doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra , her iki Router'in de birbiriyle iletişim kurmaya başlaması ve hangisinin birincil olması gerektiğine karar vermesi ve konfigürasyonu senkronize etmesi için LAN yönetim arayüzlerini birbirine bağlarız.

NOT:Router'i ,yönetim LAN subnetinin port üyesi olan bir porta bağladığınızdan emin olun.Bunu LAN>>VLAN üzerinden onaylayabilirsiniz. Bu örnekte 5. portu kullanabiliriz.



LAN >> VLAN Configuration

VLAN Configuration Enable LAN Wireless LAN VLAN Tag P1 P2 P3 P4 P5 SSID1 SSID3 SSID2 SSID4 Subnet Enable VID Priority VLAN0 LAN 1 0 0 VLAN1 LAN 2 0 \checkmark \checkmark 200 ☑ LAN 3 0 🐧 VLAN2 300 VLAN3 LAN 4 0 😊 400 VLAN4 LAN 5 500 0 💿 VLAN5 LAN 1 0 0 VLAN6 LAN 1 0 0 VLAN7 O O O O LAN 1 0 0

7. Status sayfasını ziyaret ederek High Availability durumunu kontrol edebiliriz. İki Router ilk kez bağlantı kurduğunda, yapılandırmayı birincilden ikincile eşitlediklerini görebiliyoruz (ikincil Router üzerinde "Progressing" gösteriliyor).

İPUCU: Uzak Router'in bilgilerini güncellemek için "Renew"e tıklayın, local Router'in bilgisini güncellemek için "Renew"e tıklayın.

Diagnostics >> High Availability Status

	Details HA Setup Renew Refresh						
Status	Router Name	IPv4	State	Stable	WAN	Config Sync Status	Cached Time
0	<u>V2925_A</u>	192.168.1.2	Primary	Yes	At Least One Up - Eth	Ready Sync	-
0	<u>V2925_B</u>	192.168.1.3	Secondary	Yes	All WANs Down	Progressing	5 min up

8. Routers aynı konfigürasyona sahip olduğunda, Config Sync Status'da "Equal" i gösterir.

İPUÇLARI: Router, 2. adımda belirlediğimiz zaman aralığına ulaştığında senkronize edilmemiş herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder. "Sync" düğmesini tıklatarak senkronize etmeye zorlayabiliriz. İkincil router config senkronizasyonundan sonra yeniden başlatılır.

Diagnostics >> High Availability Status

			Details HA Setup Renew Refresh				
Status	Router Name	IPv4	State	Stable	WAN	Config Sync Status	Cached Time
0	<u>V2925_A</u>	192.168.1.2	Primary	Yes	At Least One Up - Eth	Ready Sync	-
0	V2925_B	192.168.1.3	Secondary	Yes	All WANs Down	Equal	3 min 6 sec





. Details sayfasını da kontrol edebiliriz.

Diagnostics >> High Availability Status >> Details

[Local Route	r]	Back H/	A Setup Renew Refresh			
V2925_A 192.168.1.2						
State	Stable	WAN	Config Sync Status	Cached Time		
Primary	Yes	At Least One Up - Eth	Ready Sync	-		
MAC		00:1d:aa:c6:4b:d8	HTTPs Port	4430		
Model		Vigor2925Vn	Firmware Version	3.8.2		
Enable High Availability		On	Redundancy Method	Hot-Standby		
Group ID		1	Priority ID	15		
Authenticatio	n Key	draytek	Management Interface	LAN1		
Update DDNS	3	On				
Virtual IP			LAN1	192.168.1.1		
			LAN2 192.168.2.1			
		On	LAN3 192.168.3.1			
			LAN4 192.168.4.1			
			LAN5	192.168.5.1		
Enable Config	g Sync	On	Config Sync Interval	0 Day 0 Hour 15 Minute		

[Other Router] Secondary

V2925_B 192.168.1.3					
State	Stable	WAN	Config Sync Status	Cached Time	
Secondary	Yes	All WANs Down !	Progressing	5 min up	
MAC		00:1d:aa:be:92:60 HTTPs Port		4430	
Model		Vigor2925Vn	Firmware Version	3.8.2	
Enable High Availability		On	Redundancy Method	Hot-Standby	
Group ID		1	Priority ID	10	
Authentication K	(ey	draytek	Management Interface	LAN1	
Update DDNS		Off			
			LAN1	192.168.1.1	
Virtual IP			LAN2	192.168.2.1	
		On	LAN3	192.168.3.1	
			LAN4	192.168.4.1	
			LAN5	192.168.5.1	
Enable Config S	ync	On	Config Sync Interval	0 Day 0 Hour 15 Minute	






WCF Lisansını Paylaşma

10. Şimdi Router'ler ayarlandı, WCF lisansınız varsa, MyVigor'da bir grup oluşturabilirsiniz, böylece bu Router'ler aynı lisansı paylaşabilir. İlk önce myvigor.draytek.com adresinde oturum açın, **High Availability Settings** 'i bulun ve **Add New**'e tıklayın.



11. Bir Group Name verin, Router'in HA ayarlarıyla aynı HA Group ID seçin ve HA Device açılır menüsünde üye Router'leri seçin.

NOT: Sadece bu MyVigor hesabı altında kayıtlı cihazlar listelenir. HA akranları aynı hesaba kaydedilmelidir.






12. Profili kaydedin, grup girişini görebiliriz.



LİNUX



High Availability yapılandırmadan önce, her Router'de LAN profilleri ve VLAN ID yapılandırmalarını aşağıdaki kurallara göre ayarlamamız gerekir:

- 1. Farklı Router'ler arasındaki ilgili LAN'ın LAN profili adı ve VLAN ID'si AYNI olmalıdır.
- 2. Router'ler, HA Management LAN'daki FARKLI IP adreslerine sahip olmalıdır.
- 3. Router, HA Management olmayan LAN üzerindeki AYNI IP adresine sahip olmalıdır.

Bu senaryoda, LAN1'i HA Management LAN olarak kullanıyoruz, bu nedenle LAN1'deki her Router'in IP adresi farklı olmalıdır. Diğer HA Management olmayan LAN üzerindeki IP adresleri de aynı olmalıdır. Böylece, IP adresleri ayarları şöyle olacaktır:







- Vigor3900_Master: LAN1 (HA-LAN) 192.168.10.1, LAN2 192.168.20.254
- Vigor3900_Slave: LAN1 (HA-LAN) 192.168.10.2, LAN2 192.168.20.254

Master Router Kurulumu

- 1. Applications >> High Availability >> Hot-Standby Profile Setup'a git,
 - HA LAN Profili için "lan1" seçin.
 - Priority ID'yi 1 olarak girin, ki bu en yüksek önceliktir.
 - Gateway için Virtual IP 192.168.10.254 girin. Virtual IP, lan1 ağında bir IP olmalıdır
 - Input Group ID 1 (Diğer Router aynı Group ID'ye sahip olmalıdır)
 - Apply'a tıklayın.



- 2. Applications >> High Availability >> High Availability Global Setup'a git:
 - Enable High Availability isaretle
 - Redundant Method için "Hot-Standby "seçeneğini seçin
 - Input Authentication Key (Diğer Router aynı Authentication Key sahip olmalıdır; aksi halde yapılandırma senkronizasyonu başarısız olur.)
 - Advance Preemption Mode için "Immediate " seçeneğini seçin
 - WAN Connection Status Detection için "Enable " i seçin
 - LAN Port Status Detection için " At Least One Up " seçeneğini seçin








Slave Router Kurulumu

3. Önce IP Adresini değiştirmek için LAN >> General Setup >> lan1 profile (HA-LAN profili) gidin, LAN IP Master Router'den farklı olmalıdır.




NOT: Master ve Slave Router'lerini yalnızca yönetim arayüzündeki farklı IP adreslerine ayarlayın, LAN'ların geri kalanının IP adresleri her iki Router'de de aynı olmalıdır. LAN1'i yönetim arayüzü olarak alan örnek:

	Subnet	Master Router	Slave Router
LAN1 Management Interface	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.2
LAN2	192.168.2.0	192.168.2.254	192.168.2.254
LAN3	192.168.3.0	192.168.3.254	192.168.3.254
LANx	192.168.x.0	192.168.x. 254	192.168.x. 254


- 4. Applications >> High Availability >> Hot-Standby Profile Setup'a git, ve
 - HA LAN Profili için lan1 seçin
 - Priority ID 1 ile yapılandırılmış diğer Vigor3900'ümüz olduğundan, Priority ID 2 olarak girin.
 - Gateway için Virtual IP Girişi 192.168.10.254 (Virtual IP, diğer Router'deki Virtual IP ile aynı olmalıdır) Input Group ID 1 (diğer Router'deki Group ID ile aynı olmalıdır)
 - Apply'a tıklayın.







- 5. Applications >> High Availability >> High Availability Global Setup'a git
 - Enable High Availability seçeneğini işaretleyin
 - Redundant Method için Hot-Standby 'i seçin
 - Input Authentication Key (Authentication Key, diğer Router ile aynı olmalıdır.)
 - Advance Preemption Mode için " Immediate " seçeneğini seçin
 - WAN Connection Status Detection için "Disable "seçeneğini seçin (Hot-Standby modunda, Master ve Slave Router aynı internet bağlantısını paylaştığından, bu, Slave cihazının WAN bağlantısı başarısız olduğunda LAN'lar arası çalışmaya devam etmesini sağlamak içindir.)
 - LAN Port Status Detection için "Disable "1 seçin




6. Yukarıdaki yapılandırmaları tamamladıktan sonra, her iki Router'in LAN'ını bağlayabiliriz, ardından yapılandırma senkronizasyonu başlayacaktır. Slave Router, LAN IP, HA konfigürasyonları, Administrator Password ve Router Name hariç tüm Master konfigürasyonlarını yedekler ve geri yükler. Lütfen WAN'ı şu anda Slave routere bağlamayın.







7. config senkronize edildikten sonra, Slave Router yeniden başlatılır. HA Status'u , Applications >> High Availability >> HA Status'dan kontrol edebiliriz.



Detail'e tıklatarak daha fazla cihaz bilgisi görebiliriz.



8. Master, WAN veya LAN Fail Event'i karşıladığında veya kapatıldığında, Priority ID 2'ye sahip Router yeni Master olacaktır.







- 9. Master routerin firmware yükseltirken, Slave Router otomatik olarak aynı firmware versiyonuna yükseltir. Süreç:
 - 1. Master, yeni firmware uygulamak için yeniden başlatılır.
 - 2. Master devrede ve HA bilgilerini backup Router ile değiştiriyor.
 - 3. Slave Router cihaz yazılımı versiyonunun farklı olduğunu tespit eder.
 - 4. Slave Router, firmware Master Routerden indirir ve ardından kendini otomatik olarak yükseltir.

