



LTE Router'in Durumunu SMS Mesajı ile Kontrol edin

Bu makalede, DrayTek LTE Router lerin durumunu kontrol etmek veya Router i LTE Router komutları ile uzaktan yeniden başlatmak için bir SMS mesajı kullanılması anlatılmaktadır. Bu özellik, dahili 4G / LTE bağlantısı olan DrayTek LTE serisi için geçerlidir.

Ro

Diaj i	en E i E serioi içini geç	01110111						
Route	r Durumunu Alın							
LTE>	> Router Commands	>> Reply	with Ro	outer	Status Message'e	e gidii	n,	
	Password / PIN ile Enable'i işaretleyin Bir password veya PIN girin (isteğe bağlı) Access Control List' ⁱ kontrol edin ve SMS mesajı ile LTE komutunu kullanmasına izin verile Telefon Numarasını (ülke kodunu gerektirir) girin. Message Contents bölümünde Router'den almak istediğiniz içerikleri seçin							
Reply	with Router Status Mes	sage						
☑ E	nable with Password /	PIN ••••	9					
	☑ Access Control List		List Phone Number		100			
				+886	988			
				2				
				3				
	Message Contents							
	☑ Router Name ☑ Router Up-Time ☑ Firmware Version ☐ MAC Address							
	□WAN1 IP □WAN2				☐ LTE IP		□ WAN4 IP	
	☐WAN1 Data Usag	e 🗆 WAN2	Data U	sage	☑ LTE Data Usag	ge 🗆	WAN4 Data Usage	
	SMS Number per State	us Respons	e : 1					
	Note: To get status in status" to the router							

Note: Phone numbers in the Access Control List should be in international format (e.g., +886123456789).

OK

Şimdi, "router status [password]" içeriğine sahip Router'e takılı SIM kartının numarasına durumunu gösteren bir SMS mesajı gönderdiğinizde, [password] önceden yapılandırılmış password / PIN olmalıdır ve Router bu SMS mesajına cevap verecektir.







Router'i uzaktan yeniden başlat

LTE >> Router Commands >> Reboot on SMS Message'e gidin

☐ Password / PIN ile Enable'i işaretleyin

Bir password veya PIN girin

(isteğe bağlı) Access Control List kontrol edin ve Router'e bir SMS mesajı ile yeniden başlatmasına izin verilen Telefon Numarasını (ülke kodunu gerektirir) girin

LTE >> Router Commands

Reboot on SMS Message



Şimdi, Router, "remote reboot [Password]" içerikli bir mesaj alırken yeniden başlatılacak, burada [Password] önceden yapılandırılmış olan şifre olmalıdır.