



## EAP600'de Bant Yönlendirme Özelliği Var mı?

EAP600, bant yönlendirme özelliği olmadan piyasaya sürüldü. Bant yönlendirme desteği, donanım yazılımı sürümü 1.3.7 ile başlamıştır ve ayrıca en son 1.5.2 donanım yazılımında da desteklenmektedir. Bant yönlendirmeyi etkinleştirmek için GUI'ye erişin ve "Sistem" altındaki "Band Steer" seçeneğine gidin, ardından "Etkinleştir"i seçin.

