


LOAD BALANCING İÇİN 2 IPSEC VPN KURULUMU

Birden çok WAN arabirimine sahip routerlar için VPN trunk, aynı remote networke yönlendirilmiş iki VPN bağlantısının ve VPN trafiğinin iki bağlantı arasında dengeli olmasını sağlar. Bu makalede, iki Vigor Router arasında iki IPsec VPN'in nasıl kurulacağı ve load balancing için VPN trunk'ın nasıl kurulacağı gösterilecektir.

DrayOS

Dial-Out WAN1: 172.16.2.198 WAN1: 118.166.xxx.xxx GRE: 10.0.0.2 GRE: 10.0.0.1 VPN Tunnel WAN2: 172.16.1.131 WAN2: 114.37.xxx.xxx GRE: 10.0.1.2 GRE: 10.0.1.1 LAN: 192.168.22.0/24

1. VPN Server'da (Dial-In Site) bir IPsec VPN profili oluşturun. GRE Settings'de, "Enable IPsec Dial-Out function GRE over IPsec" seçeneğini etkinleştirin ve My GRE IP ve Peer GRE IP için IP adresi girin.







2. VPN Server'da **My GRE IP** ve **Peer GRE IP**'lerinin farklı olması dışında, hemen hemen aynı yapılandırmaya sahip başka bir IPsec VPN profili oluşturun .

3. Dial-in Settings						
Allowed Dial-In Type		Username		???		
□ PPTP		Password(Max	11 char)			
☑ IPsec Tunnel	VJ Compression	n	● On ○ Off			
L2TP with IPsec Poli	cy None ▼					
SSL Tunnel			IKE Authentication Method			
		✓ Pre-Shared				
Specify Remote VPN	IKE Pre-Share	,				
Peer VPN Server IP		Digital Signature(X.509)				
		None v				
or Peer ID		Local ID				
			 Alternative Subject Name First Subject Name First 			
		Subjec	t Name Fir	ST		
		IPsec Security Method				
		✓ Medium(Al	✓ Medium(AH)			
		High(ESP)	✓ DES ✓	3DES ☑ AES		
4. GRE Settings						
☑ Enable IPsec Dial-Ou						
Logical Traffic	My GRE IP 10.0.1.1	Peer	GRE IP 10	0.0.1.2		
5. TCP/IP Network Settings	5				_	
My WAN IP	0.0.0.0		RIP Direction Disable ▼			
Remote Gateway IP	0.0.0.0		From first subnet to remote network, you have to do Route IPsec VPN with the Same Subnets			
Remote Network IP	192.168.92.1	ao				
Remote Network Mask	255.255.255.0	☐ IPsec VPN				
Local Network IP	192.168.22.1					
Local Network Mask	255.255.255.0	Change de	 Change default route to this VPN tunnel (Only single WAN supports this) 			
	More	single WAN su				
	ОК	Clear Cano	el			
	OK	Call	,C1			


3. VPN Client'da (Dial-Out Site), bir IPsec VPN profili oluşturun. GRE Settings'de "Enable IPsec Dial-Out function GRE over IPsec" seçeneğini etkinleştirin ve VPN Server'ın "Peer GRE IP" sini ilk istemcisinin **MY GRE IP**'si, istemcinin **Peer GRE IP**'sini Server'ın "My GRE IP"si olarak girin.





3. Dial-In Settings				
Allowed Dial-In Type		Username ???		
☐ PPTP		Password(Max 11 char)		
✓ IPsec Tunnel		VJ Compression ● On ○ Off		
L2TP with IPsec Poli	icy None ▼			
SSL Tunnel		IKE Authentication Method		
		✓ Pre-Shared Key		
Specify Remote VPN	Gateway	IKE Pre-Shared Key		
Peer VPN Server IP		Digital Signature(X.509)		
		None v		
or Peer ID		Local ID		
		Alternative Subject Name First Subject Name First		
		Subject Name First		
		IPsec Security Method		
		✓ Medium(AH)		
		High(ESP) ✓ DES ✓ 3DES ✓ AES		
4. GRE Settings		•		
☑ Enable IPsec Dial-Out function GRE over IPsec				
Logical Traffic	My GRE IP 10.0.0.1	Peer GRE IP 10.0.0.2		
5. TCP/IP Network Setting	s			
My WAN IP	0.0.0.0	RIP Direction Disable		
Remote Gateway IP	0.0.0.0	From first subnet to remote network, you have to do Route IPsec VPN with the Same Subnets		
Remote Network IP	192.168.92.1			
Remote Network Mask	255.255.255.0			
Local Network IP	192.168.22.1			
Local Network Mask	255.255.255.0	Change default route to this VPN tunnel (Only		
	More	single WAN supports this)		
	ОК	Clear Cancel		

4. Benzer şekilde, My GRE IP'sinin Sunucunun ikinci profilinin "Peer GRE IP" olması ve Peer GRE IP'nin de aynı profildeki "My GRE IP" olması dışında, hemen hemen aynı yapılandırmaya sahip başka bir IPsec VPN profili oluşturun.




- 5. 4 tane IPsec VPN Profili oluşturduktan sonra, VPN Client'ınde VPN and Remote Access >> VPN TRUNK Management >> General Setup sayfasına gidin.
 - a. Profil adı girin ve profili etkinleştirin.
 - Member 1 ve Member 2 VPN load balance için oluşturulan VPN profillerini seçin.







- c. Active Mode olarak Load Balance'yi seçin ve Add'e tıklayın.
- d. VPN istemcisinde VPN trunk ayarlarını girin.



Şimdi VPN trunk kurulduktan sonraki VPN durumunu ve trafiği VPN and Remote Access >> Connection Management sayfasından görebilirsiniz.



VPN load balance algoritması default olarak Round Robin'dir. Detaylı load balance policy için örneğin weight, source IP, destination IP veya destination portları gibi gelişmiş ayarları VPN TRUNK Management >> Load Balance Profile List sayfasına giderek yapılandırabilirsiniz.



Linux


VPN Server Konfigürasyonu (Dial-In)




- 1. VPN Server'da ilk IPsec VPN profilini oluşturun. Basic Sekmede:
 - a. Enable'yi etkinleştirin.
 - b. Dial-Out Through için "WAN 1" seçeneğini seçin.
 - c. Local IP/ Subnet Mask'ı routerın LAN IP'si olarak girin.
 - d. Remote Host IP'de VPN istemcisinin WAN 1 IP'sini girin.

e.

- 2. GRE sekmesine gidin:
 - a. GRE Function'u etkinleştirin.
 - b. Local GRE IP'yi örneğin 1.1.1.70 olarak ayarlayın. (Bu VPN istemcisindeki Remote GRE IP olmalıdır.)
 - c. Remote GRE IP'yi örneğin 1.1.1.194 olarak ayarlayın. (Bu VPN istemcisindeki Local GRE IP olmalıdır.)




3. Benzer şekilde, başka bir IPsec profili oluşturun, ancak **Dial-Out Through** için "WAN 2" yi seçin. **Remote Host IP**'ye VPN istemcisinin WAN 2 IP'sini girin.








4. GRE sekmesine gidin. GRE Function'ı etkinleştirin. Farklı bir Local GRE IP'si girin, örneğin 2.2.2.70 ve farklı bir Remote GRE IP'si, örneğin 2.2.2.194. GRE IP'yi aklınızda bulundurun, çünkü VPN istemcisinin eşleşme ayarlarına sahip olması gerekecektir.



- 5. Yeni bir havuz eklemek için VPN and Remote Access >> VPN TRUNK Management >> Load Balance Pool'a
 - a. **Profile name** girin.
 - b. Mode için "Load Balance" seçeneğini seçin.
 - c. Interface'de iki tane VPN profili ekleyin. (Not: Yalnızca GRE işlevinin etkin olduğu IPsec profilleri burada listelenir.)




- 6. Yeni kural eklemek için VPN and Remote Access >> VPN TRUNK Management >> Load Balance Rule'a gidin.
 - Enable'yi işaretleyin.
 - Protocol için "ALL" seçeneğini seçin.

Tel: (312) 232323




- c. Source IP Address ve Subnet Mask'ı routerın LAN ağı olarak ayarlayın.
- d. Destination IP Address ve Subnet Mask'ı VPN istemcisinin LAN ağı olarak ayarlayın.
- e. Load Balance Pool için önceki adımda oluşturulan profili seçin.



VPN Client Konfigürasyonu (Dial-Out)


- 1. VPN Client'da ilk IPsec VPN profilini oluşturun. Basic Sekmede:
 - a. Enable'yi işaretleyin.
 - b. Dial-Out Through için "WAN 1" seçeneğini seçin.
 - c. Local IP/ Subnet Mask'ı routerın LAN IP'si olarak ayarlayın.
 - d. Remote Host IP'de VPN sunucusunun WAN 1 IP'sini girin.
 - e. Remote IP/ Subnet Mask'ı VPN sunucusunun LAN IP'si olarak ayarlayın.
 - f. **Auth Type** için PSK seçeneğini seçin ve VPN sunucunun ilk IPsec profilinde ayarlanan **Preshared Key**'i girin.




Tel: (312) 232323




- 2. GRE sekmesine gidin.
 - a. GRE Function'u etkinleştirin.
 - b. Local GRE IP'yi 1.1.1.194 olarak ayarlayın.
 - c. Remote GRE IP'yi 1.1.1.70 olarak ayarlayın.



3. VPN sunucusunun aynı ağında başka bir IPsec VPN profili oluşturun, ancak **Dial-Out Through** için WAN 2'yi seçin ve **Remote Host**'da VPN Server'ın WAN 2 IP'sini girin. **Preshared Key** VPN sunucusunun ikinci IPsec profilinde ayarlarına uygun olmalıdır.




4. GRE sekmesine gidin. GRE function'u etkinleştirin. Local GRE IP için 2.2.2.194 ve Remote GRE IP için 2.2.2.70 girin.






 Benzer şekilde, 2 IPsec VPN profili için yeni bir havuz eklemek için VPN and Remote Access >> VPN TRUNK Management >> Load Balance Pool'a gidin.



6. Benzer şekilde, **Load Balance Rule**'agidin ve oluştu<mark>rula</mark>n Load Balance Pool için bir kural oluşturun.



7. Ayarları tamamladıktan sonra, iki IPsec VPN tüneli aynı anda çevrimiçi olmalıdır. **Connection Management** sayfasından 2 VPN'in durumunu da görebilirsiniz.

