CONCRETE DE SEGUE DA	摩園		MP7	「 Modbus通讯协议	V1. 3		
圖相关寄有	<b>F器定义,</b>	功能码01(读线圈)	/05(写单个线圈)/0F(写	多个线圈), R/W			
寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性	备注	
0x0000	bit0		SelfCheck	自检指令			
0x0001 0x0002	bit1 bit2		Start Run	启动指令 运行指令			
0x0002	bit3		ShutDown	关机指令		0.78674	
0x0004	bit4	系统控制命令字	Emergency Shutdown	紧急关机指令	R/W	0: 无指令下发, 1: 下发控制命令	1
0x0005	bit5		Reset	复位指令			1
0x000F	bit15		RVD	预留			_
0x0010	bit0		SV-01	SV=01 I/0控制位			_
0x0011	bit1		SV-02	SV-02 T/0控制位			
0x0012	bit2		SV-03	SV-03 I/0控制位			
0x0013	bit3		SV-04	SV-04 I/0控制位			
0x0014	bit4		SV-05	SV-05 I/0控制位			
0x0015	bit5		SV-06	SV-06 I/0控制位			
0x0016	bit6		SV=07	SV=07 I/0控制位			
0x0017	bit7	I0输出控制位段1	SV=08	SV=08 I/0控制位	R/W	0: OFF 1: ON	
0x0018	bit8		SV-09	SV-09 I/0控制位		I . UV	
0x0019	bit9		SV-10	SV-10 I/0控制位			
0x001A 0x001B	bit10		SV-11	SV-11 I/0控制位 SV-12 I/0控制位			
x0018	bit11 bit12		SV-12 SV-13	SV-12 1/0控制位 SV-13 1/0控制位			
x001C	bit13		SV-13	SV-13 1/0控制位			
x001E	bit14		RVD	预留			
x001F	bit15		RVD	预留			
0x0020	bit0		BL=01	BL-01 I/0控制位			
0x0021	bit1		BL=02	BL-02 1/0控制位			
x0022	bit2		BL=03	BL-03 I/0控制位			
x0023	bit3		BL=04	BL-04 I/0控制位			
x0024	bit4		PMP-01	PMP-01 I/0控制位			
x0025	bit5		PMP-02	PMP-02 I/0控制位			
0x0026	bit6		PMP-03	PMP-03 1/0控制位			
0x0027	bit7	I0輸出控制位段2	PMP-04	PMP-04 I/0控制位	R/W	0: OFF 1: ON	
0x0028	bit8		PMP-05	PMP-05 I/O控制位		1:00	
0x0029	bit9		RAD=01	RAD=01 I/O控制位			
0x002A	bit10		KM-01	KM-01 I/0控制位			
1x002B	bit11		RVD	预留 3500			
0x002C 0x002D	bit12 bit13		RVD RVD	预留 			
0x002E	bit14		RVD	頻留			
0x002F	bit15		RVD	预留			
0x0030	bit0		SV-01 Ctrl Enable	SV-01 1/0控制使能位			
x0031	bitl		SV-02 Ctrl Enable	SV-02 I/0控制使能位			
x0032	bit2		SV-03 Ctrl Enable	SV-03 I/0控制使能位			
x0033	bit3		SV-04 Ctrl Enable	SV-04 I/0控制使能位			
0x0034	bit4		SV-05 Ctrl Enable	SV-05 I/0控制使能位			
x0035	bit5		SV-06 Ctrl Enable	SV-06 I/0控制使能位			
x0036	bit6		SV=07 Ctrl Enable	SV-07 I/0控制使能位			
x0037	bit7	I0输出控制使能位段1	SV-08 Ctrl Enable	SV-08 I/0控制使能位	R/W	0: 0FF	
x0038	bit8		SV-09 Ctrl Enable	SV-09 I/0控制使能位		1:0N	
x0039	bit9		SV-10 Ctrl Enable	SV-10 I/0控制使能位			
x003A	bit10		SV-11 Ctrl Enable	SV-11 I/O控制使能位			
x003B	bitl1		SV-12 Ctrl Enable	SV-12 I/O控制使能位			
x003C x003D	bit12 bit13		SV-13 Ctrl Enable SV-14 Ctrl Enable	SV-13 I/0控制使能位 SV-14 I/0控制使能位			
x003E	bit14		RVD	第1-14 1/0纪和使能证 预留			
x003E x003F	bit15		RVD	预留			
1x0040	bit0		BL-01 Ctrl Enable	BL-01 I/0控制位			
x0041	bit1		BL-02 Ctrl Enable	BL-02 I/0控制位			
x0042	bit2		BL-03 Ctrl Enable	BL-03 I/0控制位			_
x0043	bit3		BL-04 Ctrl Enable	BL-04 I/0控制位			
)x0044	bit4		PMP-01	PMP-01 I/0控制位			
x0045	bit5		PMP-02	PMP-02 I/O控制位			
x0046	bit6		PMP-03	PMP-03 I/0控制位			
)x0047	bit7	TORS III for that fath AR AL FOR ~	PMP=04	PMP-04 I/0控制位	p. 007	0:OFF	
0x0048	bit8	10输出控制使能位段2	PMP-05	PMP-05 I/0控制位	R/W	1:0N	
0x0049	bit9		RAD=01	RAD=01 I/0控制位			
	. —		KM-01	KM-01 I/0控制位	1		1

	1	ī	1			İ	1
0x004B	bit11		RVD	预留			
0x004C	bit12		RVD	预留			
0x004D	bit13		RVD	预留			
0x004E 0x004F	bit14 bit15		RVD RVD	预留 			
0x004r 0x0050	bito		Auto Ctrl	整机采用自动控制模式		0: 关自动控制, 1: 开自动控制	
0x0051	bitl		Auto Charge	自动充电模式开关		0: 关自动充电模式, 1: 开自动充电模式	
0x0052	bit2		BL-01 Auto Ctrl	H 300 GM-0104		自动控制开关, 0: 关自动控制, 2: 开自动控制	
0x0053	bit3		BL=02 Auto Ctrl			自动控制开关,0: 关自动控制,1: 开自动控制	
0x0054	bit4		BL-03 Auto Ctrl			自动控制开关, 0: 关自动控制, 1: 开自动控制	
0x0055	bit5		BL-04 Auto Ctrl			自动控制开关, 0: 关自动控制, 1: 开自动控制	
0x0056	bit6	Patric Positivo Anna Library	PMP-01 Auto Ctrl	10 th A 11 W A 17 W IS	R/W	自动控制开关,0:关自动控制,1:开自动控制	
0x0057	bit7	模式控制位	PMP-02 Auto Ctrl	器件自动控制开关位	K/W	白动控制开关,0: 关白动控制,1: 开白动控制	
0x0058	bit8		PMP-03 Auto Ctrl			自动控制开关,0: 关自动控制,1: 开自动控制	
0x0059	bit9		PMP-04 Auto Ctrl			自动控制开关,0: 关自动控制,1: 开自动控制	
0x005A	bit10		PMP-05 Auto Ctrl			自动控制开关,0:关自动控制,1:开自动控制	
0x005B	bitll		RAD-01 Auto Ctrl			自动控制开关,0:关自动控制,1:开自动控制	
•••	***			•••			
0x005F	bit15		Rvd	Rvd		- The West Control of the Control of	
0x0060	bit0		LT-01 Alm Ctrl	LT-01低液位报警开关		0: 开报警监测, 1: 关报警监测	
0x0061	bitl 	报警开关控制位	LT-02 Alm Ctrl	LT-02低液位报警开关	R/W	0: 开报警监测, 1: 关报警监测	
0x006F	bit15	1	Rvd	Rvd	$\dashv$		
OAUUUF	51113		RYU	RVU			
离散量输入寄	存器相き	     	卖离散量输入), R			<u></u>	
寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性	备注	
0x1000	bit0		10输入0	启动信号1/0输入信号状态			
0x1001	bitl		10输入1	关机信号1/0输入信号状态			
0x1002	bit2		TO输入2	复位信号1/0输入信号状态		A 744 \ A-17	
0x1003	bit3	10输入	10输入3	急停信号I/0输入信号状态	R	0: 无输入信号 1: 有输入信号	١,,
0x1004	bit4		10输入4	门磁信号I/0输入信号状态			设   备
***	•••			•••			调
0x100F	bit15		RVD	RVD			试
0x1010 0x1011	bit0		SV=01	SV-01 T/0输出状态反馈位			
		-	OTT. AO	ou on a cost duty to the first the first			
	bit1		SV-02	SV-02 I/0输出状态反馈位			
0x1012	bit2		SV-03	SV-03 I/0输出状态反馈位			
0x1012 0x1013	bit2		SV-03 SV-04	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位			
0x1012 0x1013 0x1014	bit2 bit3 bit4	10	SV-03 SV-04 SV-05	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位			
0x1012 0x1013	bit2	输	SV-03 SV-04	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位			
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015	bit2 bit3 bit4 bit5	输 出 状	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位		0-OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6	輸出状态反	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位	R	0: OFF 1: ON	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8	输出状态反馈	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-01 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1019	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11	SV-03     I/O输出状态反馈位       SV-04     I/O输出状态反馈位       SV-05     I/O输出状态反馈位       SV-06     I/O输出状态反馈位       SV-07     I/O输出状态反馈位       SV-08     I/O输出状态反馈位       SV-09     I/O输出状态反馈位       SV-10     I/O输出状态反馈位       SV-11     I/O输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101D	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-07 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 YUII I/0输出状态反馈位 YUII I/0输出状态反馈位 YUII I/0输出状态反馈位 YUII I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101F 0x101F	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 所谓 预谓 BL-01 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 Fig留 Fig留 Fig留 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1020 0x1021	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-16 I/0输出状态反馈位 SV-17 I/0输出状态反馈位 SV-18 I/0输出状态反馈位 SV-18 I/0输出状态反馈位 SV-18 I/0输出状态反馈位 SV-18 I/0输出状态反馈位 SV-18 I/0输出状态反馈位 SU-08 I/0输出状态反馈位 SU-08 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1022	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3	输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4	输出状态反馈位段!	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5	输出状态反馈位段 - 10输	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5	输出状态反馈位段 - 10输出状	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-02 I/0输出状态反馈位 PMP-02 I/0输出状态反馈位 PMP-02 I/0输出状态反馈位	R	1: ON	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5	输出状态反馈位段 - 10输出状	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位	R		
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5	输出状态反馈位段 - 10输出状态反馈位	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04	SV-03 I/O输出状态反馈位 SV-04 I/O输出状态反馈位 SV-05 I/O输出状态反馈位 SV-06 I/O输出状态反馈位 SV-08 I/O输出状态反馈位 SV-09 I/O输出状态反馈位 SV-10 I/O输出状态反馈位 SV-11 I/O输出状态反馈位 SV-12 I/O输出状态反馈位 SV-13 I/O输出状态反馈位 SV-14 I/O输出状态反馈位 SV-14 I/O输出状态反馈位 BL-01 I/O输出状态反馈位 BL-01 I/O输出状态反馈位 BL-02 I/O输出状态反馈位 BL-04 I/O输出状态反馈位 PMP-01 I/O输出状态反馈位 PMP-01 I/O输出状态反馈位 PMP-02 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7	输出状态反馈位段 - 10输出状	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-04	SV-03 I/O输出状态反馈位 SV-04 I/O输出状态反馈位 SV-05 I/O输出状态反馈位 SV-05 I/O输出状态反馈位 SV-06 I/O输出状态反馈位 SV-08 I/O输出状态反馈位 SV-09 I/O输出状态反馈位 SV-10 I/O输出状态反馈位 SV-11 I/O输出状态反馈位 SV-12 I/O输出状态反馈位 SV-12 I/O输出状态反馈位 SV-13 I/O输出状态反馈位 SV-14 I/O输出状态反馈位 BL-01 I/O输出状态反馈位 BL-02 I/O输出状态反馈位 BL-03 I/O输出状态反馈位 PMP-01 I/O输出状态反馈位 PMP-01 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位 PMP-04 I/O输出状态反馈位 PMP-04 I/O输出状态反馈位 PMP-04 I/O输出状态反馈位		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1010 0x1012 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01	SV-03 I/O输出状态反馈位 SV-04 I/O输出状态反馈位 SV-05 I/O输出状态反馈位 SV-05 I/O输出状态反馈位 SV-06 I/O输出状态反馈位 SV-08 I/O输出状态反馈位 SV-09 I/O输出状态反馈位 SV-10 I/O输出状态反馈位 SV-11 I/O输出状态反馈位 SV-12 I/O输出状态反馈位 SV-12 I/O输出状态反馈位 SV-13 I/O输出状态反馈位 SV-14 I/O输出状态反馈位 BL-01 I/O输出状态反馈位 BL-01 I/O输出状态反馈位 BL-02 I/O输出状态反馈位 BL-04 I/O输出状态反馈位 PMP-01 I/O输出状态反馈位 PMP-01 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位 PMP-03 I/O输出状态反馈位 PMP-04 I/O输出状态反馈位 PMP-05 I/O输出状态反馈位 PMP-05 I/O输出状态反馈位 PMP-05 I/O输出状态反馈位		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1024	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit2 bit3 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-03 I/0输出状态反馈位 PM-03 I/0输出状态反馈位 PM-04 I/0输出状态反馈位 PM-05 I/0输出状态反馈位 PM-05 I/0输出状态反馈位 PM-05 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1029 0x1029	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit11 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1029 0x1024 0x1029 0x1028	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit0 bit11 bit2 bit3 bit14 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD RVD RVD RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1029 0x1028 0x102B 0x102C 0x102B	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit0 bit11 bit2 bit3 bit11 bit12 bit3	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD RVD RVD RVD RVD RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-02 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1029 0x1028 0x1020 0x102B 0x102C 0x102C 0x102D	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit10 bit11 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-12 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-03 I/0输出状态反馈位 PM-04 I/0输出状态反馈位 PM-05 I/0输出状态反馈位 PM-04 I/0输出状态反馈位 PM-05 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 PM-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管位 XG管		0: OFF	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101E 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1029 0x1020 0x1020 0x1020 0x1020 0x1021 0x1020 0x1021 0x1025 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1020	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 BL-04 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-04 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 PMP-04 I/0输出状态反馈位 PMP-05 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 XG管		0: OFF 1: ON	
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101C 0x101D 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1020 0x1020 0x1020 0x1020 0x1021 0x1020 0x1021 0x1025 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1020 0x1031 0x1032	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit10 bit11 bit12 bit13	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 KM-01 I/0输出状态反馈位		0: OFF 1: ON 0: 在线, 1: 斯线 0: 在线, 1: 斯线 0: 在线, 1: 断线	态
0x1012 0x1013 0x1014 0x1015 0x1016 0x1017 0x1018 0x1019 0x101A 0x101B 0x101C 0x101D 0x101E 0x101E 0x101C 0x101D 0x1020 0x1021 0x1022 0x1023 0x1024 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1020 0x1020 0x1020 0x1020 0x1021 0x1020 0x1021 0x1025 0x1025 0x1026 0x1027 0x1028 0x1029 0x1020 0x1030 0x1031	bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit5 bit0 bit1 bit2 bit3 bit11 bit2 bit3 bit14 bit15 bit0 bit11 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 bit8 bit9 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit11 bit15 bit0 bit11 bit10 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15 bit0 bit11 bit12 bit13 bit14 bit15	输出状态反馈位段 1 1 输出状态反馈位段	SV-03 SV-04 SV-05 SV-06 SV-06 SV-07 SV-08 SV-09 SV-10 SV-11 SV-12 SV-13 SV-14 RVD RVD BL-01 BL-02 BL-03 BL-04 PMP-01 PMP-02 PMP-03 PMP-04 PMP-05 RAD-01 KM-01 RVD	SV-03 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-04 I/0输出状态反馈位 SV-05 I/0输出状态反馈位 SV-06 I/0输出状态反馈位 SV-08 I/0输出状态反馈位 SV-09 I/0输出状态反馈位 SV-10 I/0输出状态反馈位 SV-11 I/0输出状态反馈位 SV-13 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 SV-14 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-01 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 BL-03 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 PMP-03 I/0输出状态反馈位 PMP-01 I/0输出状态反馈位 RAD-01 I/0输出状态反馈位 XW Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X		0: OFF 1: ON 0: 在线, 1: 斯线 0: 在线, 1: 斯线	

0.1005	1		F C	N. L. GD 중 PHAIS & AS		O AT AD 4 NET AD	
0x1035	bit5		Enternet Status	以太网通讯状态位		0: 在线, 1: 断线	
0x103F	bit15		Rvd	预留		预留	
0x1040	bit0		TT-03 SelfCheck	TT-03 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1041	bitl		TT-05 SelfCheck	TT-05 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1042 0x1043	bit2		TT-15 SelfCheck TT-16 SelfCheck	TT-15 温度传感器自检位 TT-16 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障 0: 无故障, 1:故障	
0x1043	bit3 bit4		TT-17 SelfCheck	TT-17 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障 0: 无故障, 1:故障	
0x1045	bit5		TT-19 SelfCheck	TT-19 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	设
0x1046	bit6		TT-23 SelfCheck	TT-23 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	备调
0x1047	bit7	传感器设备	TT-24 SelfCheck	TT-24 温度传感器自检位	R	0: 无故障, 1:故障	武
0x1048	bit8	自检码1	TT-25 SelfCheck	TT-25 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1049	bit9		TT-27 SelfCheck	TT-27 温度传感器白检位		0: 无故障, 1:故障	
0x104A 0x104B	bit10 bit11		TT-29 SelfCheck TT-31 SelfCheck	TT-29 温度传感器自检位 TT-31 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障 0: 无故障, 1:故障	
0x1046	bit12		TT-33 SelfCheck	TT-33 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障 0: 无故障, 1:故障	
0x104D	bit13		TT-34 SelfCheck	TT-34 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x104E	bit14		TT-37 SelfCheck	TT-37 温度传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x104F	bit15		Rvd	预留		预留	
0x1050	bit0		PT-01 SelfCheck	PT-04 压力传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1051	bitl		PT-02 SelfCheck	PT-05 压力传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	VII.
0x1052	bit2		PT-03 SelfCheck	PT-06 压力传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	设 备
0x1053 0x1054	bit3 bit4		PT-04 SelfCheck PT-05 SelfCheck	PT-07 压力传感器自检位 PT-08 压力传感器自检位		0: 无故障, 1:故障 0: 无故障, 1:故障	调
0x1054 0x1055	bit5		PT-05 SelfCheck	PT-09 压力传感器白检位		0: 无故障, 1:故障 0: 无故障, 1:故障	试
0x1056	bit6	传感器设备	AFM-01 SelfCheck	AFM-01 传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1057	bit7	自检码2	AFM-02 SelfCheck	AFM-02 传感器自检位	R	0: 无故障, 1:故障	
0x1058	bit8		AFM-03 SelfCheck	AFM-03 传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1059	bit9		AFM-04 SelfCheck	AFM-04 传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x105Λ	bit10		MFM=04 SelfCheck	MFM-01 传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x105B	bitll 		CM-01 SelfCheck	电导率传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x105F	bit15		Rvd	<b>预</b> 留		预留	
0x1060	bit0		VT-01 SelfCheck	VT-01传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1061	bit1		VT-02 SelfCheck	VT-02传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1062	bit2		IT-01 SelfCheck	IT-01传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1063	bit3	传感器设备 自检码3	IT-02 SelfCheck	IT-02传感器自检位	R	0: 无故障, 1:故障	设
0x1064	bit4	日(死)30	LT-01 SelfCheck	LT-01传感器自检位		0: 无故障, 1:故障	
0x1065	bit5		LT-02 SelfCheck	LT-02传感器自检位 		0: 无故障, 1:故障	调
0x106F	bit15		Rvd	预留		预留	
0x1070	bit0		PT-03 L Alarm	PT-04 压力低报警		0: 无报警, 1:有报警	
0x1071	bit1		PT-03 H Alarm	PT-04 压力高报警		0: 无报警, 1:有报警	
0x1072	bit2		PT-05 H Alarm	PT-05 压力高报警		0: 无报警, 1: 有报警	
0x1073	bit3		TT-17 H Alarm	TT-17温度高报警		0: 无报警, 1:有报警	
0x1074	bit4		TT-31 H Alarm CS-01 Alarm	TT-18温度高报警		0: 无报警, 1:有报警	
0x1075 0x1076	bit5 bit6	系统实时 报警码1	BAT-01 L Alarm	电导率异常报警 BAT-01电池电压低	R	0: 无报警, 1:有报警 0: 无报警, 1:有报警	
0x1077	bit7		LT1 L Alarm	低液位报警		0: 无报警, 1:有报警	
0x1078	bit8		LT2 L Alarm	低液位报警		0: 无报警, 1:有报警	
0x1079	bit9		Load Low Alarm	低负载报警		0: 无报警, 1:有报警	
				m			
0x107F	bit15		Rvd	预留		预留	
输入客在竖框	美定 🌣	功能码04(读输入	序存器), R				
寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性	备注	
0x2001	1		TT-01	温度01		uint16类型, 摄氏温度℃	
0x2002	1		TT-02	温度02		uint16类型, 摄氏温度で	
0x2003	1		TT-03	温度03		uint16类型, 摄氏温度℃	
0x2004	1		TT-04	温度04	_	uint16类型, 摄氏温度で	<b>***</b>
0x2005	1		TT-05	温度05	-	uint16类型,摄氏温度で	数
0x2006 0x2007	1		TT-06	温度06 温度07	-	uint16类型, 摄氏温度℃ uint16类型, 摄氏温度℃	图 表
0x2007 0x2008	1		TT-08	温度08		uint16类型,摄氏温度で uint16类型,摄氏温度で	
0x2009	1		TT-09	温度09		uint16类型, 摄氏温度℃	
0x200A	1	V	TT-10	温度10		uint16类型, 摄氏温度℃	
0x200B	1	K 型 払	TT-11	温度11		uint16类型, 摄氏温度℃	
0x200C	1	热 电 偶	TT-12	温度12		uint16类型, 摄氏温度℃	
0x200D	1	din.	TT-13	温度13	_	uint16类型,摄氏温度で	
0x200E	1	度	TT-14	温度14	D	uint16类型, 摄氏温度℃	

		TE	mm +=	VIII refer a m	л	・、八八米剛・様式知路や
0x200F 0x2010	1	感器	TT-15 TT-16	温度15 温度16	1	uint16类型, 摂氏温度℃ uint16类型, 摂氏温度℃
0x2010 0x2011	1	- - - 数 握 (28)	TT-17	温度17		uint16类型,按风温度℃ uint16类型,接低温度℃
0x2012	1		TT-18	温度18		uint16类型,摄氏温度℃
0x2013	1		TT-19	温度19		uint16类型,摄氏温度℃
0x2014	1		TT-20	温度20		uint16类型, 摄氏温度℃
0x2015	1		TT-21	温度21		uint16类型, 摄氏温度℃
0x2016	1		TT-22	温度22		uint16类型, 摄氏温度℃
0x2017	1		TT-23	温度23		uint16类型, 摄氏温度℃
0x2018	1		TT-24	温度24		uint16类型, 摄氏温度℃
0x2019	1		TT-25	温度25		uint16类型, 摄氏温度℃
0x201A	1		TT-26	温度26		uint16类型, 摄氏温度で
0x201B	1		TT-27	温度27		uint16类型, 摄氏温度℃
0x201C	1		TT-28	温度28		uint16类型,摄氏温度℃
0x201D 0x201E	1	PT100	TT-29 TT-30	温度29 温度30		int16类型, 摄氏温度℃
0x201E 0x201F	1	温度	TT-31	温度31		int16类型, 摄氏温度℃ int16类型, 摄氏温度℃
0x2020	1	· 传 感	TT-32	温度32		int16类型,摄氏温度它
0x2021	1	器实	TT-33	温度33	R	int16类型, 摄氏温度℃
0x2022	1		TT-34	温度34		int16类型, 摄氏温度℃
0x2023	1	据	TT=35	温度35		int16类型, 摄氏温度℃
0x2024	1	(8)	TT-36	温度36	1	int16类型, 摄氏温度で
0x2025	1	压	PT-01	压力01		uint16_t类型,单位0.01Kpa, cx:2531 = 25.31 kPa, 有效值范围0 - 50Kpa
0x2026	1	力传	PT-02	压力02	1	uint16_t类型,单位0.01Kpa,有效值范围0 - 50Kpa
0x2027	1	感	PT-03	压力03	n	uint16_t类型,单位0.01Kpa,有效值范围0 - 50Kpa
0x2028	1	器实	PT-04	压力04	R	int16_t类型,单位0.01Kpa,有效值范围-50 - 50Kpa
0x2029	1	时 数	PT-05	压力05		int16_t类型,单位0.01Kpa,有效值范围-50 - 50Kpa
0x202A	1	据	PT-06	压力06		int16_t类型,单位0.01Kpa,有效值范围-50 - 50Kpa
0x202B	1	流	AFM-01	空气流量1		uint16类型,单位0.1slm, ex:1311 = 131.1 slm
0x202C	1	量	AFM-02	空气流量2		uint16类型, 单位0.1slm
0x202D	1	实时	AFM-03	空气流量3	R	uint16类型,单位0.1slm
0x202E	1	数 据	AFM-04	空气流量1		uint16类型, 单位0.1slm
0x202F	1		MFM-01	质量流量1		uint16类型, 单位0.1g/min( <del>待确认通讯方式</del> )
0x2030	1		BL=01 FD_SPD	燃烧腔空气进气风机反馈速度	R	uint16类型,单位rpm
0x2031	1		BL=02 FD_SPD	BL-02 反馈速度	R	uint16类型, 单位rpm
0x2032	1	调 速	BL=03 FD_SPD	阴极空气泵反馈速度	R	uint16类型,单位rpm
0x2033 0x2034	1	速 设 备	BL=04 FD_SPD PMP=01 FD_SPD	PROX 温度风扇反馈速度 燃料进液泵	R	uint16类型,单位rpm uint16类型,单位rpm
0x2034 0x2035	1	(馈 速	PMP-02 FD_SPD	过滤回路泵反馈速度	R	uint16类型,单位rpm
0x2036	1	数据	PMP=03 FD_SPD	电堆冷却水泵反馈速度	R	uint16类型,单位rpm
0x2037	1	399 (10)	PMP-04 FD_SPD	外部换热泵反馈速度	R	uint16类型,单位rpm
0x2038	1		PMP-05 FD_SPD	外部换热泵反馈速度	R	uint16类型,单位rpm
0x2039	1		RAD-OL FD_SPD SYS_STATUS	換热器风机反馈速度 系统运行状态	R	uin116类型,单位rpm uin116类型, 0x00:ST_00 0x04:ST_10 0x08:ST_11 0x14:ST_20 0x1E:ST_30 0x28:ST_40 0x32:ST_50 0x32:ST_50 0x46:ST_70 0x50:ST_80 0x54:ST_90 0x64:ST_90 0x64:ST_100 0x68:ST_110 0x78:ST_110
0x203B	1		CM-01	电导率	R	uint16类型,单位0.lus/cm
0x203C	1		LT-01	燃料箱液位1	R	uint16类型,单位1cm
0x203D	1	其	LT-02	燃料箱液位2	R	uint16类型,单位1cm
0x203E	1	它数据	VT-01	燃料电池电压	R	uint16类型, 单位0. IV
0x203F	1	据	IT-01	燃料电池电流	R	uint16类型, 单位0. 1A
0x2040	1		FC Power	燃料电池发电功率	R	uint16类型, 单位0.1W
0x2041	1		Out Voltage	系统输出电压	R	uint16类型, 单位0.1V
0x2042	1		Out Current	系统输出电流	R	uint16类型, 单位0.1A
0x2043	1		Out Power	系统输出功率	R	uint16类型, 单位0.1W
0x2044	1		VT-02	电池电压	R	uint16类型, 单位0.1V
0x2045	1		IT-02	电池电流	R	uint16类型, 单位0.1A
046-0x2047	2		Power Produced (Single)	単次发电量	R	uint32类型,单位0.1KWh
10.10 0 00	2		Power Produced (Total)	累计发电量	R	uint32类型, 单位0.01KWh
		1	累计启动次数	累计启动次数	R	uint16类型
2048-0x2049 0x204A	1		311175175034		-	
0x204A 0x204A 0x204B 204C-0x204D	1 1 2		Fuel consumption  Total fuel consumption	燃料消耗率 燃料累计消耗量	R R	uint16类型, 单位0.01L/h uint32类型, 单位0.01L

寄存器地址	大小	属性	实例	说明	属性	备注	
0x3000	1		生产商	区分不同的生产厂家	R	1:摩氢科技	
0x3001	1	产品参数	产品名称	用于后续区分不同类型的产品	R	RVD	1
0x3002	1		产品类型	用于后续区分产品型号	R	RVD	1
0x3003 - 0x3006	4		产品序列号	产品序列号为8位字符	R	将每个字符的ASCII码值用16进制表示,ex:"MOH23216",转换为ASCII值	参
0x3007	1			表示生产日期中的年份	R	为: 0x4D, 0x4F, 0x48, 0x32, 0x33, 0x32, 0x31, 0x36, 数据小端对齐 uint16类型	数
0x3007 0x3008	1		生产日期	表示生产日期中的月:日	R	uint16类型,高八位表示月份,低八位表示日期	图
0x3009	1		固件版本号	xx1. xx2. x(主版本xx1不会超过65)	R	uint16类型,ex:12202表示12.20.2	=
0x300A	1		硬件版本号	xx1. xx2. x(主版本xx1不会超过65)	R	uint16类型,ex:12202表示12.20.2	1
0x300B=0x300E	4		重整ID	重整器唯一身份ID	R/W	RVD, 将每个字符的ASCII码值用16进制表示, ex: "23123216"	
0x300F-0x3012	4		电堆ID	电堆唯一身份ID	R/W	RVD, 将每个字符的ASCII码值用16进制表示, ex: "23123216"	Ī
0x3013	1		设备通讯地址	设备在485总线中的地址号	R/W	1~247; 0为广播地址	设
0x3014=0x3015	2		设备IP地址	以太网通讯IP地址	R/W	RVD 192. 168. 255. 255->C0 A8 FF FF 以16进制数表示,上位机收到后转换为IP格式	备信
0x3016	1	设备参数	485通信参数	表示485通信的数据位格式和波特率	R/W	高字节 8位表示数据格式。 00:表示为10 位数据、无校验。1停止位、即"n.8.1"; 00:表示为11 位数据、无校验。1停止位、即"e.8.1"; 10:表示为11 位数据、码校验。1停止位、即"o.8.1"; 11:表示为11 位数据、无校验。2停止位、即"n.8.2"; 就认值00  低8位为波特率。 00:1200 bps; 01:38400 bps; 02:9600 bps 03:19200 bps; 04:38400 bps; 05:115200 bps 默认值02.	
0x3018	1			系统时间年	R/W	系统时间中的年份;可对时间进行校准	
0x3019	1		系统时间	系统时间月:日	R/W	系统时间中的月:日,高八位表示月份,低八位表示日期;可对时间进行校准	1
0x301A	1		系统时间	系统时间,小时	R/W	系统时间中的小时, uint16类型; 可对时间进行校准	
0x301B	1	时间参数		系统时间,分:秒	R/W	系统时间中的小时:分钟;uint16类型,高八位表示分钟,低八位表示秒	
0x301C	1	*11-5 SA	设备单次运行时间	单次运行时间,小时	R	uint16类型,单位h	
0x301D	1			单次运行时间,分:秒	R	uint16类型,高八位表示分钟,低八位表示秒	
0x301E - 0x301F	2		设备累计运行时间	累计运行时间,小时	R	uint32类型,单位h,	
0x3020	1		DV AL OWN ON	累计运行时间,分:秒	R	uint16类型,高八位表示分钟,低八位表示秒	_
0x3024 0x3025	1		BL-01 CTRL_SPD	BL-01 控制速度 阴极空气泵控制速度	R/W R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%, ex:231 = 23.1 % uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	参
0x3025 0x3026	1		BL=02 CTRL_SPD  BL=03 CTRL SPD	例	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0% uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	数图
0x3027	1	调 速	BL=04 CTRL_SPD	PROX 温度风扇控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0% uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	表
0x3028	1	设 备	PMP=01 CTRL_SPD	PMP-01 控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	& 设
0x3029	1	控 速	PMP-02 CTRL_SPD	过滤回路泵控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	备
0x302A	1	信息	PMP=03 CTRL_SPD	电堆冷却水泵控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	调
0x302B	1	(10)	PMP-04 CTRL_SPD	外部换热泵控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	试
0x302C	1		PMP-05 CTRL_SPD	PMP-05 控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	
0x302D	1		RAD-01 CTRL_SPD	换热器1风机控制速度	R/W	uint16类型, 范围0.0 - 100.0%	
0x302E	1		BL=01 Kp	BL=01 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	
0x302F	1		BL-01 Ti	BL-01 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	
0x3030	1		BL=01 Tsm	BL-01 PI控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	-
0x3031	1		BL=02 Kp	BL=02 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	
0x3032	1		BL-02 Ti BL-02 Tsm	BL-02 PI控制 积分时间常数 BL-02 PI控制周期	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	参数
0x3033 0x3034	1		BL=02 Ism BL=03 Kp	BL=02 PI控制周期 BL=03 PI控制 比例系数	R/W R/W	uint16类型,单位0.1s uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	配
0x3034	1		BL-03 Ti	BL-03 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	置
0x3036	1		BL=03 Tsm	BL-03 PI 控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	1
0x3037	1		BL=04 Kp	BL=04 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13. 1	1
0x3038	1		BL-04 Ti	BL-04 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	
0x3039	1		BL-04 Tsm	BL-04 PI控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	Ī
0x303A	1		PMP=01 Kp	PMP-01 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10,ex:131 = 13.1	
0x303B	1	D.	PMP-01 Ti	PMP-01 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10,ex:131 = 13.1	
0x303C	1	PI 控	PMP-01 Tsm	PMP-01 PI控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	
0x303D	1	制参	PMP-02 Kp	PMP-02 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, cx:131 = 13.1	
0x303E	1	数	PMP-O2 Ti	PMP-02 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	1
0x303F	1		PMP-02 Tsm	PMP-02 PI控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	
0x3040	1		PMP-O3 Kp	PMP-03 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	
0x3041	1		PMP-03 Ti	PMP-03 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	1
0x3042 0x3043	1		PMP-03 Tsm	PMP-03 PI控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	1
0x3043 0x3044	1		PMP-O4 Kp PMP-O4 Ti	PMP-04 PI控制 比例系数 PMP-04 PI控制 积分时间常数	R/W R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1 uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	1
0x3044 0x3045	1		PMP=04 T1 PMP=04 Tsm	PMP-04 P1控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,头际值 = Data/10, ex:131 = 13.1 uint16类型,单位0.1s	+
0x3045 0x3046	1		PMP-05 Kp	PMP-04 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,字际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	+
0x3047	1		PMP-05 Ti	PMP-05 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex.131 = 13.1	†
0x3048	1		PMP-05 Tsm	PMP-05 PI控制周期	R/W	uint16类型,单位0.1s	†
	1		RAD-01 Kp	RAD-01 PI控制 比例系数	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1	†
0x3049				1		+	_1
0x3049 0x304A	1		RAD-01 Ti	RAD-01 PI控制 积分时间常数	R/W	uint16类型, 实际值 = Data/10,ex:131 = 13.1	
			RAD-01 Ti	RAD-01 PI控制 积分时间常数 RAD-01 PI控制周期	R/W	uint16类型,实际值 = Data/10, ex:131 = 13.1 uint16类型,单位0.1s	

0x304C	1	燃料电池参数	FC Out Current	电堆输出电流值	R/W	uint16类型, 单位0.1A	
0x304D	1		FC Out Power	电堆输出功率值	R/W	uint16类型, 单位W	
0x304E	1		BAT Charge Start Voltage	电池开始充电电压	R/W	uint16类型, 单位0.1V	
0x304F	1	200 alla Nels 665 dista	Charge Start Delay	开始充电判定延时时间	R/W	uint16类型,单位s	
0x3050	1	蓄电池参数	BAT Charge Stop Voltage	电池结束充电电压	R/W	uint16类型, 单位0.1V	参
0x3051	1		Charge Stop Delay	结束充电判定延时时间	R/W	uint16类型,单位s	数
0x3052	1	数据保存间隔	DATA Storage Cycle	SD卡数据保存间隔	R/W	uint16类型, 单位s	配置
0x3053	1		PT-03 L Alarm Para	PT-03 压力低报警参数	R/W	uint16类型,单位0.1Kpa,有效值范围0 - 50Kpa	
0x3054	1		PT-03 H Alarm Para	PT-03 压力高报警参数	R/W	uint16类型,单位0.1Kpa,有效值范围0 - 50Kpa	
0x3055	1		PT-04 H Alarm Para	PT-04 压力高报警参数	R/W	int16类型,单位0.1Kpa,有效值范围-50 - 50Kpa	
0x3056	1		TT-17 H Alarm Para	TT-17温度高报警参数	R/W	uint16类型,单位0.1℃	
0x3057	1		TT-31 H Alarm Para	TT-31温度高报警参数	R/W	uint16类型,单位0.1℃	
0x3058	1	171. 加州 10 100 公里。	CS-01 H Alarm Para	电导率高异常报警参数	R/W	uint16类型,单位0.lus/cm	
0x3059	1	设备报警参数	BAT-01 L Alarm Para	BAT-01电池电压低参数	R/W	uint16类型,单位0.1V	
0x305A	1		LT1 L Alarm Para	LTI低液位报警参数	R/W	uint16类型,单位1cm	
0x305B	1		LT1 Auto Liquid low limit	LT1自动加液下限值	R/W	uint16类型,单位lcm	
0x305C	1		LT1 Stop Liquid Value	LT1自动加液停止上限值	R/W	uint16类型,单位lcm	
0x305D	1		LT2 L Alarm Para	LT2低液位报警参数	R/W	uint16类型,单位1cm	
0x305E	1		待补充				
			备用	备用			