# US-100 超声波测距模块在 Arduino 平台上的使用说明

## 1. 系统介绍

#### 1.1 US-100 介绍

US-100 超声波测距模块可实现 2cm<sup>2</sup>4.5m 的非接触测距功能,拥有 2.4<sup>2</sup>5.5V 的宽电压输入范围,静态功耗低于 2mA,自带温度传感器对测距结果进行校正,同时具有 GPI0,串口(波特率 9600bps)等多种通信方式,内带看门狗,工作稳定可靠。通过模块背部的 2Pin 跳线来选择不同的模式,当拔掉跳线帽时,表示工作在 GPI0 模式下;当插上跳线帽时,表示工作在串口模式下,如图 1.1 所示。




图 1.1: 模式选择跳线接口

电平触发模式下(GPI0模式)只需要在 Trig/TX 管脚输入一个 10US 以上的高电平, US-100便可通过 Echo 端输出一高电平, 可根据此高电平的持续时间来计算距离值。即距离值为: (高电平时间\*340m/s)/2。此距离值已经经过温度校正,即不管温度多少, 声速选择 340m/s 即可。

在串口模式下,通过Trig/TX管脚输入0X55(波特率9600),US-100便会通过Echo/RX管脚输出两字节的距离值,第一个字节是距离的高8位(HDate),第二个字节为距离的低8位(LData),单位为毫米。即距离值为(HData\*256+LData)mm。

在串口模式下,通过Trig/TX管脚输入0X50(波特率9600),US-100便会通过Echo/RX管脚输出一个字节的温度值(TData), 实际的温度值为 TData-45。例如通过 TX 发送 完 0X50 后,在 RX 端收到 0X45,则此时的温度值为 [69(0X45) 的 10 进制值)-45] = 24 度。

#### 1.2 Arduino 介绍

Arduino 是源自意大利的一个开放源代码的硬件项目,该平台包括一片具备简单 I/O 功效的电路板以及一套程序开发环境。Arduino 可以用来开发可独立运作、并具互动性的电子用品,或者也可以开发出与 PC 相连的周边装置,同时能在运作时与 PC 上的软件进行沟通。Arduino 的硬体电路板可以自行焊接组装成,也可以购买已经组装好的,而整合开发环境的软体则可以自网路上免费下载与使用。通过 Arduino,可以做出很多令人惊奇的互动作品。

本文以 arduino duemilanove 2009 为例进行说明,其他 Arduino 平台的使用方法类似。

arduino duemilanove 2009 如图 1.2 所示:




图 1.2: arduino duemilanove 2009

# 2. GPIO 模式下 US-100 与 Arduino 连线及例程

# 2.1 GPIO 模式下的连接

连接前首先将 US-100 模块背面的跳线帽拔掉。

GPI0 模式下 US-100 与 Arduino 的连接如表 2.1 和图 2.1 所示:

US-100 管脚	连接到 Arduino 对应的管脚
VCC	5V (POWER)
Trig/TX	Pin 3 (DIGITAL IO 3)
Echo/RX	Pin 2 (DIGITAL IO 2)
GND	GND
GND	GND(GND 可只连一个)

表 2.1: GPIO 模式下 US-100 与 Arduino 的连接




图 2.1: US-100 与 Arduino 的连接

# 2.2 GPIO 模式下的使用例程

unsigned int EchoPin = 2; //将 Arduino 的 Pin2 连接至 US-100 的 Echo/RX

```
unsigned int TrigPin = 3; //将 Arduino 的 Pin3 连接至 US-100 的 Trig/TX
unsigned long Time Echo us = 0;
unsigned long Len_mm = 0;
void setup()
{ //Initialize
   Serial. begin (9600); //测量结果将通过此串口输出至 PC 上的串口监视器
   pinMode (EchoPin, INPUT);//设置 EchoPin 为输入模式。
   pinMode (TrigPin, OUTPUT); //设置 TrigPin 为输出模式。
}
void loop()
  //通过 Trig/Pin 发送脉冲, 触发 US-100 测距
   digitalWrite(TrigPin, HIGH); //开始通过 Trig/Pin 发送脉冲
   delayMicroseconds (50);
                        //设置脉冲宽度为 50us(>10us)
   digitalWrite(TrigPin, LOW); //结束脉冲
   Time Echo us = pulseIn(EchoPin, HIGH); //计算 US-100 返回的脉冲宽度
   if((Time_Echo_us < 60000) && (Time_Echo_us > 1))//脉冲有效范围(1, 60000).
       // Len mm = (Time Echo us * 0.34mm/us) / 2 (mm)
       Len_mm = (Time_Echo_us*34/100)/2; //通过脉冲宽度计算距离.
       Serial.print("Present Distance is: ");//输出结果至串口监视器
       Serial.print(Len_mm, DEC);
                                      //输出结果至串口监视器
       Serial.println("mm");
                                      //输出结果至串口监视器
    }
    delay(1000);
                           //每秒(1000ms)测量一次
}
```

## 2.3 GPIO 模式下测试及截图

在使用时,首先在 Arduino 的开发环境中编辑源代码,编辑完后将程序进行编译,最后下载到 Arduino 开发板上,建议在下载程序到 Arduino 开发板上的过程中拔掉 US-100 与 Arduino 的连线。

待程序下载完毕,首先断掉电源,将 US-100 模块背部的跳线拔掉,然后按表 2.1 所示连接 US-100 与 Arduino 上的相应管脚。连接好后给 Arduino 开发板上电,系统便可运行。

此时打开 Arduino 开发环境中自带的串口监视器,便可查看运行的结果。 GPIO 模式下, 2.2 中使用例程的测试截图如图 2.2 所示:




图 2.2: GPIO 模式下 US-100 测试截图

# 3. 串口模式下 US-100 与 Arduino 连线及例程

#### 3.1 串口模式下的连接

连接前首先将 US-100 模块背面的跳线帽插上。

串口模式下 US-100 与 Arduino 的连接如表 3.1 和图 3.1 所示:

US-100 管脚	连接到 Arduino 对应的管脚
VCC	5V (POWER)
Trig/TX	Pin 1 (TX, DIGITAL IO 1)
Echo/RX	Pin 2 (RX, DIGITAL IO 2)
GND	GND
GND	GND(GND 可只连一个)

表 3.1: GPIO 模式下 US-100 与 Arduino 的连接

注意事项:在串口模式下,首先将程序下载到 Arduino 开发板上,然后将 Arduino 断电,将 US-100 和 Arduino 按照表 3.1 所示连接,连好后再给 Arduino 上电。

如果先将 US-100 与 Arduino 连好,再给 Arduino 下载程序,在下载程序时会出错,因为 US-100 与 Arduino 的通信和 Arduino 下载程序时使用的同一个串口,会相互干扰。




图 3.1: 串口模式下 US-100 与 Arduino 的连接

## 3.2 串口模式下测距使用例程

```
LowLen = Serial.read();
                                             //距离的低字节
         Len_mm = HighLen*256 + LowLen;
                                              //计算距离值
          if((Len_mm > 1) && (Len_mm < 10000)) //有效的测距的结果在 1mm 到
10m 之间
          {
             Serial.print("Present Length is: "); //输出结果至串口监视器
                                              //输出结果至串口监视器
             Serial.print(Len mm, DEC);
                                             //输出结果至串口监视器
             Serial.println("mm");
      delay(500);
                                              //等待 500ms
  }
  3.3 串口模式下测温使用例程
   int Temperature 45 = 0;
   void setup()
   {//将 Arduino 的 RX 与 TX (Digital IO 0 和 1) 分别于 US-100 的 Echo/Rx 和 Trig/Tx
相连,确保连接前已经使US-100处于串口模式。
      Serial. begin (9600); //设置波特率为 9600bps.
   }
   void loop()
      Serial. flush(); // 清空串口接收缓冲区 t
      Serial. write (0X50); // 发送 0X50, 触发 US-100 开始测温
      delay(500);
                        //延时 500 毫秒
      if (Serial. available () >= 1) //当串口接收缓冲区中数据大于 1 字节
         Temperature45 = Serial.read(); //读出 US-100 返回的结果
          if((Temperature45 > 1) && (Temperature45 < 130)) //返回的有效值在
1到130之间
             Temperature 45 -= 45;
                                           //实际温度值等于返回值减 45
             Serial. print ("Present Temperature is: "); //輸出结果至串口监视
器
             Serial. print (Temperature 45, DEC); //输出结果至串口监视器
             Serial.println(" degree centigrade."); //输出结果至串口监视器
                                       //等待 500ms
      delay (500);
  }
```

### 3.3 串口模式下测试及截图

在使用时,首先在 Arduino 的开发环境中编辑源代码,编辑完后将程序进行编译,最后下载到 Arduino 开发板上,在下载程序到 Arduino 开发板上的过程中需要拔掉 US-100 与 Arduino 的连线。

待程序下载完毕,首先断掉电源,同时确保 US-100 模块背部的跳线已经插上,US-100 工作在串口模式下,然后按表 3.1 所示连接 US-100 与 Arduino 上的相应管脚。连接好后给 Arduino 开发板上电,系统便可运行。

此时打开 Arduino 开发环境中自带的串口监视器,便可查看运行的结果。

串口模式下测距截图如图 3.2 所示:




图 3.2: 串口模式测距截图

从图 3.2 中可以看到,在串口测距时,每一行前多一个字符'U',这是因为 Arduino与 US-100 通信和 Arduino与 PC 机通信使用的是同一个串口,当 Arduino向 US-100发送 0X55 触发测距时,0X55 同时被 PC 机接收到,所以显示'U'(U的 ASCII 码为 0X55)。

串口模式测温截图如图 3.3 所示




图 3.3: 串口模式测温截图

<

从图 3.3 中可以看到,在串口测温时,每一行前多一个字符 'P',这是因为 Arduino 与 US-100 通信和 Arduino 与 PC 机通信使用的是同一个串口,当 Arduino 向 US-100 发 送 0X50 触发测距时,0X50 同时被 PC 机接收到,所以显示 'P'(P的 ASCII 码为 0X50)。