

# 智能 BMS 一线通协议说明以及应用注意事项

版本: A1.1 2020.8.5

## 版本记录:

版本名称	日期	说明	编辑	批准
A1.0	2020.7.8	新版发行	华林麟	
A1.1 2020.8.5		描述错误	华林麟	



## 第1页,共6页

# 目录

日录		1
1	适用范围	2
2	通讯要求	2
3	通信规则	2
4	数据帧格式	2
5	数据内容定义	3
	表 1	3
6	电气图	4
7	内部接口电路	4
8	注意事项	5



第2页,共6页

## 1 适用范围

本标准规定了锂电池管理系统(Battery Management System,以下简称 BMS)与电机控制器(Electronic Control Unit,简称 ECU)之间的通信协议。

本标准适用于星恒电池管理系统与配套整车系统的数据通讯。

## 2 通讯要求

- 2.1 BMS 内部含义下拉电阻, 当总线未连接 ECU 时, 总线电平被 BMS 下拉电阻拉至低电平;
- 2.2 ECU 的一线通接口电路需要外加上拉电阻,电阻阻值大小根据通信波特率实测决定,建议参考附件硬件电气图。

## 3 通信规则

BMS 接收到上拉电阻 1s 以后开始发送信息;

ECU 接收 BMS 发送的信息解析。

## 4 数据帧格式

4.1一帧数据由同步信号+主报文+停止信号3个部分组成:

	担立由宏	冶元片口
同步信号	报文内容	停止信号

#### 4.2 信号定义:

名称	时序	脉宽 ms	备注
同步信号	T1 T2	T1 ≥ 40 T2 = 2	周期 42ms
逻辑"1"	T2 T2	T1 = 2 T2 = 4	周期 6ms
逻辑 "0"	T1 T2	T1 = 4 T2 = 2	周期 6ms
停止信号	T1 T2	T1 = 10 T2 = N	周期 10+Nms



## 第3页,共6页

#### 4.3 报文格式:

类别	ID	数据内容		校验和		
序号	0	1	2	•••••	13	14
内容	0x3A	Byte0	Byte1	••••	Byte12	CheckSum

报文格式由报文 ID、数据内容、校验和三个部分组成。

ID = 0x3A 固定值;

数据内容: 详见表 1;

CheckSum = ID+Byte0·····+Byte12.

单字节发送方式:从高位 bit7 至 bit0 连续发送;


多字节发送方式: Intel\_LSB 格式(小端格式), 先发低字节, 后发高字节。

# 5 数据内容定义

序号	名称	定义	精度	注释
Byte0	BMS 当前状态	Bit7: 充电 MOS 当前状态	-	1: ON
		Bit6: 放电 MOS 当前状态		0: OFF
		Bit5: 预放电 MOS		
		Bit4: Reserved		充电允许位:1 允许
		Bit3: 充电器连接状态		0 禁止
		Bit2: Reserved		
		Bit1: Reserved		
		Bit0: 充电允许		
Byte1	SOC	剩余电量	1	0-100
Byte2	Cycle	循环次数	1	低字节
Byte3				高字节
Byte4	电池温度	有符号数	1	-40 <sup>~</sup> 120℃
Byte5	最高电芯电压	单位: mV	1	低字节
Byte6				高字节
Byte7	最低电芯电压	单位: mV	1	低字节
Byte8				高字节
Byte9	最大允许回馈电流	单位: A	1	0-256
Byte10	最大允许充电电流	单位: A	1	0-256
Byte11	最大允许充电电压	单位: V	0.1	低字节
Byte12				高字节




## 6 电气图



电池组与整车未连接前,BMS 控制放电 MOS 管断开,电池对外输出低电压( $29V^{\sim}48V$  虚电压无带载能力)。 当电池与整车连接 DET 信号通过整车短接至 P+, 2S 以后 BMS 控制打开放电 MOS,电池对外输出实际电池电压。 可有有效做到"防打火"功能。

钥匙信号接入即 ECU 的上拉电阻接入(配套上拉电阻值见电气图,供参考),BMS 通过 COM(一线通)发送当前电池信息。

## 7 内部接口电路





## 第5页,共6页

## 8 注意事项

8.1 ECU 放电限流值小于电池放电一级过流值(国标车: 18A)。

## 8.2 电量显示

一线通通讯正常:根据通讯协议读取;

一线通通讯异常: ECU 根据总压估算电量显示。

序号	电压	LED5(绿)	LED4(绿)	LED3(绿)	LED2(绿)	LED1(绿)
1	VCC<46.8V	灭	灭	灭	灭	亮
2	46.8V <vcc≤48.1v< td=""><td>灭</td><td>灭</td><td>灭</td><td>亮</td><td>亮</td></vcc≤48.1v<>	灭	灭	灭	亮	亮
3	48. 1V <vcc≤50. 0v<="" td=""><td>灭</td><td>灭</td><td>亮</td><td>亮</td><td>亮</td></vcc≤50.>	灭	灭	亮	亮	亮
4	50. 0V <vcc≤52. 0v<="" td=""><td>灭</td><td>亮</td><td>亮</td><td>亮</td><td>亮</td></vcc≤52.>	灭	亮	亮	亮	亮
5	VCC>52.0V	亮	亮	亮	亮	亮

## 8.3 停车条件

- a. ECU 检测总压低于 41V±1V;
- b. 电池欠压保护;

## 8.4 限速条件

- a. soc<5%限速。
- b. soc=0%允许骑行

## 8.5 充电器

- a. 使用星恒锂电池配套充电器;
- b. 充电器先连接电池, 后插市电。