DongleSense

Instrukcja obsługi / PL - Pierwsze uruchomienie

https://hellohvbert.github.io/donglesense/

Ważne: nie wciskaj przycisku podczas podłączania

Podłączaj adapter do komputera z puszczonym przyciskiem. Wciśnięty przycisk uruchamia tryb serwisowy zamiast zwykłego działania. Samo wejście w ten tryb nie usuwa oprogramowania, ale wgranie niewłaściwego pliku może je zastąpić i sprawić, że adapter przestanie działać poprawnie. Jeśli komputer pokaże adapter jako dysk, niczego na niego nie kopiuj. Odłącz go i podłącz ponownie bez wciskania przycisku.

1. Podłącz adapter

Włóż adapter do portu USB komputera. Jest już gotowy do użycia - nie trzeba niczego na niego wgrywać. Pad będzie łączyć się bezprzewodowo z adapterem.

2. Naciśnij przycisk adaptera

Gdy pad nie jest połączony, krótko naciśnij przycisk na adapterze jeden raz. Puść go i odczekaj około sekundy. Adapter jest teraz gotowy do połączenia z padem.

3. Połącz pada

Przytrzymaj razem przycisk z logo PlayStation i mały przycisk Create po lewej stronie panelu dotykowego. Puść, gdy podświetlenie zacznie szybko migać na niebiesko. Zaczekaj na połączenie. Pada nie trzeba dodawać w ustawieniach Bluetooth komputera.

4. Otwórz ustawienia

Otwórz stronę DongleSense w Chrome lub Edge. Kliknij „Połącz DS5 Bridge”, wybierz adapter z listy i zatwierdź. Sprawdź, czy strona pokazuje połączonego pada.

Przycisk adaptera

Konfigurator USB / wersja beta

Jedno krótkie naciśnięcie

Jeśli żaden pad nie jest połączony, adapter zaczyna czekać na nowego pada. Jeśli pad jest połączony, zostanie rozłączony. Adapter nadal go pamięta. Po naciśnięciu odczekaj około sekundy.

Dwa krótkie naciśnięcia

Wyłączają i ponownie uruchamiają adapter. Odczekaj około sekundy na wykonanie tej czynności.

Trzy krótkie naciśnięcia

Włączają tryb serwisowy. Nie jest potrzebny do grania ani zmiany ustawień. Jeśli uruchomisz go przypadkiem, niczego nie kopiuj na adapter; odłącz go i podłącz ponownie z puszczonym przyciskiem.

Przytrzymanie przez około 1,5 sekundy

Uwaga: adapter zapomni wszystkie wcześniej połączone pady i rozłączy aktualnego pada. Potem będzie gotowy do połączenia od nowa. Użyj tego tylko wtedy, gdy chcesz usunąć zapamiętane pady, a następnie wykonaj kroki z pierwszej strony.

Pierwsze połączenie

Konfigurator USB / wersja beta

1. Przygotuj adapter i pada

Podłącz adapter do USB komputera. Po sparowaniu według pierwszej strony pad łączy się z adapterem bezprzewodowo. Na stronie możesz wygodnie zmieniać ustawienia pada.

2. Otwórz panel

Użyj Chrome lub Edge na komputerze i adresu z pierwszej strony. Jeśli korzystasz też z aplikacji DS5 Bridge lub AudioHelper, zamknij je całkowicie przez ikonę obok zegara. Rozłącz adapter w innych otwartych kartach strony.

3. Połącz i odczytaj

Kliknij „Połącz DS5 Bridge”, wybierz adapter USB i zatwierdź. Pierwsze połączenie tylko odczytuje stan. Sprawdź komunikat powodzenia i stan kontrolera. Poziom baterii i siła sygnału są informacjami podawanymi przez adapter.

4. Zastosuj ustawienia

Zmień wybraną wartość i kliknij „Zastosuj zmiany”. Samo przesuwanie suwaka lub wybór koloru zmienia tylko formularz. Panel sprawdza, czy adapter przyjął zmianę. „Cofnij” przywraca formularz do ostatniego odczytu.

Profil lokalny i zasilanie

„Zapisz odczyt jako profil” zachowuje odczytane ustawienia w tej przeglądarce. „Wczytaj profil do formularza” przygotowuje wartości; dopiero „Zastosuj zmiany” wysyła je do urządzenia. Po odłączeniu zasilania ustawienia mogą wrócić do poprzednich wartości. Po odłączeniu zasilania połącz się ponownie, odczytaj stan i w razie potrzeby wczytaj oraz zastosuj profil.

Ustawienia i pomoc

Konfigurator USB / wersja beta

Kontroler i Audio

Kontroler: wzmocnienie haptyki, rozłączanie po bezczynności i jego czas. Test wibracji uruchamia krótkie klasyczne wibracje, nie wszystkie efekty wibracji z gier; wymaga połączonego pada i braku niezastosowanych zmian. Audio: głośność głośnika, jego wzmocnienie i wyciszenie mikrofonu. Dostępność efektu audio zależy także od źródła dźwięku i konfiguracji gry/systemu.

Adapter i podświetlenie pada

Zakładka Adapter obejmuje LED adaptera, wybudzanie, rozłączanie przy uśpieniu USB i skrót usypiania. Kolor pada wybierz na palecie; jasność ustaw osobnym suwakiem. „Utrzymuj wybrany kolor” zapobiega nadpisywaniu go przez grę. Każdą zmianę zatwierdź przyciskiem „Zastosuj zmiany”.

Klawiatura i profile

Używaj Tab do przechodzenia po kontrolkach. Na palecie strzałki lewo/prawo zmieniają nasycenie, góra/dół jasność koloru; Shift zwiększa krok. Profil jest przypisany do przeglądarki i adresu strony. Profil z lokalnej wersji strony nie przenosi się automatycznie na stronę online; usunięcie danych strony może go skasować.

Problemy z połączeniem lub zapisem

Adapter zajęty przez inną aplikację: zakończ aplikację desktopową z ikony przy zegarze i rozłącz inne karty. Anulowany wybór: ponów połączenie. Odłączony adapter: podłącz i odczytaj ponownie. Konflikt ustawień: odśwież odczyt przed zmianami. Jeśli adapter nie odpowie lub zapisze tylko część zmian połącz się i sprawdź rzeczywiste wartości - nie zakładaj, że wszystkie zmiany zostały zapisane lub cofnięte.

Zakres i wersja beta

Panel nie obsługuje Trigger Lab, remapowania, własnych skrótów, przełączania trybu kontrolera ani przechwytywania dźwięku systemowego. Oprogramowanie adaptera pozostaje bez zmian. Połączenie, kolor, klasyczne wibracje i przywracanie profilu sprawdzono na adapterze użytkownika; pełny odbiór audio, wybudzania i wszystkich przeglądarek pozostaje otwarty.