DualSense Wireless Adapter

INSTRUKCJA OBSŁUGI / PL

01 / Pierwsze podłączenie

Podłącz adapter bezpośrednio do USB. Przytrzymaj PS + Create na kontrolerze, aż podświetlenie zacznie migać. Jeżeli wyszukiwanie się zakończyło, kliknij przycisk adaptera raz, gdy żaden kontroler nie jest połączony. Następnie kliknij Połącz adapter w panelu.

02 / Kolejne połączenie

Naciśnij PS na wcześniej sparowanym kontrolerze. Jeżeli parowanie zostało usunięte, powtórz PS + Create. Adapter może udostępnić interfejs gamepada USB dopiero po połączeniu kontrolera.

03 / Przycisk adaptera

Jeden klik: rozłączenie bieżącego kontrolera lub rozpoczęcie wyszukiwania, gdy nic nie jest połączone. Dwa kliknięcia: restart firmware adaptera. Trzy kliknięcia: tryb wgrywania firmware, który przerywa zwykłe działanie. Przytrzymanie około 1,5 sekundy: rozłączenie i usunięcie wszystkich parowań. To operacja destrukcyjna. Sześć mignięć LED potwierdza usunięcie. Sekwencja kliknięć jest rozpoznawana po krótkiej przerwie (około 500 ms pomiędzy kliknięciami).

04 / Sygnalizacja LED

Dioda wskazuje aktywność połączenia. Przy połączonym kontrolerze zwykle świeci stale, o ile jej nie wyłączono. Przy raportowanym poziomie baterii do 10% podczas rozładowania miga z częstotliwością 1 Hz, także mimo wyłączenia LED (chyba że build firmware nie zawiera tej funkcji). Podczas wyszukiwania dioda przełącza stan co około 200 ms. Po restarcie wywołanym watchdogiem miga trzy razy (w buildzie bez ENABLE_SERIAL).

Ustawienia i informacje

05 / Zapis ustawień

Zmień wartości i kliknij Zapisz zmiany. Panel sprawdza bieżącą konfigurację i odczytuje ją po wysłaniu poleceń. Firmware nie zwraca wyniku zapisu flash. Aby sprawdzić trwałość, odłącz fizycznie zasilanie, podłącz ten sam adapter i użyj Porównaj po odłączeniu zasilania. Samo ponowne zestawienie USB nie restartuje firmware.

06 / Rozwiązywanie problemów

Użyj desktopowego Chrome lub Edge z WebHID przez HTTPS lub localhost. Jeśli nie ma urządzenia na liście, najpierw sparuj kontroler, zmień port USB i zamknij Steam, DSX lub inne narzędzia, które mogą zajmować urządzenie. Przy odmowie dostępu sprawdź uprawnienia witryny i ponów Połącz adapter. Nieznane firmware blokuje zapis. Głośnością zarządza również system. Przy problemach z wybudzaniem sprawdź obsługę USB wake w BIOS/UEFI i Windows; panel nie zmienia ustawień systemu.

Licencje i informacje o produkcie

Niezależny produkt, bez powiązania lub autoryzacji Sony Interactive Entertainment. DualSense i PlayStation są znakami ich właścicieli. Panel ma własny interfejs i implementację protokołu. Firmware nie jest dołączone do panelu webowego.

DS5Dongle: MIT, copyright awalol (2026); audio.cpp: MPL-2.0. Zależności firmware mają osobne warunki: WDL, Opus, Pico SDK, TinyUSB, BTstack i libcyw43. Dodatkowe licencje komercyjne Raspberry Pi zależą od sprzętu. Przed dystrybucją komercyjną należy sprawdzić konkretny build firmware i hardware produktu.

React, React DOM, Vite, Tailwind CSS, Vitest: MIT. TypeScript: Apache-2.0. Lucide: ISC; Feather-derived icons: MIT. Pełne teksty licencji zainstalowanych bibliotek są dostępne w zakładce Informacje i licencje oraz w THIRD_PARTY_NOTICES.md.

DS5Dongle source

MPL 2.0

BTstack supplemental license

Profil oparty na analizie kodu; wymagane testy odbiorcze na fizycznym adapterze.