Watt-Tabelle Christopeit AX 4000

Leistung in Watt nach Widerstandsstufe (1–24) und Trittfrequenz (rpm). Quelle: Handbuch AX 4000 (Art.-Nr. 2007, „WATT TABELLE“), wie in `Ergometer/ergometer.py` hinterlegt. Das Handbuch reicht bis 80 rpm; darüber rechnet das Programm mit einer Leistung proportional zu rpm hoch 1,7.

Stufe	20 rpm	30 rpm	40 rpm	50 rpm	60 rpm	70 rpm	80 rpm
1	4	8	14	20	28	35	42
2	6	11	19	27	38	48	60
3	7	13	23	34	48	61	77
4	8	16	28	41	58	74	93
5	9	19	33	48	68	89	110
6	10	21	37	54	78	100	125
7	11	23	41	61	88	112	142
8	13	27	47	68	98	124	159
9	15	29	52	76	108	137	176
10	16	31	56	82	118	148	187
11	17	35	62	90	128	164	203
12	18	37	66	96	138	172	220
13	19	40	70	103	148	185	236
14	20	43	75	110	158	201	252
15	22	46	79	117	168	215	269
16	23	50	85	125	178	228	286
17	25	53	90	133	188	246	304
18	26	56	95	141	198	251	318
19	28	59	100	149	208	272	332
20	29	63	104	156	218	283	346
21	31	65	108	162	228	291	361
22	32	67	113	168	238	303	378
23	34	71	120	175	248	320	397
24	36	74	127	182	258	335	416