10.4 பழுது நீக்குதல் (Trouble Shooting)

வாகனத்தின் ஒவ்வொரு பாகத்தின் பயன்பாடுகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை கண்டறிந்து சரி செய்வதே பழுது நீக்குதல் எனப்படும்.

10.4.1 குளிர்ச்சியூட்டும் முறையில் பழுது நீக்குதல் (Cooling System)

Sl. No.	புகார் (Complaint)	காரணங்கள் (Causes)	தீர்வு (Remedy)
1.	என்ஜின் அதிக வெப்பமடைகிறது.	a) குளிர்விக்கும் நீர் போதுமன அளவு இல்லாமல் இருக்கலாம்.	ரேடியேட்டரில் நீரை நிரப்ப வேண்டும்.
		b) தெர்மோஸ்டட் வேலைசெய்யாமல் இருக்கலாம்.	மாற்றப்படவேண்டும்.
		c) தண்ணிர்பம்ப் வேலை செய்யாமல் இருக்கலாம்.	பழுது பார்க்க வேண்டும் தேவைப்பட்டால் மாற்ற வேண்டும்.
		d) வால்வு நேரம் சரிஇல்லாமல் இருக்கலாம்.	சரியான வால்வின் நேரம் வைக்க வேண்டும்.
		e) ரேடியேட்டரில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
		f) பேன் பெல்ட் துண்டிக்கப்பட்டு இருக்கலாம்.	மாற்றவும்.
		g) கரி அதிகம் படிந்திருக்கலாம்.	நீக்கவும்.
		h) மப்ளரில் அடைப்பு ஏற்பட்டு இருக்கலாம்.	நீக்க வேண்டும் மாற்றவும்.
		i) வெளியேற்றும் குழாயில் அதிகமாக புகை வெளியேறுதல்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
2.	என்ஜின் அதிக குளிர்ச்சி அடைகிறது.	a) தெர்மோஸ்டாட் பழுதடைந்து இருக்கலாம்.	மாற்றவும் (Replace)
		b) நுணுக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.	மாற்றவும் (Replace)

AM_Tamil_Chp10.indd 204 12/20/2019 3:38:51 PM