10.4.3 பெட்ரோல் என்ஜின்

1. வேக அளவு காட்டியில் எப்பொழுதும் பூஜ்ஜியத்தை காண்பிக்கிறது.

காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்தல்
1. ஸ்பீடோமீட்டரின் ஸ்பின்டில் ஷாப்டுகள் சரியாக இணைந்திருக்காது.	சரி செய்ய வேண்டும்.
2. இயக்கும் சாவியானது தேய்ந்தோ அல்லது உடைந்தோ இருக்கலாம்.	புதியதாக மற்ற வேண்டும்.
3. இயக்கும் பற்சக்கரம் தேய்ந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
4. ஸ்பீடோ மீட்டர் பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
5. ஸ்பீடோ மீட்டர் கேபிள் உடைந்து இருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.

2. ∴பியுவல் கேஜின் பாயிண்டர் எப்பொழுதும் "E" – யை காண்பிக்கிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. இக்னீசியன் சுவிட்சிலிருந்து பேட்டரிக்கு செல்லும் ஒயரோ (அ) கேஜிலிருந்து டேங்க் யூனிட்டிற்கு செல்லும் ஒயரோ விடுபட்டு இருக்கலாம்.	எங்கு விடுபட்டு இருக்கிறது என பரிசோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
2. டேங்க் யூனிட் எர்த் செய்யப்படாமல் இருக்கலாம்.	எர்த் செய்யவேண்டும்.
3. புளோட்டில் துளை இருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
4. கேஜ் பழுது அடைந்து இருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.

3. ∴பியூவல் கேஜ் பாயிண்டர் எப்பொழுதும் "F" ஐ காண்பிக்கிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. கேஜ்ஜின் மூடி சரியாக எர்த் செய்யப்படாமல் இருக்கலாம்.	சரியானபடி எர்த் செய்ய வேண்டும்.
2. டேங்க் யூனிட்டில் உள்ள டெர்மினல் எர்த்தாகி இருக்கலாம்.	இன்சுலேசன் செய்ய வேண்டும்.
3. ∴ப்ளோட் ஆர்ம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
4. கேஜ் பழுதடைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.

4. ஸ்டார்டர் மோட்டார் சுழல்கிறது ஆனால் என்ஜின் இயங்கவில்லை

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. இக்னிசியன் சிஸ்டத்தில் கோளாறுகள் இருக்கலாம்.	சிஸ்டத்தை பரிசோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்
2. பெட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கலாம்.	பெட்ரோல் நிரப்ப வேண்டும்.
3. பைப் லைனில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	அடைப்பை சரி செய்ய வேண்டும்.
4. பம்ப் பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
5. கார்புரேட்டர் அமைப்புகள் பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
6. என்ஜினில் கோளாறு ஏற்பட்டு இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
7. எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டத்தில் அடைப்புகள் இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 206 12/20/2019 3:38:51 PM