5. என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை (Engine does not start)

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி இருக்கலாம்.	பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய வேண்டும்.
2. இக்னீசியன் டைமிங் மாறி இருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
3. இக்னீசியன் காயில் பழுது அடைந்து இருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
4. இக்னீசியன் சுவிட்ச் பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
5. L.T (அ) H.T ஒயர் இணைப்புகள் விடுபட்டு இருக்கலாம்.	சரியானபடி இணைக்க வேண்டும்.
6. ஸ்பார்க் பிளக் உடைந்திருக்கலாம்.	**புதிய பிளக் பொருத்த வேண்டும்.**
7. கார்பன் அதிகம் படிந்து இருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
8. ஃபியூவல் பம்பில் கோளாறு இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
9. கார்புரேட்டர் பகுதிகள் அடைப்பு இருக்கலாம்.	அடைப்பை சரி செய்ய வேண்டும்.
10. பிஸ்டன் ரிங் மற்றும் சிலிண்டர்கள் தேய்த்து இருக்கும்.	புதியவை மாற்ற வேண்டும்.
11. எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டத்தில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	சோதித்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

6. என்ஜின் இயங்கி மீண்டும் நின்று விடுகிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. ஃபியூவல் பம்பில் கோளாறு இருக்கலாம்.	ஆராய்ந்து சரி செய்ய வேண்டும்.
2. என்ஜின் அதிக வெப்பம் அடைந்து இருக்கலாம்.	காரணங்களை ஆராய்ந்து சரி வெய்ய வேண்டும்.
3. கார்பரேட்டர் ஃபளோட்லெவல் அதிகமாக இருக்கலாம்.	மெக்கானிசத்தை சரி செய்ய வேண்டும்.

7. என்ஜின் ஆக்சிலரேசன் அதிகரிக்கும் பொழுது என்ஜின் இயக்கம் தடைபடுகிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. இக்னீசியன் சிஸ்டத்தில் பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	சிஸ்டத்தில் உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
2. கம்ப்ரசன் ரேசியோ மாறி இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
3. கார்பரேட்டரில் திராட்டில் வால்வு தேய்ந்து இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
4. கிளட்ச் மற்றும் டிரான்ஸ்மிசனில் கோளாறுகள் இருக்கலாம்.	எங்கு கோளாறு என்பதை கண்டுபிடித்து சரிசெய்ய வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 207 12/20/2019 3:38:51 PM