தேவையான பொருட்கள் (Materials Required)

1. துணி (*Waste Cotton*)
2. மண்ணெண்ணெய் (*Kerosene*)
3. பசை நீக்கி (*Degreaser*)
4. உயவு எண்ணெய் *SAE 30* (*Lubricating Oil SAE 30*)
5. உப்பு காகிதம் (*Emery Sheet*)

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள் (Reasons for Dismantling)

1. உயவு எண்ணெய் அழுத்தம் குறைவு.
2. எண்ணெய் வடிகட்டியில் அடைப்பு.
3. உள்ளிழுக்கும் எண்ணெய் வடிகட்டியில் தளர்வு.
4. எண்ணெய் வடிகட்டியில் துவாரம்.
5. தயாரிப்பாளர் பரிந்துரைத்த காலம் முடிவைடைதல்.

பிரித்தல் (Dismantling)

1. எஞ்ஜினை இயக்க ஆரம்பித்து தேவையான வெப்பம் (*700 C*) அடையும் வரை இயக்க வேண்டும்.
2. பின்னர் என்ஜினை நிறுத்திவிட்டு சற்று நேரம் கழித்து எண்ணெய் தொட்டியில் இருந்து எண்ணெயை வடித்து எடுக்க வேண்டும்
3. எண்ணெய் பம்போடு இணைந்து உள்ள உள்ளிழுக்கும்,வெளியேற்றும் இணைப்புகளை கழற்ற வேண்டும்.
4. பகிர்வியை (*Distributor*) பிரித்த பிறகு கிராங்க் கேசில் இருந்து எண்ணெய் பம்பை வெளியே எடுக்க வேண்டும்.
5. பம்பின் இயக்கும் பற்சக்கரம் (*Drive Gear*), இயக்கப்படும் பற்சக்கரம் (*DrivenGear*) ஆகிய வற்றை தனித்தனியே பிரித்து அனைத்து பாகங்களையும் பசை நீக்கி (*Degreaser*)மற்றும் மண்ணெண்ணெய் (*Kerosene*) மூலம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

சோதித்தல் (Inspection)

அ) பற்சக்கர வகை எண்ணெய் பம்ப் (Gear Type Oil Pump)

1. பற்சக்கர வகை எண்ணெய் பம்பில் உள்ள பற்சக்கரங்களில் பற்களின் தேய்மானத்தை அறிந்து மெல்லிய உப்பு காகிதத்தின் மூலம் தேய்த்து மேற்பரப்பை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
2. பம்பின் தண்டுக்கும் (*Pump Shaft*) பம்ப் கூட்டிற்கும் (*Pump Body*)இடைப்பட்ட இடைவெளியை (*Pump Shaft to Body Clearence*) சோதிக்க வேண்டும்.
3. இயக்கும் பற்சக்கரத்திற்கும்,தண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளியை (*Drive Gear to Spindle Clearance*) சோதிக்க வேண்டும்.
4. பற்சக்கரத்திற்கும் பம்ப் கூட்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளியை (*Gear to Body Clearance*) சோதிக்க வேண்டும்
5. பம்ப் தண்டு வழிகாட்டிக்கும்,வழிகாட்டித் தாங்கிக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி (*Pump Shaft guide to guide bush Clearance*) ஆகிய வற்றை அளந்து பார்க்க வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 249 12/20/2019 3:49:08 PM