6. தண்ணீர் பம்பில் உள்ள காற்றாடி கப்பியை (Fan Belt Pulley) சரியான கருவிகளை உபயோகித்து கழற்ற வேண்டும்

7. தெர்மோஸ்டேட் வால்வை கழற்ற வேண்டும்

சுத்தம் செய்து பரிசோதித்தல் (Cleaning and Inspection)

1. என்ஜினிலிருந்து வெளியே எடுத்த தண்ணீர் பம்பின் பாகங்களை பசை நீக்கியின் (Degreaser) மூலம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

2. உலோக குத்தூசி,பித்தளை சுத்தியல் அல்லது மர சுத்தியல் ஆகியவற்றை உபயோகித்து மெதுவாக தட்டி பம்ப் தண்டை (Pump Shaft) வெளியே எடுக்க வேண்டும்.

3. விசையூட்டி (Impeller) உடைந்துள்ளதா என சோதிக்க வேண்டும்

4. பம்ப் தண்டின் (Pump Shaft) அசைவை சோதித்து அதிகமாக இருந்தால் புதியது மாற்ற வேண்டும்.

5. தாங்கியை சோதித்து தளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தால் அதை மாற்ற வேண்டும்.

எச்சரிக்கை (Caution)

தண்ணீர் பம்பை மீண்டும் இணைப்பதற்கு முன்பாக நீர்க் கசிவு தடுப்பான் (Water Seal) எண்ணெய் கசிவு தடுப்பான் (Oil Seal), கசிவு நீக்கி (Gasket) ஆகியவற்றை புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.

பொருத்துதல் (Re assembling)

கழற்றிய முறைக்குத் தலைகீழ் முறைப்படி தண்ணீர் பம்ப் தொகுப்பை (Water pump Assembly)என்ஜினில் பொருத்த வேண்டும்.

முடிவு (Conclusion)

தண்ணீர் பம்பை பிரித்து,பரிசோதித்து,சர்வீஸ் செய்து மீண்டும் பொருத்த வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 263 12/20/2019 3:49:11 PM