and the other is connected to the earth directly. If any insulation failure occurs or live phase wire touches the metal body of the equipment, there must be a voltage difference of 50 V and it produces a current to flow in the relay coil and disconnect the power supply to the equipment. In this way, the circuit is protected from earth leakage fault.

8.8.3 Current operated earth leakage circuit breaker

This breaker operates due to the current flow in the earth wire caused by the short circuit in electrical equipment. It also protects from earth leakage fault. When short circuit occurs, different values of current flow in three phases, which make circuit breaker to operate and protect from the fault.

Glossary

Armature	:	மின்னகம்
Back electro motive force	:	எதிர் மின் இயக்கு விசை
Induction motor	:	தூண்டல் மின்னோடி
Three point starter	:	மூன்று முனை துவக்கி
Symmetrical fault	:	சமச்சீர் பழுதுகள்
Electrical circuit fault	:	மின் சுற்று பழுது
Electrical circuit isolator	:	மின் சுற்று பிரிப்பான்
Electrical circuit breaker	:	மின் சுற்று துண்டிப்பான்
Over load relay	:	மீறிய மின் பளு உணர்த்தி
Time delay relay	:	நேரக் கட்டுப்பாடு உணர்த்தி
Air break type circuit breaker	:	காற்று முறிவு வகை மின்சுற்று துண்டிப்பான்

Evaluation

RK7YZN

Part–A

Choose the correct answer **(1 Marks)**

1. On starting, value of current taken by all the motor is
   a. Zero
   b. Less
   c. High
   d. Very high

2. The value of armature current depends upon
   a. Capacitance
   b. Inductance
   c. Resistance
   d. Impedance

BEE_ENG_Chapter_08.indd 129 12/27/2019 10:59:55 AM