வரைபட ஆயத் தொலைவு புள்ளிகளைக் காட்டும். இது தேவையில்லையெனில், அந்தப் பொத்தான் மீது கிளிக் செய்து OFF செய்யலாம்.

மாடல் (MODEL)

வரைபடம் வரைவதற்காக மாடல் பகுதியில் பணிபுரியும் பொழுது, மாடல் (MODEL) பொத்தான் தானமைவாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

கிரிட் மோடு (GRIDMODE – F7)

கிரிட் மோடு பொத்தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால், டிராயிங் கிரிட் ON செய்யப்பட்டு திரையில் கட்டங்கள் தெரியும். கட்டங்களை மறைக்கவும் காண்பிக்கவும் (OFF or ON) விசைப்பலகையில் F7 பொத்தானைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஸ்நாப் மோடு (SNAPMODE – F9)

ஸ்நாப் மோடு பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால், ஸ்நாப் மோடு ON ஆகும். ஸ்நாப் மோடு ON இல் இருந்தால் சுட்டியை நகர்த்தும் போது சுட்டுக்குறி ஒரு ஸ்நாப் மோடியிலிருந்து மற்றொரு ஸ்நாப் மோடிற்குத் தாவும். ஸ்நாப் மோடை ON மற்றும் OFF செய்வதற்கு F9 விசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

டைனமிக் இன்புட் (Dynamic Input – F12)

டைனமிக் இன்புட்டை ON அல்லது OFF செய்வதற்கு நிலைமைப் பட்டையிலுள்ள டைனமிக் இன்புட் பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும். டைனமிக் இன்புட் மோடு ON செய்யப்பட்டிருந்தால், சுட்டியை நகர்த்தும் போது x, y ஆயத் தொலைவு புள்ளிகளைக் காட்டும் டைனமிக் இன்புட் மோடை ON அல்லது OFF செய்வதற்கு விசைப்பலகையில் F12 விசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஆர்த்தோ மேடு (Ortho Mode – F8)

ஆர்த்தோ மோடு பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அதை ON அல்லது OFF செய்யலாம். ஆர்த்தோ மோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால் செங்கோண வடிவில் மட்டுமே கோடுகளை வரைய முடியும். அதாவது செங்குத்தாக அல்லது கிடைமட்டமாக மட்டுமே கோடுகளை வரைய முடியும். ஆர்த்தோ மோடை ON அல்லது OFF செய்வதற்கு விசைப்பலகையில் F8 விசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

போலார் டிராக்கிங் (Polar Tracking – F10)

போலார் டிராக்கிங் பொத்தானைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் அதை ON அல்லது OFF செய்யலாம். போலார் டிராக்கிங் ON செய்திருந்தால், கோட்டின் திசை மற்றும் நீளம் பற்றிய சிறு குறிப்பு டிகிரி மற்றும் அலகுகளில் தோன்றும். 5, 10, 15, 23, 30, 45, அல்லது 90 டிகிரிகள் போன்ற கோண அதிகரிப்புகளுடன் கோடுகளை வரைய முடியும். போலார் டிராக்கிங்கை அல்லது செய்வதற்கு விசைப்பலகையில் F10 விசையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பணித்தளம் (Workspace)

பணித்தளம் என்பது வரைபடப் பகுதியின் இடம் மற்றும் தோற்றம், அனைத்துவித பட்டிகள், பொத்தான்கள், பொத்தான் தொகுதிகள் அடங்கிய ஒரு முழுமையான பயனர் இடைமுகம் ஆகும். ஆட்டோகேடின் அம்சங்கள் மற்றும் திறன்களை எந்த நேரத்திலும் பெறுவதற்கான ஒரு தனித்துவமான அமைப்பு பணித்தளம் ஆகும். ஆட்டோகேடில் பலவிதமான பணித்தளங்கள் உள்ளன. ஒரு பணித்தளத்திலிருந்து மற்றொரு பணித்தளத்திற்கு எளிதாக மாற முடியும். ஏற்கனவே உள்ள பணித்தளத்தை மாற்றி அமைக்க முடியும. ஒரு குறிப்பிட்ட

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 198 4/16/2019 1:27:08 PM