என்ஜின் ஆற்றலானது கடத்தப்படுகிறது. இதனை கிளட்ச் இணைந்த நிலை என்கிறோம்.

குறிப்பு :

என்ஜினின் வேகம் 1000 RPM அளவிற்கு மேல் இருந்தால் கிளட்ச்சை துண்டிக்க (Dis – engage) இயலாது.

2.6 கிளட்ச் பராமரிப்புக் குறிப்புகள்

1. கிளட்ச் பெடலின் பிரி பிளே குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதித்து திருத்தி அமைக்க வேண்டும்.
2. கிளட்ச் பிளேட்டுக்கும், பிரஷர் பிளேட்டுக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை பரிசோதித்து சரி செய்ய வேண்டும். (0.3 மி.மீ to 0.5 மி.மீ)
3. கிளட்ச் லைனிங்கை குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பரிசோதித்து, குறைபாடு இருப்பின் சரி செய்ய வேண்டும்.
4. கிளட்ச் பெடலின் மீது தொடர்ந்து காலை வைத்து இயக்கக் கூடாது.
5. கிளட்ச்ல் ஆயில்அல்லதுகிரீஸ்படியாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
6. கிளட்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை அவ்வப்போது பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.
7. கிளட்ச் இணைப்புகளை (Linkages) அவ்வப்போது சரியான இடைவெளியில் உயவிட வேண்டும்.

2.7 கிளட்ச் அமைப்பில் ஏற்படும் குறைபாடுகளும், அவற்றிற்கான காரணங்களும், நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்

I. கிளட்ச் நழுவுதல் (Clutch Slip)

வ. எண்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1.	கிளட்ச் பிளேட்டின் மீது ஆயில் (அ) கிரீஸ் படிந்து இருக்கலாம்	சரி செய்யவும்
2.	கிளட்ச் லைனிங் தேய்ந்திருக்கலாம்	புதியது மாற்றவும்
3.	பிரஷர் ஸ்பிரிங் பலவீனமாக இருக்கலாம்	மாற்றவும்
4.	பிரஷர் பிளேட் உடைந்திருக்கலாம்	மாற்றவும்
5.	ரிலீஸ் லீவர் உடைந்திருக்கலாம்	மாற்றவும்

II. கிளட்ச் பெடலை அழுத்தும் பொழுது முழுமையாக விடுபடாத நிலை (Clutch dragging)

வ எண்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1.	கிளட்ச் பெடல் பிரி பிளே அதிகமாக இருக்கலாம்	சரி செய்யவும்
2.	தவறான கிளட்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்	சரி செய்யவும்
3.	ரிலீஸ் லீவர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரியில்லாமை	சரி செய்யவும்
4.	கிளட்ச் பிளேட் உடைந்திருக்கலாம்	புதியது மாற்றவும்
5.	ஸ்பிரிங் பலவீனமடைந்திருத்தல்	சரி செய்யவும்

BAE_Chapter_02.indd 26 12/10/2019 1:32:03 PM