3. *கியர் நழுவுதல்* (Gear Slip)

காரணங்கள் (Causes)	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள் (Remedies)
• கியர் மாற்றும் அமைப்பில் உள்ள போர்க் (Fork) சரியில்லாமல் இருக்கலாம்	சரிசெய்ய வேண்டும்
• கியர்பாக்ஸ் டாக்கிளட்ச் அல்லது சிங்ரோனைசர் தேய்வடைந்து இருக்கலாம்	புதியது மாற்ற வேண்டும்
• கியர்மாற்றும் அமைப்பில் உள்ள ஸ்பிரிங் தளர்வு இருக்கலாம்	ஸ்பிரிங் மாற்ற வேண்டும்
• மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்களில் தளர்வு இருக்கலாம்	தளர்வான பற்சக்கரங்களை மாற்ற வேண்டும்

4. *கியர்பாக்ஸில் உயவு எண்ணெய் கசிதல்* (Lubrication Oil Leaks in the Gear Box)

காரணங்கள் (Causes)	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள் (Remedies)
• கியர் பாக்ஸில் உள்ள ஆயில் சீல் (Oil Seal) பழுது இருக்கலாம்	புதிய ஆயில் சீல் மாற்ற வேண்டும்
• கியர் பாக்ஸில் உள்ள உயவு எண்ணெய் தேவையை விட அதிகம் இருக்கலாம்	அதிகம் உள்ள ஆயிலை வெளியேற்ற வேண்டும்
• ஆயில் கசிவு நீக்கி, பழுது அல்லது உடைந்து இருக்கலாம்	புதியது மாற்ற வேண்டும்
• கியர்பாக்ஸ் மூடியில் உள்ள போல்ட்களில் தளர்வு இருக்கலாம்	இறுக்கம் (Tight) செய்யப்பட வேண்டும் இருந்தால்

3.9 கியர் பாக்ஸ் பாகங்கள் (Parts of the Gear Box)

3.9.1 கியர் பாக்ஸ் கூடு (Gear Box Housing)

ஷாப்டுகளை (Shafts) தாங்கி சுழலும் பேரிங்குகள் அமையும் இடம், உயவு எண்ணெய் உள் செலுத்தும் வழி (Filler Plug with Air Vent Hole) *மற்றும் உயவு எண்ணெய் வெளியேற்றும் வழி* (Drain Plug) *உடைய கூடு போன்ற அமைப்பிற்கு கியர்பாக்ஸ் கூடு என்று பெயர்.*

இது பொதுவாக வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்டு இருக்கும்.



படம் 3.9.1 கியர் பாக்ஸ் கூடு

BAE_Chapter_03.indd 50 12/20/2019 11:28:28 AM