	4. மின் இணைப்பில் துண்டிப்பு ஏற்பட்டிருத்தல்.	4. மின் இணைப்பு துண்டிப்பை சரி செய்ய வேண்டும்.
	5. தவறான மின் இணைப்பு.	5. சரியாக மின் இணைப்பு தர வேண்டும்.
	6. திசை மாற்றி மீது தொடுவிகள் சரியாக பொருந்தாமல் இருத்தல்.	6. தொடுவிகளை சரியாக பொருத்தச் செய்யவும்.
2. மின் சப்ளை கொடுத்தவுடன் மின் உருகு இழை உருகி விடுகிறது.	1. மீறிய பளு	1. பளுவைக் குறைக்க வேண்டும்.
	2. உல்லைகளில் குறுக்கு மின்சுற்று ஏற்பட்டிருத்தல்.	2. குறுக்கு மின்சுற்று குறைபாட்டை ஆய்வு செய்து சரி செய்ய வேண்டும்.
	3. மின் இணைப்புகளில் குறுக்கு மின்சுற்று ஏற்பட்டிருத்தல்.	3. மின் இணைப்பு குறைபாட்டை கண்டறிந்து சரி செய்ய வேண்டும்.
3. மின் இயந்திரங்களைத் தொட்டால் மின் அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது.	1. உல்லைகளில் மின்காப்பு கெட்டு, உலோக பாகத்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டிருத்தல்.	1. எப்பாகத்தில் தொடர்பு கொண்டுள்ளதோ, அந்த பாகத்தைக் கண்டறிந்து மின்காப்பு செய்யவும்.
	2. மின்கடத்திகள் உலோக பாகத்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டிருத்தல்.	2. ஆய்வு செய்து உலோக பாகத் தொடர்பை சரி செய்ய வேண்டும்.
4. திசைமாற்றிப் பகுதியில் தீப்பொறி ஏற்படுதல்.	1. தொடுவிகளின் தரம் குறைவாக இருக்கலாம்.	1 நல்ல தரமான தொடுவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
	2. தொடுவிகள் குறைவான அழுத்தத்தைப் பெற்றிருத்தல்.	2. சரியான அழுத்தத்தில் இருக்குமாறு பொருத்த வேண்டும்.
	3. தொடுவிகள் தேய்ந்து போய் இருத்தல்.	3. புதிய தொடுவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
5. இயந்திரம் இயங்கும்போது அதிர்வடைகிறது.	1. தாங்கு தளம் சரியில்லாமல் இருத்தல்.	1. தாங்கு தளத்தை சரி செய்ய வேண்டும்.
	2. ஒழுங்கமைத்தல் சரியில்லாதிருத்தல்.	2. ஒழுங்கமைத்தலை சரி செய்யவும்.
	3. சம எடைப் பகிர்வு இல்லாதிருத்தல்.	3. எல்லா பகுதிகளிலும் எடைப் பகிர்வு சமமாக இருக்கும்படிச் செய்ய வேண்டும்.
	4. தாங்கிகள் பழுதடைந்திருத்தல்.	4. புதிய தாங்கிகளைப் பொருத்தவும்.

BEE_Chapter_10.indd 172 12/27/2019 11:40:23 AM