10.4.2 மாறுதிசை மின்னோடியில் ஏற்படும் பொதுவான குறைபாடுகளும் காரணங்களும் அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் முறைகளும்.

குறைபாடுகள்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1. மின்னோடி ஓடத் துவங்கவில்லை.	1. மின்கடத்தியில் துண்டு பட்ட மின்சுற்று ஏற்பட்டுள்ளது.	1. துண்டு பட்ட மின்சுற்றை சரி செய்ய வேண்டும்.
	2. குறைவான மின்னழுத்தம் உள்ளது.	2. சரியான அளவு மின்னழுத்தம் கிடைத்த பிறகே இயக்க வேண்டும்.
	3. சுழலி பழுதடைந்திருத்தல்.	3. புதியது பொருத்தவும்.
	4. மீறிய மின் பளு.	4. பளுவைக் குறைக்கவும்.
	5. தாங்கிகள் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருத்தல்.	5. தாங்ககிளுக்கு உயவிட்டு சரி செய்திட வேண்டும்
2. மின்னோடியானது வரையறுக்கப்பட்ட வேகத்தில் ஓடவில்லை.	1. குறைவான மின்னழுத்தம்.	1. கடத்திகளை ஆய்வு செய்து சரி செய்ய வேண்டும்.
3. மின்னோடியை இயக்கியவுடன் மின் உருகு இழை உருகிவிடுதல்.	1. மீறிய மின் பளு.	1. பளுவைக் குறைத்திட வேண்டும்.
	2. குறுக்கு மின்சுற்று ஏற்பட்டிருத்தல்.	2. ஆய்வு செய்து குறுக்கு மின்சுற்றை சரி செய்ய வேண்டும்.
4. மின்னோடி ஓடத் துவங்கிய பின் செயல்படாமல் நின்று விடுதல்	1. மின்னோடி இயங்காமலிருத்தல்.	1. பொருத்தமான மின் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தவேண்டும்
	2. தேவைக்கும் அதிகமான பளு.	2. பளுவைக் குறைத்திடவேண்டும்.
5. பளு கொண்டு மின்னோடி ஓடும்போது அதிக வெப்பமடைதல்	1. வெப்பத்தைக் குறைப்பதற்காக உள்ள காற்றோட்ட வழிகள் தூசு, துரும்புகளால் அடைபட்டு காற்று செல்லாதிருத்தல்.	1. காற்று செல்லும் வழிகளை சுத்தம் செய்திடல் வேண்டும். வெப்பக் காற்று வெளியேறுகிறதா எனப் பார்க்க வேண்டும்.
	2. உல்லைகளில் நில இணைப்பு ஏற்பட்டிருத்தல்.	2. நில இணைப்பை ஆய்வு செய்து சரி செய்ய வேண்டும்.
	3. வரையறுக்கப்பட்டதை விட கூடுதலான மின்னழுத்தம்.	3. மின்னழுத்த அளவு சரியாக இருக்கச் செய்ய வேண்டும்.
	4. நிலையி மற்றும் சுழலி ஒன்றை ஒன்று உரசுதல்.	4. ஒத்தமைவு சரியாக உள்ளதா எனக் காண வேண்டும்.

YGL3C4

BEE_Chapter_10.indd 173 12/27/2019 11:40:23 AM