## 1) CONFIGURAR IP NO REP



Manual Rápido de Configuração



Clicar na SETA para a direita; SENHA PADRÃO: 000000 (6x numero0)

OPÇÃO 2 **REDE** Definir IP , MASCARA DE RED E GATEWAY.



## 2) NO ASSSEPONTO4



Manual Rápido de Configuração Criar uma pasta padrão: C:\Program Files\assecont\asseponto4\gertec Colocar o gertec.exe e rep\_gertec.dll

Depois cadastrar o REP conforme figura abaixo.

Porta padrão é 0, não é necessário numero de série.

Comunicação Gertec					☐ Cadastro de Terminal					_   X
	Empregador Manuteno	ão	Funcionário	Nome Adrianne Priscilla Schro	Cadastro	de Termir	nal			
	GERTEC				Descrição GERTEC Número	IP 192, 168, 1, 1	99	Porta 0		
	192.168.1.199: 07/ 192.168.1.199: 07/ 192.168.1.199: 07/ 192.168.1.199: 07/ 192.168.1.199: 07/	05 14:25 OPERAÇÃO SEM SUCESSO. 05 14:25 TERMINAL NÃO ENCONTRADO. 05 14:29 ENVIANDO EMPREGADOR 05 14:30 OK 05 14:32 ENVIANDO 1 REGISTROS < 05 14:32 ENVIANDO ADRIANNE PRISCIL 05 14:32 OK			ranicio de serie					<b>A</b>
	132.166.1.133. 07/		11.32 UK		,			Ok	Cancelar	<u> </u>



## 3) CADASTRAR DIGITAL



Manual Rápido de Configuração



Clicar na SETA para a direita;

SENHA PADRÃO: 000000 (6x numero0)

## OPÇÃO 4 **BIOMETRIA**

Digitar PIS, confirmar no entra e colocar o dedo duas vezes.

