Mensagens set:

Mensagem	Descrição
#st <número_real>;</número_real>	Define a temperatura em graus Celsius.
	Espera um valor entre 0 a 80 e pode ser
	representado por um float (4 bytes) ou uma
	cadeia de caracteres que represente um
	número real com três casas decimais, com a
	"," como divisor decimal.
#sb <número_real>;</número_real>	Habilita ou desabilita o botão.
#sc <número_real>;</número_real>	Controla o cooler, aumentando a potência
	dele ou diminuindo.
#sq <número_real>;</número_real>	Controla o aquecedor, aumentando a
	potência dele ou diminuindo.

Mensagens get:

Mensagem	Descrição
#gf;	Retorna o duty-cicle do cooler
#ga>;	Retorna a temperatura atual.

