Flash 下载工具

用户指南

相关产品

ESP32 系列

ESP8266 系列

ESP32S2 系列

ESP32C3 系列

ESP32S3 系列



关于本手册

本文档完整地介绍了乐鑫模组的 flash 下载过程、参数选择等事项,并同时列出了一些常见问题及其对应的解决方法。本文档适用于 3.9.0 及以上版本的下载工具。

发布说明

日期	版本	发布说明
2018.08	V1.0	首次发布
2019.03	V1.1	• 更新章节 3.2.2.5, 3.5, 5.1, 及附录 A;
		● 新增章节 4.1.3;
		● 删除章节 5.6。
2020.04	V1.2	• 修改章节 4.3 中的一处笔误;
		• 更新章节 4.3 中一处说明的描述。
2020.07	V1.3	• 增加用户反馈意见链接。
2021.04	V1.4	● 新增量产模式说明
		● 更新加密配置说明
		• 更新芯片选型方式
		 删除 RFConfig 章节
		• 简化章节描述
2021.09	V1.5	● 删除 flash size 配置
		● 删除 spi auto set 配置
		● 删除 GPIO 配置界面
		• 支持 USB 下载
		• 精简文档说明

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅页面 https://www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网证书下载页面 https://www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

目录

1.	软件介绍
	1.1. 界面入口
	1.2. SPIDownload 界面····································
	1.2.1. 配置说明····································
	1.3. Factory MultiDownload 界面····································
2.	下载示例
	2.1. 常规下载示例
	2.2. 开启加密功能固件烧录
3.	常见错误
	3.1. COM 相关错误····································
	3.2. 同步相关错误····································
	3.3. Efuse 相关错误····································
	3.4. 下载相关错误·······
	3.5. 运行相关错误·····



1. 软件介绍

1.1. 界面入口

双击 exe 后进主界面,各选项说明:

- 1. chipType: 芯片类型,根据所用产品类型选择
- 2. Workmode: 软件模式, 当前有开发者模式和工厂模式, 区别如下:
 - ① 开发者模式使用固件绝对路径,只支持单片产品烧录。
 - ② 工厂模式使用相对路径,建议将待烧录固件放在此软件目录 bin 下,配置后 关闭时会自动保存在本地。
 - ③ 工厂模式打开时,界面锁定,需点击 lock setting 按钮使能编辑。防止鼠标误操作。
- 3. LoadMode: 下载接口,目前 ESP8266/ESP8285/ESP32 仅支持 UART,其余芯片类型支持 UART/USB 两种方式。

1.2. SPIDownload 界面

1.2.1. 配置说明

Download Path Config

包含固件加载路径,固件下载地址,以 16 进制格式填写,比如 0x1000。

- SPI Flash Config
 - o SPI SPEED: SPI 启动速率
 - o SPI MODE: SPI 启动模式
 - o DETECTED INFO: 自动检测到的 flash & 晶振信息
 - o **DoNotChgBin:** 若使能,则按照 bin 文件原始内容烧录。若不使能,按照界面的 SPI SPEED、SPI MODE 配置更新并烧录。
 - o *CombineBin*: 可将 *Download Path Config* 中选中的多个固件打包成一个固件。若使能 DoNotChgBin,则按原始固件打包。若不使能 DoNotChgBin,则按界面 SPI SPEED、SPI MODE 配置打包固件。固件之间非数据区,会以 0xff 进行填充。 打包的固件将保存为 /combine/target.bin,每次点击覆盖前次。






图 1-1. SPIDownload 界面

o Default 按键:将界面 SPI 配置均还原成默认值

• Download Panel

o START: 开始按键

o STOP: 停止按键

o ERASE: 整个 FLASH 擦除

。 *COM*: 下载串口

o BAUD: 下载波特率



1.3. Factory MultiDownload 界面

- Factory 模式使用相对路径,默认从工具目录的 bin 路径下加载待烧录固件。而 develop 使用绝对路径。优点: 只要将待烧录固件拷入工具目录的 bin 路径下,即可在工厂电脑间拷贝,不会出现路径问题。
- Factory 模式打开时,工具启动默认使能界面上 LOCK SETTINGS。LOCK
 SETTINGS 在使能的情况下,固件路径及 SPI config 均无法配置,防止产线人员误触导致配置错误。(工厂管理人员需要配置时,可点击 LOCK SETTINGS 解锁)



图 1-2. factory MultiDownload 界面

Factory 界面的路径配置及 SPI config 配置与 SPIDownload 界面基本相同,需注意单独配置每一路的串口号和波特率即可。



2. 下载示例

以下以 ESP32 系列为例。目前烧录工具仅支持各个芯片常规烧录及 ESP32 加密烧录,其余芯片类型的加密烧录待后续更新。

2.1. 常规下载示例

1. 打开下载工具,选择 develop 和 ESP32 进入主界面,如图 2-1。




图 2-1.设备选择 — ESP32 DownloadTool

- 2. 进入下载页面,填入需要烧录的 bin 文件和对应的烧录地址,并根据自己实际需求填入 *SPI SPEED、SPI MODE、COM* 及 *BAUD*
- 3. 点击 *START* 开始下载。下载过程中,下载工具会读取 flash 的信息和芯片的 MAC 地址
- 4. 下载完成后,下载工具的界面如图 2-2 所示。






图 2-2. 下载完成

2.2. 开启加密功能固件烧录

配置加密功能,记事本打开配置文件 ./configure/esp32/security.conf(若首次打开时无此文件,可关闭软件后再次打开即可),其中相关配置项的说明如下(True: 使能,False: 不使能):

• [SECURE BOOT]

此配置项为开启 secure boot 时需要配置

o secure_boot_en = False (是否使能 secure boot)



• [FLASH ENCRYPTION]

此配置项为开启 flash 加密时需要配置

- o flash_encryption_en = False (是否开启 flash 加密功能)
- o reserved_burn_times = 3(是否预留烧录次数)

• [ENCRYPTION KEYS SAVE]

此配置为是否保存加密用的密钥文件在本地,默认为 False

- o keys_save_enable = False (是否保存密钥,默认为否)
- o encrypt_keys_enable = False (对保存在本地的密钥是否加密)
- o encrypt_keys_aeskey_path = (若对本地保存的密钥加密,请在此处填入密钥文件,比如 ./my_aeskey.bin)

• [DISABLE FUNC]

此配置为开启 flash 加密时,是否配置加密项,默认为 False。

- o jtag_disable = False
- o dl_encrypt_disable = False
- o dl_decrypt_disable = False
- o dl_cache_disable = False
- 运行工具时会提示如下内容,需核对是否正确。比如下图,同时开启 flash 加密和安全启动:





Some of secure boot and flash encryption function are enabled, efuse will be burned, Please make sure this is what you want!!!

secure boot en : True flash encryption en : True reserved burn times : 3

disable dl decrypt : False disable dl encrypt : False disable dl cache : False disable JTAG : False

OK

• 固件烧录过程中,会向芯片的 efuse 中烧录 key 等信息。待固件及 efuse 烧录完成后,显示"FINISH/完成"。

说明:


为防止已加密的模组重烧,工具烧录前会校验 efuse 信息,防止报废。



3. 常见错误

3.1. COM 相关错误

- 1. 打开工具后,在 COM 下拉菜单中找不到对应串口?
 - 答: 首先查看设备管理器,确认串口已经安装成功。若没有成功,检查驱动是 否有问题。
- 2. "连接串口失败",如下图所示:



答: 首先,确认选择的 COM 口是否为需要下载的 COM 口; 其次,检查串口是否被其他线程占用。

3.2. 同步相关错误

1. 工具一直停留在下图界面,该怎么解决?



答:工具停留在同步过程中可能有以下几种原因。

- 。 硬件原因:
 - 串口底板没有接跳帽
 - · 设备没有处于下载模式
 - ▶ 所选用的 flash 型号不支持



- 。 软件原因:
 - ▶ 待下载的设备选择错误

3.3. Efuse 相关错误

1. 点击 START 后出现下图问题,是什么原因?



答:若下载命令行框中出现 "ESP8266 Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse",代表设备的 efuse 出现错误,可能有以下原因:

- 设备的 efuse 没有问题,待下载设备选择有误。此时,请重新选择待下载设 备。
- o 设备的 efuse 确有错误。此时,请联系乐鑫获取 esptool.exe 以及操作指令, 并将 efuse 读出后交由乐鑫进行调试。

3.4. 下载相关错误

- 1. 下载过程出现错误, 什么原因?
 - 答: 出现下载问题,请首先确认:
 - o 设备的 TX/RX 没有与其他软件复用
 - o 设备实际的 flash 不小于固件的大小
 - o 若出现 MD5 校验错误,请首先擦除整片 flash,然后尝试再次下载

3.5. 运行相关错误

- 1. 固件下载完成后,重新上电 crash。
 - 答:请首先确认烧录的固件本身没有问题,而后确认以下方面:
 - 。 待下载设备的选择是否正确
 - o Flash 启动模式的配置是否正确
 - o Flash 下载模式的选择是否正确



附录 A. 下载程序文件夹结构

如下图所示:



- Doc 文件夹: 存放说明文档
- Bin 文件夹: 存放待烧录的固件
- flash_download_tool: 下载工具可执行文件



乐鑫 IoT 团队 www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此 声明。

版权归 © 2021 乐鑫所有。保留所有权利。