P/N:110401109383X

LINI-T

UTP1310 经济型稳压电源使用手册

一.概述

UTP1310经济型直流稳定电源,是高品质,高稳定性的经济型直流稳定性稳压,LED四位电压,电流显示. 具有过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)功能,OVP/OCP可按要求设置。极高的稳定性,极强的可靠性是大专院校,及企业生产线,家电维修单位等…,理想的工具。

二.产品规格

型号	电压连续可调	最大输出电流	LED显示位数
UTP1310 0-32V		0-10.0A	4位

三.技术参数

1.额定工作条件

工作电压: AC 110/220V±10% 50/60Hz

工作条件: 温度0~40°C 相对湿度: ≤80%RH 储存条件: 温度-20~60°C 相对湿度: ≤80%RH


保证精度温度范围: 23°C±5°C

2.技术指示:

电压							
负载调节率	≤0.1%+5mv						
电源调节率	≤0.01%+5mv						
设定分辨率	10mV						
设定精度	≤0.1%+1 digits						
回读分辨率	10mV						
回读精度	≤0.1%+1 digits						
纹波	10mVrms						
电流							
负载调节率	≤0.2%+3mA						
电源调节率	≤0.2%+3mA						
设定分辨率	1mA						
设定精度	≤0.2%+3mA						
回读分辨率	1mA						
回读精度	≤0.2%+3 digits						
纹波	5mArms						
OVP	0-32V±0.2%FS						
最大电压	32V±0.2%						
OCP	0-10.0A±0.2%FS						
最大电流	10.0A±0.2%						
工作条件	温度0℃~40℃相对湿度≤80%RH						
储存条件	温度-20℃~60℃相对湿度≤80%RH						
散热方式	风冷						
重量	2.5Kg						
尺寸(WxHxD)	80x150x230(mm)						

四.面板特征

1.前面板



- 1. 电压值显示面板表(表头电压表显示)。
- 2. 电流值显示面板表(表头电流表显示)。
- 3. 0CP设置键,轻按打开/关闭0CP功能,灯亮功能打开,灯灭功能关闭,长按设定0CP值,灯亮状态下,实际输出值高于设定值时保护功能被触发,屏幕显示"-ER 0CP-",此时可按"0N/0FF"键清除。
- 4. OVP设置键,轻按打开/关闭OVP功能,灯亮功能打开,灯灭功能关闭,长按设定OVP值,实际输出值高于设定值时保护功能被触发,屏幕显示 "-ER OVP-",此时可按"ON/OFF"键清除。
- 5. "M1-M3"存储/调取按键,轻按按键,指示灯亮,调出该组存储条件,长按 为存储条件,长按至指示灯亮,条件即被存储。
- 6. 输出/关闭输出功能按键。
- 7. 输出端子正极(红)。
- 8. CV稳压工作壮态指示灯: 在稳压工作壮态下此灯点亮。
- 9. 按键锁指示灯,长按电流调节旋钮解锁/锁定按键,指示灯亮为锁定,在 按键锁定模式下仅0N/0FF按键有效。
- 10. CC稳流工作壮态指示灯: 在稳流工作壮态下此灯点亮。
- 11. 稳压输出值调节旋钮:往里按旋钮即可进入设定模式,数字位闪烁,顺时针旋动,输出电压增大,逆时针旋动,输出电压减小,往里按旋钮可以改变闪烁数字位。
- 12. 稳压输出电流值调节旋钮:往里按旋钮即可进入设定模式,数字位闪烁,顺时针旋动,输出电流增大,逆时针旋动,输出电流减小,往里按旋钮可以改变闪烁数字位,长按稳压输出电流值调节旋钮可以锁定/解锁按键。
- 13. 接地端GND(绿): 该端子和机壳相连并且和电源线的接地线相连。
- 14. 输出端负极。(黑)。



五. 使用说明及防护措施

- 1. POWER 开关置于关断状态,并将本电源所附带的电源线连接好,电源线插 头L端尽量和电源的插座的火线相连,电源线中的接地线应确保和大地有良 好的连接。
- 2. UTP1310电源必须接地,
- 3. 本电源在使用时应注意通风,上、下、左、右应和其它物品保持10cm的间隙以保证通风顺畅,不要让本电源暴露在多尘、腐蚀性气体及其它有害物质的环境中。。
- 4. 对本电源的技术指标测量应开机预热15分钟后进行。
- 5. 通电前检查电源电压输入转换开关是否和市电相符合,否则会导致严重故障。

六. 装箱单

- 1. 整机一台。
- 2. 电源线一条。
- 3. 使用说明书一本。
- 4. 鳄鱼夹测试线一付。

七. 维护

- 1. 当供电电压正常,开机后数字显示表不亮,可能是保险管烧断或有其它故障,断开电源开关,拔下电源线,更换保险管或请专业人员查看;
- 2. 稳压源使用时,输出电压小于预定值并且CC灯亮,是电流保护,本机自动 切换到稳流工作状态,此时应检查负载或根据使用情况增加最大电流(顺时 针调节CURRENT);
- 3. 稳流源使用时,输出电流小于预定值并且CV灯亮,是开路电压保护,本机自动切换到稳压工作状态,此时应检查负载或根据使用情况增加最大电压(顺时针调节VOLTAGE)
- 4. 如果故障严重不能解决,请与当地经销商或本公司联系。

优利德。

优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业 开发区工业北一路6号

电话:(86-769)85723888

邮编: 523 808

http://www.uni-trend.com.cn

彩盒 菲林做货要求:

序号	项目		内容			备注
1	尺寸	展开尺	寸: 285*210mm	护		
2	材质	60g书组	氏			
3	颜色	单色印刷				
4	外观要	求 完整清晰	、版面整洁,无斑墨			
5	装订方	式				
6	表面处	理				
7	其它	无	无			
版	本					
设	DWH 设计 宣浩 CHK		MODEL UTP1310 机型:		Part NO. 物料编号: P/N:110401109383X	
审核 APPRO. 批准		LINI-T。	利 II-TRE	l 德科技(中国)有限公司 END TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED		