Rockchip Developement Guide 3A ISP32

文件标识: RK-KF-GX-612

发布版本: V0.1.0

日期: 2022-4-27

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2020 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文旨在描述RkAiq(Rk Auto Image Quality)模块的作用,整体工作流程,及相关的API接口。主要给使用RkAiq模块进行ISP功能开发的工程师提供帮助。

产品版本"

芯片名称	内核版本
RK1106	Linux 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

ISP模块软件开发工程师

系统集成软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	BuildRoot	Debian	Yocto	Android
RK1106	Y	N	N	Y

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
v0.1.0	朱林靖 池晓芳 胡克俊	2022-4-27	ISP3A 开发指南初版

Rockchip Developement Guide 3A ISP32

1 概述

- 1. 1.1 设计思路
- 2. 1.2 文件组织
- 3. 1.3 开发模式
- 4. 1.4 软件流程
 - 4.1 1.4.1 基础流程
 - 4.2 1.4.2 内部运行流程

2 开发者指南

- 1. 2.1 AE 算法注册
 - 1.1 2.1.1 算法注册API
 - 1.1.1 rk aiq uapi2 customAE register
 - 1.1.2 rk_aiq_uapi2_customAE_enable
 - 1.1.3 rk_aiq_uapi2_customAE_unRegister
 - 1.2 2.1.2 回调函数以及数据类型
 - 1.2.1 custom ae init
 - 1.2.2 custom ae run
 - 1.2.3 custom_ae_ctrl
 - 1.2.4 custom ae exit
 - 1.2.5 输入参数
 - 1.2.6 运算结果
- 2. 2.2 AWB 算法注册
 - 2.1 2.2.1 算法注册API
 - 2.1.1 rk_aiq_uapi_customAWB_register
 - 2.1.2 rk_aiq_uapi_customAWB_enable
 - 2.1.3 rk_aiq_uapi_customAWB_unRegister
 - 2.2 2.2.2 回调函数以及数据类型
 - 2.2.1 向 ISP 库注册的回调函数
 - 2.2.1.1 rk_aiq_customeAwb_cbs_t
 - 2.2.2 统计信息
 - 2.2.2.1 rk aiq customAwb stats t
 - 2.2.3 运算结果
 - 2.2.3.1 rk_aiq_customeAwb_results_t
 - 2.2.3.2 rk_aiq_customeAwb_single_results_t (无用)
 - 2.2.3.3 rk_aiq_wb_gain_t
 - 2.2.3.4 rk_aiq_customAwb_hw_cfg t
 - 2.2.3.5 rk_aiq_customAwb_single_hw_cfg_t (无用)
- 3. 2.3 开发用户AF算法
 - 3.1 2.3.1 AF统计模块
 - 3.2 2.3.2 AF统计窗口配置
 - 3.3 2.3.3 Gamma
 - 3.4 2.3.4 Gaus
 - 3.5 2.3.5 DownScale
 - 3.6 2.3.6 Focus Filter
 - 3.7 2.3.7 Luma/Highlight
 - 3.8 2.3.8 Luma Depend Gain
 - 3.9 2.3.9 Fv threshold
 - 3.10 2.3.10 Fv Calc
 - 3.11 2.3.11 Fv Output
 - 3.12 2.3.12 最终FV值的计算
 - 3.13 2.3.13 AF统计的配置
 - 3.14 2.3.14 AF统计值的获取
 - 3.15 2.3.15 滤波器设计工具的使用


1 概述

该文档主要介绍3A库的实现方式,旨在指导用户如何实现定制化的3A算法库。

3A算法库依赖于AIQ,AIQ内已包含有RK的3A算法库,并且已经默认使能。用户可根据需要按该文档方式实现定制化的3A库。

1.1.1 设计思路


基本设计思路如下图所示:



- 3A库通过注册方式注册给ISP库,注意RK的3A库已隐式的注册,不需要用户显示注册
- 3A库注册给ISP库后,ISP库从驱动拿到3A统计后,回调3A库接口得到新的3A参数,ISP库将新的3A参数设置给驱动

2.1.2 文件组织

文件组织如下图所示:



- ISP Firmware 分成应用层的librkaiq.so 和 驱动层 的 ISP 驱动以及外设驱动,包括 Sensor、VCM及 Flashlight等
- librkaiq.so 中包含了众多的算法库,如 3A 算法库、HDR算法库等等,算法库都以静态库形式存在,最后链接形成librkaiq.so。除了 librkaiq_ae/awb/af.a 3A 库是不提供源码的,其他基础库源码都是开放的。
- 框架支持所有模块的算法库都使用客户算法,但一般来说,除3A库希望定制化外,其他基础库可使用RK提供的默认库。

3.1.3 开发模式

支持以下三种开发模式:

- 3A库使用RK库。使用该方式时,RK的3A库API都可使用,具体包括: rk_aiq_user_api2_ae.h,rk_aiq_user_api2_af.h,rk_aiq_user_api2_awb.h。
- 3A库部分使用RK库,部分使用用户自定义库。如 AE 库使用自定义库,AWB 库使用RK库。
- 3A库自定义库和RK库同时使用。如AE库,自定义库和RK库同时跑时,会先跑RK AE 库,然后跑自定义AE库,自定义库结果覆盖RK AE库结果。此种模式用于简化自定义库开发,自定义库可不需要输出所有 AIQ 框架需要的结果,部分结果可由 RK AE 库输出。

4.1.4 软件流程

4.1 1.4.1 基础流程

RK 3A 算法不需要用户显示注册, AIQ 框架内部已隐式注册。自定义 3A 算法注册,以自定义 AE 算法注册为例,示例伪代码如下:

```
// 初始化使用场景,不是必须,默认为 normal, day,用于选择 json iq 文件中的场景参数
if (work_mode == RK_AIQ_WORKING_MODE_NORMAL)
    ret = rk_aiq_uapi2_sysctl_preInit_scene(sns_entity_name, "normal",
    "day");
    else
        ret = rk_aiq_uapi2_sysctl_preInit_scene(sns_entity_name, "hdr", "day");

// 根据使用模式是环视还是单Camera, 初始化 Group Ctx 或者 AIQ ctx
    if (!group_mode)
        ctx->aiq_ctx = rk_aiq_uapi2_sysctl_init(sns_entity_name, ctx->iqpath,
    NULL, NULL);
    else {
        rk_aiq_camgroup_instance_cfg_t camgroup_cfg;
        memset(&camgroup_cfg, 0, sizeof(camgroup_cfg));
```

```
camgroup cfg.sns num = 1;
      camgroup cfg.sns num++;
      camgroup cfg.sns ent nm array[0] = sns entity name;
      camgroup cfg.sns ent nm array[1] = sns entity name2;
      camgroup cfg.config file dir = ctx->iqpath;
      camgroup cfg.overlap map file = "srcOverlapMap.bin";
      ctx->camgroup_ctx = rk_aiq_uapi2_camgroup_create(&camgroup_cfg);
 }
// 如果需要注册自定义 AE 算法,则注册自定义 AE 回调
 rk_aiq_customeAe_cbs_t cbs = {
                        .pfn_ae_init = custom_ae_init,
                        .pfn ae run = custom ae run,
                        .pfn ae ctrl = custom ae ctrl,
                        .pfn_ae_exit = custom_ae_exit,
                     };
 rk aiq uapi2 customAE register((const rk aiq sys ctx t*)(ctx->camgroup ctx),
&cbs);
// 如果需要运行第三方 AE 算法,则使能自定义 AE 算法。第三方AE库注册接口,单摄和环视共用。
//当前 AIQ 版本,默认 RK 算法和第三方算法都会运行, 如果需要,可以调用
rk_aiq_uapi2_sysctl_enableAxlib 强制关掉 RK AE。
 rk aiq uapi2_customAE_enable((const rk_aiq_sys_ctx_t*)(ctx->camgroup_ctx),
true);
// 准备ISP pipeline 及配置 ISP、Sensor 等初始化参数
// 如果需要,可在prepare前调用模块 API,修改模块初始化参数,否则初始化参数由 IQ 文件指定,或者
是AIQ中硬代码指定,或者是芯片复位值
if (!group_mode) {
     rk aiq uapi2 sysctl prepare(ctx->aiq ctx, ctx->width, ctx->height,
work_mode);
     rk_aiq_uapi2_sysctl_start(ctx->aiq_ctx );
} else {
     rk_aiq_uapi2_camgroup_prepare(ctx->camgroup_ctx, work_mode);
     ret = rk aiq uapi2 camgroup start(ctx->camgroup ctx);
}
// 开启 VI 数据流,注意该部分未调用任何 AIQ 库接口。
start capturing(ctx);
// AIQ 内部线程循环工作: 从驱动获取 3A 统计信息,调用各算法库计算新的ISP参数、Sensor参数等,
下发新的参数给ISP驱动、Sensor驱动等。
// 此过程可调用 API 设置各算法模块参数
. . . . . .
// 退出时先停止数据流
stop_capturing(ctx);
// 停止掉 AIQ ctx 或者 Group ctx
if (!group mode)
      rk aiq uapi2 sysctl stop(ctx->aiq ctx, false);
else
      rk_aiq_uapi2_camgroup_stop(ctx->camgroup_ctx);
```

```
// 反注册第三方 AE

rk_aiq_uapi2_customAE_unRegister(ctx->aiq_ctx);

// 反初始化 AIQ ctx 或者 Group ctx

if (!group_mode)


rk_aiq_uapi2_sysctl_deinit(ctx->aiq_ctx);

else

rk_aiq_uapi2_camgroup_destroy(ctx->camgroup_ctx);
```

4.2 1.4.2 内部运行流程

AIQ 内部运行如下图所示:



- 获取统计线程: 该线程不断从ISP驱动获取 3A 统计, 然后发送给 3A 计算线程。
- 3A计算线程: 该线程收到统计后,开始调用各模块算法(包括第三方算法回调),计算新的参数,然后将新参数发给 ISP参数设置线程和 SOF线程。
- ISP参数设置线程: 该线程收到新的ISP参数设置请求后,在合适时机下发给ISP驱动。
- SOF线程: 该线程为 Sensor 帧头事件的响应函数,该线程收到新的曝光设置请求后,从队列中取出新曝光参数设置给Sensor驱动。

2 开发者指南

1. 2.1 AE 算法注册

AE算法注册流程涉及算法注册、算法使能、算法注销,注册调用rk_aiq_uapi_customAE_register接口,使能调用rk_aiq_uapi_customAE_enable接口,注销调用rk_aiq_uapi_customAE_unRegister接口

1.1 2.1.1 算法注册API

1.1.1 rk_aiq_uapi2_customAE_register

【描述】

注册AE算法库

【语法】

```
XCamReturn
rk_aiq_uapi2_customAE_register(const rk_aiq_sys_ctx_t* ctx,
rk_aiq_customeAe_cbs_t* cbs)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针,可兼容单摄及环视应用	输入
cbs	回调函数指针	

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.1.2 rk_aiq_uapi2_customAE_enable

【描述】

注册AE算法库

【语法】

XCamReturn
rk_aiq_uapi2_customAE_enable(const rk_aiq_sys_ctx_t* ctx, bool enable);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针, 可兼容单摄及环视应用	输入
enable	AE算法使能位	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.1.3 rk_aiq_uapi2_customAE_unRegister

【描述】

注册AE算法库

【语法】

```
XCamReturn
rk_aiq_uapi2_customAE_unRegister(const rk_aiq_sys_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针,可兼容单摄及环视应用	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.2 2.1.2 回调函数以及数据类型

用户需要在自开发定制的AE库中实现以下回调函数:

```
rk_aiq_customeAe_cbs_t cbs = {
    .pfn_ae_init = custom_ae_init,
    .pfn_ae_run = custom_ae_run,
    .pfn_ae_ctrl = custom_ae_ctrl,
    .pfn_ae_exit = custom_ae_exit,
};
```

成员名称	描述
pfn_ae_init	初始化AE的回调函数指针
pfn_ae_run	运行AE的回调函数指针
pfn_ae_ctrl	控制AE内部状态的回调函数指针【该参数暂时无效】
pfn_ae_exit	销毁AE的回调函数指针

1.2.1 custom_ae_init

【描述】

初始化AE算法库

【语法】

```
int32_t custom_ae_init(void* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针,可兼容单摄及环视应用	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.2.2 custom_ae_run

【描述】

运行AE算法库,计算得到sensor的曝光时间和增益、ISP的数字增益,及更新硬件配置参数

【语法】

【参数】

参数名称	描述	输入/输 出
ctx	AIQ上下文指针,可兼容单摄及环视应用	输入
pstAeInfo	输入数据参数指针,包含AE硬件统计信息及其同步的曝光信息	输入
pstAeResult	输出算法结果指针,包含sensor的曝光结果参数,及更新硬件配置参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.2.3 custom_ae_ctrl

【描述】

改变算法库内部状态, 暂无法使用

【语法】

int32_t custom_ae_ctrl(void* ctx, uint32_t u32Cmd, void *pValue);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针,可兼容单摄及环视应用	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.2.4 custom_ae_exit

【描述】

注销AE算法库

【语法】

```
int32_t custom_ae_exit(void* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针,可兼容单摄及环视应用	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

1.2.5 输入参数

【说明】

第三方AE输入数据参数包括图像亮度统计值及对应的曝光参数值,可兼容单摄和环视应用

【定义】

```
#define RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME (3)
typedef struct rk_aiq_customAe_stats_s
{
    //hw stats
    Aec_Stat_Res_t rawae_stat[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME]; // with awb gain
    Aec_Stat_Res_t extra; // with awb gain, lsc, TMO

    //exposure
    RkAiqExpParamComb_t linear_exp;
    RkAiqExpParamComb_t hdr_exp[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME];

    struct rk_aiq_customAe_stats_s* next; // for surround view(multiple cams)
} rk_aiq_customAe_stats_t;
```

【成员】

成员名称	描述	
rawae_stat[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME]	基于raw图的前置硬件统计信息,最多支持3帧raw图统计。线性曝光模式下,仅rawae_stat[0]有效;Hdr曝光模式下,rawae_stat[0-2]依次表示短、中、长帧的硬件统计信息。1106平台至多支持HDR 2TO1模式,故rawae_stat仅0-1元素有效	
extra	基于raw图的后置硬件统计信息	
linear_exp	线性模式下的曝光参数,与硬件统计信息同步	
hdr_exp[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME]	Hdr模式下的曝光参数,与硬件统计信息同步。1106 平台仅0~1有效,分别表示短、长帧的曝光参数	
next	仅环视多摄应用下有效,该指针指向下一个camera的输入数据参数,各camera对应的输入参数成员内容相同;非环视多摄应用,该指针为空。1106平台不支持	

【说明】

- 输入数据参数分为两类参数,分别是图像的硬件统计信息与图像所对应的曝光参数
- 输入数据参数可兼容单摄及环视多摄应用,通过next指针获取多个camera的输入数据参数
- 图像的硬件统计信息数据类型为Aec_Stat_Res_t,曝光信息数据类型为RkAiqExpParamComb_t,数据类型说明详见《Rockchip Development Guide ISP32》文档
- RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME表示RK平台至多支持3帧HDR, 针对1106平台仅支持2帧HDR

1.2.6 运算结果

【说明】

第三方AE输出结果参数包括曝光参数、硬件参数等,兼容单摄和环视应用

【定义】

```
#define RK AIQ MAX HDR FRAME (3)
typedef struct rk_aiq_i2c_data_s {
                bValid;
   bool
   unsigned int nNumRegs;
   unsigned int* pRegAddr;
   unsigned int* pAddrByteNum;
   unsigned int* pRegValue;
   unsigned int* pValueByteNum;
   unsigned int* pDelayFrames;
} rk_aiq_i2c_data_t;
typedef struct rk aiq customeAe results singel s
   //exposure result (including:reg value & real value)
   RkAiqExpParamComb t linear exp;
   RkAiqExpParamComb_t hdr_exp[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME];
   rk_aiq_i2c_data_t exp_i2c_params;
   //hw result
```

```
struct window meas_win;
   unsigned char meas weight[15 * 15];
   struct rk_aiq_customeAe_results_singel_s* next; // for surround view(multiple
cams)
} rk_aiq_customeAe_results_single_t;
typedef struct rk_aiq_customeAe_results_s
   //exposure result (including:reg value & real value)
   RkAiqExpParamComb_t linear_exp;
   RkAiqExpParamComb_t hdr_exp[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME];
   rk_aiq_i2c_data_t exp_i2c_params;
   //hw result
   struct window meas_win;
   unsigned char meas_weight[15 * 15];
   RkAiqIrisParamComb_t Iris;
   uint32_t frame_length_lines;
   bool is_longfrm_mode;
   \verb|struct rk_aiq_customeAe_results_singel_s* next; // for surround view (multiple)| \\
cams)
} rk_aiq_customeAe_results_t;
```

【成员】

成员名称	子成员	描述
linear_exp	exp_real_params exp_sensor_params	线性模式下的曝光参数,包含曝光 实际值(exp_real_params)和RK格 式的寄存值(exp_sensor_params)
hdr_exp[RK_AIQ_MAX_HDR_FRAME]	exp_real_params exp_sensor_params	Hdr模式下的曝光参数,包含曝光 实际值(exp_real_params)和RK格 式的寄存值(exp_sensor_params) 其中0~2分别表示短、中、长帧的 曝光参数,对于HDR2帧合成,0与 1元素有效,对于HDR3帧合成,0- 2皆有效
exp_i2c_params	bValid nNumRegs pRegAddr pAddrByteNum pRegValue pValueByteNum pDelayFrames	i2c寄存器值参数 当bValid为true时,使用 exp_i2c_params参数进行寄存器值 设置;当bValid为false时,使用上 述linear_exp或hdr_exp中的RK格式 寄存器值参数进行寄存器设置
frame_length_lines		sensor的vts值,与帧率设置有关
is_longfrm_mode		长帧模式使能位 true: 开启长帧模式; false: 关闭长 帧模式 该参数仅在Hdr模式下有效
Iris	PIris DCIris	光圈设置参数,包含P光圈和DC光 圈设置参数
meas_win	h_offs v_offs h_size v_size	硬件统计窗口区域参数 h/v_offs分别表示窗口左上角顶点 相对于感光区域左上角顶点沿水 平、竖直方向的偏移; h/v_size分别表示窗口沿水平、竖直方向的尺寸大小
meas_weight		硬件统计权重参数,包含15X15个 权重参数,取值范围0~32
next		非环视应用,该指针需为空; 环视应用,若多个camera需要设置 相同的算法结果,该指针需为空, 仅需设置 rk_aiq_customeAe_results_t中的成 员,而后所有camera皆使用 rk_aiq_customeAe_results_t中的算 法结果作为各自的最终结果; 若多个camera需要设置不同的算法 结果,需由用户自行申请next指针 内存,添加下一个camera的算法结果

【注意事项】

- 输出算法结果,可兼容单摄应用及环视多摄应用。环视多摄应用下,可兼容单一算法结果和多个算法结果。
- meas_win为AE硬件统计的窗口区域参数,硬件统计(分块亮度、直方图)将基于窗口区域展开。 对于HDR多帧曝光应用,默认所有帧的硬件统计窗口一致。
- meas_weight为加权直方图统计所需的权重参数,一般该参数需与分块加权亮度均值所使用的的权重(软件权重)一致
- 设置曝光时,需要配置曝光实际值及对应寄存器值。曝光实际值包括:曝光时间(单位: 秒)、曝光增益(单位: 倍数)、DCG状态(0: LCG, 1: HCG),供其他算法模块使用;曝光寄存器值为与sensor对接的寄存器值,支持RK格式和第三方格式。
- 设置曝光寄存器值时,支持使用RK格式和第三方格式。RK格式的寄存器值无需客户设置,内部自行根据曝光实际值转换,要求exp_i2c_params中的bValid值为false;第三方格式需要用户设置所需寄存器值及对应地址,要求exp_i2c_params中的bValid值为true.
- 对于环视应用,如环视中所有camera需设置相同的曝光和硬件值,仅需设置 rk_aiq_customeAe_results_t内的参数,next指针为空,如环视中各camera需要设置不同的曝光和硬件中,则需要按照顺序依次设置结果值,为next指针分配内存指向下一个camera算法结果。需要注意 的是,rk_aiq_customeAe_results_t与rk_aiq_customeAe_results_single_t中的参数存在不同之处,前者 相较于二者多了个别结果参数,其作为公共参数,默认所有camera都设置相同值。
- 图像的硬件统计信息数据类型为Aec_Stat_Res_t, RK曝光信息数据类型为RkAiqExpParamComb_t, RK光圈参数数据类型为RkAiqIrisParamComb_t, 上述数据类型说明详见《Rockchip Development Guide ISP32》文档中统计信息模块

2. 2.2 AWB 算法注册

RK AWB 算法实现了一个 rk_aiq_uapi_customAWB_register 的注册函数,用户调用注册函数以实现向ISP 注册 Custom AWB 算法,示例和 AE 算法库注册类似,并通过 rk_aiq_uapi_customAWB_enable 去使能 Custom AWB 算法。

注: 为顺利开展移植工作, 在移植前建议查看:

- (1)《Rockchip_Color_Optimization_Guide》文档的以下内容,
 - (a)"2 AWB/2.1功能描述"章节内容及AWB流程图内容
 - (b) "2 AWB/2.2关键参数/硬件的白点检测流程" 章节中图 AWB 白点检测流程图
- (2)《Rockchip_Development_Guide_ISP32》"统计信息 / 数据类型 / rk_aiq_isp_awb_stats2_v3x_t " 章节

2.1 2.2.1 算法注册API

2.1.1 rk_aiq_uapi_customAWB_register

【描述】

Custom AWB 算法注册。

【语法】

```
XCamReturn
rk_aiq_uapi_customAWB_register(const rk_aiq_sys_ctx_t* ctx,
rk_aiq_customeAwb_cbs_t* cbs);
```

【参数】

参数 名称	描述	输入/ 输出
ctx	AIQ上下文指针	输入
cbs	Custom AWB 算法向 ISP 库注册的回调函数,参考后面的rk_aiq_customeAwb_cbs_t 结构体说明	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

【注意】

• 须先调用 rk_aiq_uapi_sysctl_init 初始化AIQ上下文指针 ctx。

【需求】

- 头文件: rk_aiq_user_api_custom_awb.h
- 库文件: librkaiq.so

2.1.2 rk aiq uapi customAWB enable

【描述】

Custom AWB 算法使能。

【语法】

```
XCamReturn
rk_aiq_uapi_customAWB_enable(const rk_aiq_sys_ctx_t* ctx, bool enable);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针	输入
enable	Custom AWB 使能开关 取值: true / false 默认值: false	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

【注意】

• 须在 rk_aiq_uapi_customAWB_register 完成 Custom AWB 算法注册之后调用。

【需求】

• 头文件: rk_aiq_user_api_custom_awb.h

• 库文件: librkaiq.so

2.1.3 rk_aiq_uapi_customAWB_unRegister

【描述】

Custom AWB 算法注销。

【语法】

```
XCamReturn
rk_aiq_uapi_customAWB_unRegister(const rk_aiq_sys_ctx_t* ctx);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
ctx	AIQ上下文指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败,详见错误码表

【注意】

• 须在 rk_aiq_uapi_customAWB_register 完成 Custom AWB 算法注册之后调用。

【需求】

- 头文件: rk_aiq_user_api_custom_awb.h
- 库文件: librkaiq.so

2.2 2.2.2 回调函数以及数据类型

2.2.1 向 ISP 库注册的回调函数

2.2.1.1 rk_aiq_customeAwb_cbs_t

【说明】

定义Custom AWB 算法向 ISP 库注册的回调函数。

【定义】

```
typedef struct rk_aiq_customeAwb_cbs_s
{
   int32_t (*pfn_awb_init) (void* ctx);
   int32_t (*pfn_awb_run) (void* ctx, const void* pstAwbInfo, void*
pstAwbResult);
   int32_t (*pfn_awb_run) (void* ctx, uint32_t u32Cmd, void *pValue);
   int32_t (*pfn_awb_exit) (void* ctx);
} rk_aiq_customeAwb_cbs_t;
```

【成员】

成员名称	描述
pfn_awb_init	初始化 第一次初始化后将被 AwbDemoPrepare 函数调用
pfn_awb_ctrl	控制 Custom AWB 内部状态的回调函数指针,暂不支持。
pfn_awb_run	运行 Custom AWB 的回调函数指针 pstAwbInfo实际类型为rk_aiq_customAwb_stats_t, pstAwbResult实际类型为 rk_aiq_customeAwb_results_t, 均参考后面的说明 被 AwbDemoProcessing 调用 若 pstAwbResult==nullptr 表示为初始化那一次,用于配置初始化时的 pstAwbResult,否则需实现基于统计信息 pstAwbInfo 计算 pstAwbResult 的功能
pfn_awb_exit	释放申请的内存等 被AwbDemoDestroyCtx调用

【注意】

- 用户需要在自开发定制的 AWB 库中实现以上回调函数。
- pfn_awb_run实现可参考third_party_awb_algo_v32.cpp 的custom_awb_run函数中的伪代码

2.2.2 统计信息

2.2.2.1 rk_aiq_customAwb_stats_t

【说明】

定义Custom AWB 算法获取的白平衡硬件统计信息。

【定义】

```
typedef struct rk_aiq_customAwb_stats_s
{
    rk_aiq_awb_stat_wp_res_light_v201_t
light[RK_AIQ_AWB_MAX_WHITEREGIONS_NUM_v32];
    int WpNo2[RK_AIQ_AWB_MAX_WHITEREGIONS_NUM_v32];
    rk_aiq_awb_stat_blk_res_v201_t blockResult[RK_AIQ_AWB_GRID_NUM_TOTAL];
    rk_aiq_awb_stat_wp_res_v201_t
excWpRangeResult[RK_AIQ_AWB_STAT_WP_RANGE_NUM_v201];
    unsigned int WpNoHist[RK_AIQ_AWB_WP_HIST_BIN_NUM];
    struct_rk_aiq_customAwb_stats_s* next;
} rk_aiq_customAwb_stats_t;
```

【成员】

成员名称	描述
light	主窗口下不同光源下的白点统计结果,最多 RK_AIQ_AWB_MAX_WHITEREGIONS_NUM_V32个光源。
WpNo2	主窗口下不同光源下的xy域和uv域交集的白点个数,没有小数位。
blockResult	每个块的 RGB 累加 图像采用均匀分块方式,共15x15(RK_AIQ_AWB_GRID_NUM_TOTAL) 块。
excWpRangeResult	落在 excludeWpRange 区域里的点的统计结果(只会记录 excludeWpRange 前四个区域),最多4个区域。
WpNoHist	白点直方图每个 bin 的白点个数,没有小数位; 统计的是 XY 大框还是 XY 中框的白点由寄存器 xyRangeTypeForWpHist 确 定。
next	无用

【注意】

• 各成员详见《Rockchip_Development_Guide_ISP32》"统计信息/数据类型" 章节 rk_aiq_isp_awb_stats2_v32_t 结构体成员的定义。

2.2.3 运算结果

2.2.3.1 rk_aiq_customeAwb_results_t

【说明】

定义Custom AWB 算法的配置参数及运算结果。

【定义】

```
typedef struct rk_aiq_customeAwb_results_s
{
   bool IsConverged; //true: converged; false: not converged
   rk_aiq_wb_gain_t awb_gain_algo;
   float awb_smooth_factor;
   rk_aiq_customAwb_hw_cfg_t awbHwConfig;
   rk_aiq_customeAwb_single_results_t *next;//defalut vaue is nullptr,which
means all cameras with the same cfg;
} rk_aiq_customeAwb_results_t;
```

【成员】

成员名称	描述
IsConverged	表征当前AWBgain是否收敛; true 已收敛,false 未收敛; 默认值: false; 必须配置。
awb_gain_algo	Custom AWB 算法得出的R、Gr、Gb、B 颜色通道的增益; 默认值: {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}, 不做白平衡校正; 必须配置。
awb_smooth_factor	提供给 CCM 和 LSC 的帧间平滑因子,值越大当前帧的权重越小; 取值范围: [0,1]; 默认值: 0.5; 可以不配置。
awbHwConfig	Custom AWB 算法的硬件配置参数; 大部分参数和模组相关需配置正确,其他参数均已配置了默认值,可以不更新; 详情看后面 rk_aiq_customAwb_hw_cfg_t 结构体说明。
next	无用

2.2.3.2 rk_aiq_customeAwb_single_results_t (无用)

【说明】

定义Custom AWB 算法的环视模式下各个camera的配置参数及运算结果,非环视无需关心

【定义】

```
typedef struct rk_aiq_customeAwb_single_results_s
{
    rk_aiq_wb_gain_t awb_gain_algo;//for each camera
    rk_aiq_customAwb_single_hw_cfg_t awbHwConfig;//for each camera
    struct rk_aiq_customeAwb_single_results_s *next;
} rk_aiq_customeAwb_single_results_t;
```

【成员】

成员名称	描述
awb_gain_algo	同rk_aiq_customeAwb_results_s中awb_gain_algo成员的含义
awbHwConfig	该结构体成员与rk_aiq_customeAwb_results_s中awbHwConfig结构体中相同名字的成员含义相同
next	无用,同rk_aiq_customeAwb_results_s中anext成员的含义

2.2.3.3 rk_aiq_wb_gain_t

• 详见《Rockchip_Development_Guide_ISP32》"AWB/功能级API/数据类型 "章节 rk_aiq_wb_gain_t 结构体定义。

2.2.3.4 rk_aiq_customAwb_hw_cfg_t

【说明】

定义Custom AWB 算法的硬件配置参数,主窗口多窗口配置,统计帧选择等。

【定义】

```
typedef struct rk aiq customAwb hw cfg s {
  bool awbEnable;
   rk aiq customAwb Raw Select Mode e frameChoose;
   unsigned short windowSet[4];
   unsigned char lightNum;
   unsigned short maxR;
   unsigned short minR;
   unsigned short maxG;
   unsigned short minG;
   unsigned short maxB;
   unsigned short minB;
   unsigned short maxY;
   unsigned short minY;
   bool multiwindow_en;
   unsigned short multiwindow[RK AIQ AWB MULTIWINDOW NUM V201][4];
} rk aiq customAwb hw cfg t;
```

【成员】

成员名称	描述
awbEnable	AWB 统计使能开关; true 使能,false 未使能; 默认值: true。
frameChoose	AWB 硬件统计的输入帧选择; 取值CUSTOM_AWB_INPUT_RAW_SHORT、 CUSTOM_AWB_INPUT_RAW_LONG、CUSTOM_AWB_INPUT_BAYERNR、 CUSTOM_AWB_INPUT_DRC。 CUSTOM_AWB_INPUT_RAW_SHORT 选短帧raw; CUSTOM_AWB_INPUT_RAW_LONG 选长帧raw(hdr模式才有效); CUSTOM_AWB_INPUT_BAYERNR 选bayer2dnr模块的输出; CUSTOM_AWB_INPUT_DRC 选DRC模块的输出; 默认值: CUSTOM_AWB_INPUT_BAYERNR。
windowSet	AWB 统计主窗口配置; windowSet=[h_offset,v_offset,h_size,v_size], h: 水平方向, v: 垂直方向; 取值范围: [0x0, 0xfff]; h_size* v_size 需小于 5120*2880; 默认值: {0, 0, RawWidth, RawHeight}, 全窗口,若不改变窗口,无需配置。
lightNum	无用参与统计的光源数量; 取值范围: [0,7]; 默认值: 7。 需依据标定时采用的光源数配置,标定工具会输出。
maxR	RGB 域统计白点信息时,白点检测的R通道上限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 230。
minR	RGB 域统计白点信息时,白点检测的R通道下限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 3。
maxG	RGB 域统计白点信息时,白点检测的G通道上限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 230。
minG	RGB 域统计白点信息时,白点检测的G通道下限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 3。
maxB	RGB 域统计白点信息时,白点检测的B通道上限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 230。
minB	RGB 域统计白点信息时,白点检测的B通道下限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 3。

成员名称	描述
maxY	RGB 域统计白点信息时,白点检测的Y通道上限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 230。
minY	RGB 域统计白点信息时,白点检测的Y通道下限; 取值范围: [0x0, 0xff]; 默认值: 3。
multiwindow_en	AWB 多窗口统计使能开关; true 使能, false 未使能; 默认值: false。
multiwindow	AWB 多窗口配置,最多支持4个窗口,multiwindow[i]= [h_offset,v_offset,h_size,v_size], h: 水平方向, v: 垂直方向; 取值范围: [0x0, 0xfff]。

【注意】

• 更深入了解这些参数可参考《Rockchip_Color_Optimization_Guide》文档的以下内容, (a)"2 AWB/2.1功能描述"章节内容及AWB流程图内容

(b) "2 AWB/2.2关键参数/硬件的白点检测流程" 章节中图 AWB 白点检测流程图

2.2.3.5 rk_aiq_customAwb_single_hw_cfg_t (无用)

【说明】

定义环视模式下各个camea差异化的硬件配置,非环视无需关心

【定义】

```
typedef struct rk_aiq_customAwb_single_hw_cfg_t {
   unsigned short windowSet[4];
   bool multiwindow_en;
   unsigned short multiwindow[RK_AIQ_AWB_MULTIWINDOW_NUM_V201][4];
} rk_aiq_customAwb_single_hw_cfg_t;
```

【成员】

成员名称	描述
windowSet	同rk_aiq_customAwb_hw_cfg_t中windowSet含义
multiwindow_en	同rk_aiq_customAwb_hw_cfg_t中multiwindow_en含义
multiwindow	同rk_aiq_customAwb_hw_cfg_t中multiwindow含义


3.2.3 开发用户AF算法

用户不使用RK AF算法库时,可以根据3A统计值开发AF算法,实现变倍对焦等功能。


用户实现AF算法时,

- 1. 首先调用rk aiq user api2 af SetAttrib进行AF统计相关的配置;
- 2. 其次使用rk_aiq_uapi2_sysctl_get3AStatsBlk获取3A统计值,该API为阻塞式API,当有新3A统计值生成时,会立即返回;
- 3. 然后用户AF算法可以根据3A统计值进行相关运算,驱动变倍马达、对焦马达进行移动;
- 4. 最后需要调用rk aiq uapi2 sysctl release3AStatsRef释放获取的3A统计值;

算法整体流程如下图所示。



3.1 2.3.1 AF统计模块



如果sensor输入HDR图像,AF模块可选择 HDR短/中/长曝的输出图像或HDR合成后的图像的一路数据,作为AF统计的输入数据。


如果sensor输入Normal图像,AF模块可选择sensor的输入图像或debayer后图像作为AF统计的输入数据。

AF3.1支持主窗口A,它包含15*15子窗口,可以进行V1/V2/H1/H2四个滤波器的配置,输出V1/V2/H1/H2四个FV值、亮度值和高亮统计

值。独立窗口B处于废弃状态,建议不要使用。

3.2 2.3.2 AF统计窗口配置


主窗口A支持矩形窗口配置。可配置矩形窗口左上角坐标和窗口宽高。



3.3 2.3.3 Gamma

Gamma将sensor输入raw图转换为人眼对自然亮度感知的程度,用于改善暗区对比度。 x坐标分段为0 to 1023:

16 16 16 16 32 32 32 32 64 64 64 128 128 128 128 128 y坐标取值范围为0 to 1023。



3.4 2.3.4 Gaus

可进行前置去噪处理,一般无需处理,按如下配置即可。

0 64 0

0 64 0

0 0 0

3.5 2.3.5 DownScale


DownScale对输入的AF统计信号进行下采样处理,有助于支持更低频的滤波器频带。

3.6 2.3.6 Focus Filter

主窗口A提供V1/V2/H1/H2四个滤波器进行设置。

V1/V2/H1/H2四个滤波器的频带可以调整,使用滤波器设计工具,生成滤波器寄存器值。

常见的典型频带配置可采用 $[0.04n \sim 0.1n]$,n为缩放比例,例如 $[0.01 \sim 0.025]$ 、 $[0.02 \sim 0.05]$ 、 $[0.04 \sim 0.1]$ 、 $[0.08 \sim 0.2]$ 等。



3.7 2.3.7 Luma/Highlight


主窗口A提供亮度统计和高亮计数统计。

FV值容易受到光源的影响,在聚焦模糊的时候因为光晕扩散,图像中低频分量会增加,会出现图像模糊 反而FV值变大的现象。

一般的解决方法是使用高亮计数器,聚焦模糊的时候因为光晕扩大,高亮点的个数会增加,清晰的时候,高亮点的个数会最小。

3.8 2.3.8 Luma Depend Gain

光源的影响也可以通过 LDG功能进行去除,根据像素亮度对FV值进行衰减,降低过亮点和过暗点处FV值。



亮度值在[ldg_xl, ldg_xh]之间时, Gain值输出为1, FV值不进行衰减;

亮度值在[0, ldg_xl]之间时,Gain值按照斜率ldg_kl进行衰减,Gain值最小为ldg_yl;

gain = 256 - ldg kl*(ldg xl - x)/256;

gain = max(gain, ldg_yl);

亮度值在[ldg_xh, 255]之间时,Gain值按照斜率ldg_kh进行衰减,Gain值最小为ldg_yh;


 $gain = 256 - ldg_kh*(x-ldg_xh)/256;$

gain = max(gain, ldg_yh);

水平方向H1/H2共享一条LDG曲线,垂直方向V1/V2共享一条LDG曲线。

3.9 2.3.9 Fy threshold

在Fv值计算时,当Fv值小于Fv threshold阈值信息时,不计入最后的输出,可减少噪声的影响。



Fv threshold阈值是对滤波结果之后的LDG输出值做的阈值。

3.10 2.3.10 Fy Calc

Fv值支持绝对值模式和平方模式,平方模式将Fv值做平方运算,可增大清晰位置的FV值的比重。

硬件滤波器单像素的输出位宽为10bit,累积寄存器位宽31bit。

为了避免窗口统计累加时溢出,需要根据统计模式和窗口尺寸配置合适的shift移位寄存器,将像素FV值 右移后再进行窗口累加。


目前用于shift的寄存器仅 3位,最多支持sum_shift=7,绝对值模式下支持的最大窗口为2^(31+7-10)=2^28,平方模式下FV值不超过

20bit,支持的最大窗口为2^(31+7-20)=2^18 (实际上,典型的带通配置下得到的FV值多数达不到上述门限,可以支持更大的窗口)。

3.11 2.3.11 Fv Output

主窗口A的输出包含15 * 15的v1/v2/h1/h2 Fv信息和15 * 15的luma/ highlight信息。

主窗口A的输出在图像上的分布如下图



3.12 2.3.12 最终FV值的计算

可将H1和V1配置为低通频带,用于粗搜索,将H2和V2配置为高通频带,用于精搜索。

水平滤波输出H和垂直滤波输出V,可以用一定的权重进行加权。

FV = FvH * weight + FvV * (1-weight)

从各个block得到的FV值也可以根据需要按照一定的权重进行加权。

3.13 2.3.13 AF统计的配置

使用rk aiq user api2 af SetAttrib进行配置

```
XCamReturn
rk_aiq_user_api2_af_SetAttrib(const rk_aiq_sys_ctx_t* sys_ctx, rk_aiq_af_attrib_t
attr);
```

参数名称	描述	输入/输出
sys_ctx	AIQ上下文指针	输入
attr	对焦的参数属性	输入

参数rk_aiq_af_attrib_t中的rk_aiq_af_algo_meas_v31_t说明如下:

```
typedef struct {
   unsigned char af_en;
   unsigned char rawaf_sel;
   unsigned char gamma_en;
   unsigned char gaus_en;
   unsigned char v1_fir_sel;
   unsigned char hiir_en;
   unsigned char viir_en;
   unsigned char v1_fv_outmode;  // 0 square, 1 absolute
```

```
unsigned char v2 fv outmode; // 0 square, 1 absolute
unsigned char h2 fv outmode; // 0 square, 1 absolute
unsigned char ldg en;
unsigned char accu_8bit_mode;
unsigned char ae mode;
unsigned char y_mode;
unsigned char vldg_sel;
unsigned char sobel_sel;
unsigned char v_dnscl_mode;
unsigned char from_awb;
unsigned char from_ynr;
unsigned char ae config use;
unsigned char line en[RKAIQ RAWAF LINE NUM];
unsigned char line_num[RKAIQ_RAWAF_LINE_NUM];
unsigned char window num;
unsigned short wina h offs;
unsigned short wina_v_offs;
unsigned short wina h size;
unsigned short wina v size;
unsigned short winb_h_offs;
unsigned short winb_v_offs;
unsigned short winb h size;
unsigned short winb_v_size;
unsigned short gamma y[RKAIQ RAWAF GAMMA NUM];
// [old version param]
unsigned short thres;
unsigned char shift sum a;
unsigned char shift_sum_b;
unsigned char shift_y_a;
unsigned char shift y b;
char gaus_coe[9];
/********[Vertical IIR (v1 & v2)]********/
short v1 iir coe[3];
short v1_fir_coe[3];
short v2 iir coe[3];
short v2_fir_coe[3];
/********[Horizontal IIR (h1 & h2)]********/
short h1 iir1 coe[6];
short h2 iir1 coe[6];
short h1_iir2_coe[6];
short h2_iir2_coe[6];
/********[Focus value statistic param]*******/
// level depended gain
// input8 lumi, output8bit gain
unsigned char h ldg lumth[2]; //luminance thresh
unsigned short h_ldg_gslp[2]; //[slope_low,-slope_high]
```

```
unsigned char v_ldg_lumth[2];
unsigned char v_ldg_gain[2];
unsigned short v_ldg_gslp[2];

// coring
unsigned short v_fv_thresh;
unsigned short h_fv_thresh;

// left shift, more needed if outmode=square
unsigned char v1_fv_shift; //only for sell
unsigned char v2_fv_shift;
unsigned char h1_fv_shift;
unsigned char h2_fv_shift;
unsigned char h2_fv_shift;

/**********[High light]*********/
unsigned short highlit_thresh;
} rk_aiq_af_algo_meas_v31_t;
```

成员名称	描述
af_en	是否使能AF 信息统计,0为关闭,1为打开
rawaf_sel	选择AF信息统计的通道,取值范围0-3,对应hdr模式的长/中/短/合成帧通道选择,一般AF选择中帧通道,非hdr模式设置为0,hdr模式设置为1
gamma_en	gamma模块使能开关,0为关闭,1为打开
gaus_en	需固定设置为1
v1_fir_sel	需固定设置为1
hiir_en	H1/H2通道使能开关,0为关闭,1为打开
viir_en	V1/V2通道使能开关,0为关闭,1为打开。需要注意gamma_en打开时,viir_en 必须设置为1
v1_fv_outmode	V1通道FV输出模式选择,0为平方模式,1为绝对值模式
v2_fv_outmode	V2通道FV输出模式选择,0为平方模式,1为绝对值模式
h1_fv_outmode	H1通道FV输出模式选择,0为平方模式,1为绝对值模式
h2_fv_outmode	H2通道FV输出模式选择,0为平方模式,1为绝对值模式
ldg_en	LDG功能使能开关,0为关闭,1为打开
accu_8bit_mode	需固定设置为1
ae_mode	当ae_mode设置为1,RAWAF使能15x15亮度均值统计,复用了RAWAE_BIG模块的逻辑
y_mode	需固定设置为0
vldg_sel	需固定设置为0
sobel_sel	需固定设置为0
v_dnscl_mode	宽窄带模式选择,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
from_awb	AF统计输入从AWB获取
from_ynr	AF统计输入从YNR获取
ae_config_use	固定配置为0
line_en	目前暂未生效
line_num	目前暂未生效
window_num	生效的窗口数,window_num为1时,wina(主窗口)生效;window_num为2时,wina(主窗口)和winb(独立窗口)生效
wina_h_offs	wina(主窗口)左上角第一个像素的水平坐标,该值必须大于等于2
wina_v_offs	wina(主窗口)左上角第一个像素的垂直坐标,该值必须大于等于1


成员名称	描述
wina_h_size	wina(主窗口)的窗口宽度,该值必须小于图像宽度-2-wina_h_offs;同时该值必须为15的倍数;
wina_v_size	wina(主窗口)的窗口高度,该值必须小于图像高度-2-wina_v_offs;同时该值必须为15的倍数;
winb_h_offs	winb(独立窗口)左上角第一个像素的水平坐标,该值必须大于等于2
winb_v_offs	winb(独立窗口)左上角第一个像素的垂直坐标,该值必须大于等于1
winb_h_size	winb(独立窗口)的窗口宽度,该值必须小于图像宽度-2-wina_h_offs
winb_v_size	winb(独立窗口)的窗口高度,该值必须小于图像高度-2-wina_v_offs
gamma_y	gamma table的y值,取值范围0-1023;x坐标分段为0 to 1023: 16 16 16 16 32 32 32 32 64 64 64 128 128 128 128
thres	win b(独立窗口)的AF统计阈值,计算出的fv值小于该值时,fv值改为0,可减少噪声的影响,取值范围为0-0xFFFF
shift_sum_a	目前无法使用,固定设置为0即可
shift_sum_b	win b(独立窗口)的fv值的shit bit值,会按照该值将fv值向右移位,避免得到的fv值溢出,取值范围为0-7
shift_y_a	目前无法使用,固定设置为0即可
shift_y_b	win b(独立窗口)的luma值的shit bit值,会按照该值将luma值向右移位,避免得到的luma值溢出,取值范围为0-7
gaus_coe	3*3的预滤波
v1_iir_coe[3]	用于V1通道的1X3 IIR系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
v1_fir_coe[3]	用于V1通道的1x3 FIR系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
v2_iir_coe[3]	用于V2通道的1x3 IIR系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
v2_fir_coe[3]	用于V2通道的1x3 FIR系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
h1_iir1_coe[6]	用于H1通道的1X6 IIR1系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
h2_iir1_coe[6]	用于H2通道的1X6 IIR1系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
h1_iir2_coe[6]	用于H1通道的1X6 IIR2系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
h2_iir2_coe[6]	用于H2通道的1X6 IIR2系数,按照AF滤波器系数生成工具的输出进行设置
h_ldg_lumth[2]	用于H1/H2通道的ldg模块的亮度阈值系数,0为左边暗区设置,1为右边高亮区设置,取值范围为0~255
h_ldg_gain[2]	用于H1/H2通道的ldg模块的最小gain值,0为左边暗区设置,1为右边高亮区设置,取值范围为0~255
h_ldg_gslp[2]	用于H1/H2通道的ldg模块的斜率系数,0为左边暗区设置,1为右边高亮区设置,取值范围为0~65535

成员名称	描述
v_ldg_lumth[2]	用于V1/V2通道的ldg模块的亮度阈值系数,0为左边暗区设置,1为右边高亮区设置,取值范围为0~255
v_ldg_gain[2]	用于V1/V2通道的ldg模块的最小gain值,0为左边暗区设置,1为右边高亮区设置,取值范围为0~255
v_ldg_gslp[2]	用于V1/V2通道的ldg模块的最小gain值,0为左边暗区设置,1为右边高亮区设置,取值范围为0~255
v_fv_thresh	用于V1/V2通道的AF统计阈值,计算出的fv值小于该值时,fv值改为0,可减少噪声的影响,取值范围为0-0x0FFF
h_fv_thresh	用于H1/H2通道的AF统计阈值,计算出的fv值小于该值时,fv值改为0,可减少噪声的影响,取值范围为0-0x0FFF
v1_fv_shift	用于V1通道的fv值的shit bit值,会按照该值将fv值向右移位,避免得到的fv值溢出,取值范围为0-7
v2_fv_shift	用于V2通道的fv值的shit bit值,会按照该值将fv值向右移位,避免得到的fv值溢出,取值范围为0-7
h1_fv_shift	用于H1通道的fv值的shit bit值,会按照该值将fv值向右移位,避免得到的fv值溢出,取值范围为0-7
h2_fv_shift	用于H2通道的fv值的shit bit值,会按照该值将fv值向右移位,避免得到的fv值溢出,取值范围为0-7
highlit_thresh	表示高亮统计的阈值,当高于该值则认为是高亮点,纳入统计,只累加每个区域的高亮点的个数,取值范围为0-0x0FFF

3.14 2.3.14 AF统计值的获取

详见《Rockchip_Development_Guide_ISP32》"统计信息"章节 rk_aiq_uapi2_sysctl_get3AStatsBlk () / rk_aiq_uapi2_sysctl_release3AStatsRef() AF统计结果的相关结构体为rk_aiq_isp_af_stats_v3x_t

3.15 2.3.15 滤波器设计工具的使用



ISP32平台上硬件版本应输入AF3.1。

起始频率和终止频率的输入范围为0.005~0.490,但由于实际硬件限制,输入范围比理论输入范围要小一些,具体参考工具的输出。

下采样处理有助于支持更低频的滤波器频带,可输入1或2,工具根据起始频率和终止频率的输入可能会对该值进行修改。

点击生成按钮后,输出框会显示滤波器寄存器值,同时上方会显示相应的滤波器响应曲线。

4. 2.4 参考代码样例

客户3A算法实现参考代码样例,可以参考:

目录: AIQ根目录/rkisp_demo/demo/