Rockchip Sysutil 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-929

发布版本: V1.0.2

日期: 2023-08-04

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2023 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了Sysutil 组件开发参考。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1106	Linux 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	ZZW	2022-04-08	初始版本
V1.0.1	LZW	2022-11-28	修正引脚输入输出数据类型
V1.0.2	LZW	2023.08.04	更新ADC接口名称

Rockchip Sysutil 开发指南

- 1. 系统概述
- 2. GPIO
 - 2.1 概述
 - 2.2 API参考
 - 2.2.1 rk_gpio_export
 - 2.2.2 rk_gpio_unexport
 - 2.2.3 rk_gpio_set_direction
 - 2.2.4 rk_gpio_get_direction
 - 2.2.5 rk_gpio_export_direction
 - 2.2.6 rk gpio set value
 - 2.2.7 rk_gpio_get_value
 - 2.2.8 数据类型
 - 2.2.8.1 enum gpio_direction
- 3. ADC
 - 3.1 概述
 - 3.2 API 参考
 - 3.2.1 rk adc get devnum
 - 3.2.2 rk adc get value
- 4. EVENT
 - 4.1 概述
 - 4.2 API参考
 - 4.2.1 rk_event_register
 - 4.2.2 rk_event_unregister
 - 4.2.3 rk event listen start
 - 4.2.4 rk_event_listen_stop
- 5. PWM
 - 5.1 概述
 - 5.2 API 参考
 - 5.2.1 rk pwm export
 - 5.2.2 rk_pwm_unexport
 - 5.2.3 rk_pwm_set_period
 - 5.2.4 rk_pwm_get_period
 - 5.2.5 rk_pwm_set_duty
 - 5.2.6 rk_pwm_get_duty
 - 5.2.7 rk_pwm_set_polarity
 - 5.2.8 rk_pwm_get_polarity
 - 5.2.9 rk_pwm_set_enable
 - 5.2.10 rk_pwm_get_enable
 - 5.2.11 rk_pwm_init
 - 5.2.12 rk_pwm_deinit
 - 5.2.13 数据类型
 - 5.2.13.1 enum pwm polarity
- 6. TIME
 - 6.1 概述
 - 6.2 API参考
 - 6.2.1 rk_system_get_time
 - 6.2.2 rk_system_set_time
 - 6.2.3 rk_system_set_alarm
 - 6.2.4 rk_system_get_alarm
 - 6.2.5 rk_system_enable_alarm
 - 6.2.6 rk_system_disable_alarm
 - 6.2.7 rk_system_wait_alarm

- 7. LED
 - 7.1 概述
 - 7.2 API参考
 - 7.2.1 rk_led_set_mode
- 8. WATCHDOG
 - 8.1 概述
 - 8.2 API参考
 - 8.2.1 rk_watchdog_start
 - 8.2.2 rk_watchdog_refresh
 - 8.2.3 rk_watchdog_stop
- 9. SYSTEM
 - 9.1 概述
 - 9.2 API参考
 - 9.2.1 rk_chip_id_get
 - 9.2.2 rk_vendor_write
 - 9.2.3 rk_vendor_read
 - 9.2.4 rk_system_reboot
 - 9.2.5 rk_system_shutdown
 - 9.2.6 rk_system_suspend
 - 9.2.7 数据类型
 - 9.2.7.1 SUSPEND TYPE
- 10. MOTOR
 - 10.1 概述
 - 10.2 API参考
 - 10.2.1 rk_motor_init
 - 10.2.2 rk_motor_deinit
 - 10.2.3 rk_motor_move
 - 10.2.4 rk_motor_stop
 - 10.2.5 rk_motor_get_status
 - 10.2.6 rk_motor_speed
 - 10.2.7 rk_motor_reset
 - 10.2.8 rk_motor_goback
 - 10.2.9 数据类型
 - 10.2.9.1 motors_init_data
 - 10.2.9.2 motor_reset_data

1. 系统概述

sysutil是基于sysfs封装的一套用户态接口,包括外设接口和系统功能接口,方便应用层对外设和系统的控制,简化了应用开发难度,方便客户基于这些硬件接口进行应用开发。

2. GPIO

2.1 概述

提供gpio基本的用户态接口。

2.2 API参考

2.2.1 rk_gpio_export

【描述】

导出需要控制的GPIO引脚。

【语法】

int rk_gpio_export(uint32_t gpio);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【注意】

• 需要查看文件系统中是否有/sys/class/gpio节点,如果没有该节点,就需要在编译内核时勾选Device Drivers-> GPIO Support ->/sys/class/gpio/... (sysfs interface),对应的CONFIG 名字为GPIO_SYSFS。

• gpio引脚需要在不被占用的状态下。

【举例】

rk_gpio_test

【相关主题】

rk gpio unexport.

2.2.2 rk_gpio_unexport

【描述】

用于通知系统取消导出。

【语法】

int rk_gpio_unexport(uint32_t gpio);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【注意】

• 用于在rk_gpio_export成功后调用。

【举例】

 rk_gpio_test

【相关主题】

rk gpio export

2.2.3 rk_gpio_set_direction

【描述】

定义输入输出方向。

【语法】

int rk_gpio_set_direction(uint32_t gpio, enum gpio_direction input);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入
input	GPIO_DIRECTION_INPUT: in GPIO_DIRECTION_OUTPUT: out	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【注意】

• rk_gpio_export导出成功后,才能使用rk_gpio_set_direction接口。

【举例】

rk_gpio_test

【相关主题】

rk gpio get direction

2.2.4 rk gpio get direction

【描述】

获取gpio引脚的方向信息。

【语法】

int rk_gpio_get_direction(uint32_t gpio);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入

【返回值】

返回值	描述
0或1	0:out,1:in
负	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【注意】

• rk_gpio_export导出成功后,才能使用rk_gpio_get_direction接口。

【举例】

rk_gpio_test

【相关主题】

rk gpio set direction

2.2.5 rk_gpio_export_direction

【描述】

gpio初始化,导出gpio的同时指定gpio的方向。

【语法】

int rk_gpio_export_direction(uint32_t gpio, enum gpio_direction input);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入
input	GPIO_DIRECTION_INPUT: in GPIO_DIRECTION_OUTPUT: out	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
丰6	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【举例】

rk_gpio_test

【相关主题】

2.2.6 rk_gpio_set_value

【描述】

设置gpio引脚的值。

【语法】

int rk_gpio_set_value(uint32_t gpio, int value);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入
value	要设置的值1/0	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【注意】

• rk_gpio_export导出成功后,才能使用rk_gpio_set_value接口。

【举例】

rk_gpio_test

【相关主题】

rk gpio get value

2.2.7 rk_gpio_get_value

【描述】

获取gpio引脚的值。

【语法】

int rk_gpio_get_value(uint32_t gpio);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
gpio	gpio引脚编号	输入

【返回值】

返回值	描述
0或1	成功
负	失败

【需求】

头文件: rk_gpio.h

【举例】

rk_gpio_test

【相关主题】

2.2.8 数据类型

GPIO输入输出使用以下数据类型

2.2.8.1 enum gpio_direction

【说明】

GPIO输入输出方向

【定义】

```
enum gpio_direction
{
    GPIO_DIRECTION_OUTPUT = 0,
    GPIO_DIRECTION_INPUT,
};
```

【成员】

成员名称	描述
GPIO_DIRECTION_OUTPUT	输出
GPIO_DIRECTION_INPUT	输入

3. ADC

3.1 概述

提供基本的ADC用户态接口

3.2 API 参考

3.2.1 rk_adc_get_devnum

【描述】

通过设备名获取设备编号。

【语法】

int rk_adc_get_devnum(const char *name);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
name	设备名	输入

【返回值】

返回值	描述
非负	设备编号
负	失败

【需求】

头文件: rk_adc.h

【注意】

• 需要保证在saradc初始化之后。

【举例】

 rk_adc_test

【相关主题】

无

3.2.2 rk_adc_get_value

【描述】

读取采集通道 AD 采集的原始数据。

【语法】

int rk_adc_get_value(uint32_t dev_num, uint32_t chn_num);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dev_num	设备编号	输入
chn_num	该设备所使用的 IIO 通道	输入

【返回值】

返回值	描述
非负	值
负	失败

【需求】

头文件: rk_adc.h

【举例】

 rk_adc_test

【相关主题】

无

4. EVENT

4.1 概述

按照内核input event标准方式, 监听按键等事件

4.2 API参考

4.2.1 rk_event_register

【描述】

注册需要监听的节点。

【语法】

int rk_event_register(char *dev_path);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dev_path	节点路径	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_event.h

【注意】

- 不支持重复注册
- 需要保证节点存在

【举例】

 rk_event_test

【相关主题】

rk_event_unregister

4.2.2 rk_event_unregister

【描述】

注销需要监听的节点。

【语法】

int rk_event_unregister(char *dev_path);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dev_path	节点路径	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk event.h

【注意】

• rk_event_register注册后才能调用rk_event_unregister

【举例】

 rk_event_test

【相关主题】

rk_event_register

4.2.3 rk_event_listen_start

【描述】

启动事件监听。

【语法】

int rk_event_listen_start(event_handler_t handler);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
handler	监听事件回调函数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk event.h

【注意】

- rk_event_register后才能调用rk_event_listen_start。
- 不支持重复rk_event_listen_start
- rk_event_listen_start后不支持再注册监听节点,但是可以注销监听节点
- 调用rk_event_listen_start后,触发事件回调函数开始接收数据。

【举例】

rk_event_test

【相关主题】

rk event listen stop

4.2.4 rk_event_listen_stop

【描述】

停止事件监听。

【语法】

int rk_event_listen_stop(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_event.h

【注意】

• 停止监听后会清空所有的监听节点,需要重新注册

【举例】

rk_event_test

【相关主题】

rk event listen start

5. PWM

5.1 概述

提供基本的pwm用户态接口。

5.2 API 参考

5.2.1 rk_pwm_export

【描述】

导出需要控制的PWM引脚。

【语法】

int rk_pwm_export(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm编号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【注意】

• 需要查看文件系统中是否有/sys/class/pwm节点,如果没有该节点,就需要在编译内核时勾选Device Drivers-> Pulse-Width Modulation (PWM) Support,对应的CONFIG 名字为PWM。

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_unexport

5.2.2 rk_pwm_unexport

【描述】

用于通知系统取消导出pwm。

【语法】

int rk_pwm_unexport(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm编号	输人

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【注意】

• 用于在rk_pwm_export成功后调用

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_export

5.2.3 rk_pwm_set_period

【描述】

设置pwm周期。

【语法】

int rk_pwm_set_period(uint32_t pwm, uint32_t period);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm编号	输人
period	周期时长(纳秒)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【注意】

• 周期时长不超过10的9次方

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_get_period

5.2.4 rk_pwm_get_period

【描述】

获取pwm周期。

【语法】

int rk_pwm_get_period(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm编号	输人

【返回值】

返回值	描述
非负	周期时长(纳秒)
负	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

5.2.5 rk_pwm_set_duty

【描述】

配置pwm的占空比。

【语法】

int rk_pwm_set_duty(uint32_t pwm, uint32_t duty);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm编号	输人
duty	占空比时长(纳秒)	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【注意】

• 占空比时长不超过10的9次方,且不超过当前设置的周期时长

【举例】

rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_get_duty

5.2.6 rk_pwm_get_duty

【描述】

获取pwm占空比时长。

【语法】

int rk_pwm_get_duty(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm编号	输人

【返回值】

返回值	描述
非负	占空比时长(纳秒)
负	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_set_duty

5.2.7 rk_pwm_set_polarity

【描述】

设置pwm极性。

【语法】

int rk_pwm_set_polarity(uint32_t pwm, enum pwm_polarity polarity);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm引脚编号	输人
polarity	极性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk pwm get period

5.2.8 rk_pwm_get_polarity

【描述】

获取pwm引脚的极性。

【语法】

int rk_pwm_get_polarity(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm引脚编号	输人

【返回值】

返回值	描述
0或1	0: 正极性, 1: 负极性
负	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_set_polarity

5.2.9 rk_pwm_set_enable

【描述】

使能pwm。

【语法】

int rk_pwm_set_enable(uint32_t pwm, bool enabled);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm引脚编号	输人
enabled	写入1使能pwm,写入0关闭pwm	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_get_enable

5.2.10 rk_pwm_get_enable

【描述】

判断pwm引脚是否使能。

【语法】

int rk_pwm_get_enable(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm引脚编号	输人

【返回值】

返回值	描述
0或1	0: 关闭, 1: 使能
负	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk pwm set enable

5.2.11 rk_pwm_init

【描述】

初始化pwm,同时设置pwm引脚的周期、占空比、极性。

【语法】

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm引脚编号	输人
period	周期时长(纳秒)	输入
duty	占空比时长(纳秒)	输入
polarity	极性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【举例】

rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_deinit

5.2.12 rk_pwm_deinit

【描述】

反初始化pwm, 通知系统取消导出。

【语法】

int rk_pwm_deinit(uint32_t pwm);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pwm	pwm引脚编号	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_pwm.h

【注意】

• 在rk_pwm_init调用成功后才能调用rk_pwm_deinit。

【举例】

 rk_pwm_test

【相关主题】

rk_pwm_init

5.2.13 数据类型

PWM参数主要提供以下数据类型:

5.2.13.1 enum pwm_polarity

【说明】

pwm极性。

【定义】

```
enum pwm_polarity {
        PWM_POLARITY_NORMAL,
        PWM_POLARITY_INVERSED,
};
```

【成员】

成员名称	描述
PWM_POLARITY_NORMAL	正极性
PWM_POLARITY_INVERSED	负极性

6. TIME

6.1 概述

提供硬件时间和系统时间的用户态接口。

6.2 API参考

6.2.1 rk_system_get_time

【描述】

获取硬件时间。

【语法】

int rk_system_get_time(struct tm *time);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time	保存获取时间	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_time.h

【注意】

• 需要确保/dev/rtc节点开启,如果没有开启,就需要在编译内核时勾选Device Drivers-> Real Time Clock ,对应的CONFIG 名字为RTC_CLASS。

【举例】

 rk_time_test

【相关主题】

rk_system_set_time

6.2.2 rk_system_set_time

【描述】

修改硬件时间同步更新系统时间。

【语法】

int rk_system_set_time(struct tm *time);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time	目标修改时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
丰6	失败

【需求】

头文件: rk time.h

【注意】

- 需要确保/dev/rtc节点开启,如果没有开启,就需要在编译内核时勾选Device Drivers-> Real Time Clock ,对应的CONFIG 名字为RTC_CLASS。
- 需要输入有效的时间

【举例】

 rk_time_test

【相关主题】

rk_system_get_time

6.2.3 rk_system_set_alarm

【描述】

设置alarm中断的触发时刻。

【语法】

rk_system_set_alarm(struct tm *time);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time	目标设置时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_time.h

【注意】

• alarm中断的触发时间只能是24小时内的一个时刻,所以只有时、分、秒的部分是有效的,参数time 的年、月、日部分会被忽略。

【举例】

 rk_time_test

【相关主题】

 $\underline{rk_system_get_alarm}$

6.2.4 rk_system_get_alarm

【描述】

读取已经设置的alarm中断时刻。

【语法】

int rk_system_get_alarm(struct tm *time);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time	保存读取时间	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_time.h

【注意】

• 需要在rk_system_set_alarm成功后调用rk_system_get_alarm

【举例】

rk_time_test

【相关主题】

rk system set alarm

6.2.5 rk_system_enable_alarm

【描述】

使能已经设置的alarm。

【语法】

int rk_system_enable_alarm(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_time.h

【注意】

- 需要在rk_system_set_alarm成功后调用rk_system_enable_alarm
- 不支持enable后重新设置alarm的触发时间

【举例】

 rk_time_test

【相关主题】

rk_system_disable_alarm

6.2.6 rk_system_disable_alarm

【描述】

关闭alarm中断。

【语法】

int rk_system_disable_alarm(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_time.h

【注意】

• 调用rk_system_enable_alarm后调用,不会改变已经设置的中断触发时刻

【举例】

 rk_time_test

【相关主题】

rk system enable alarm

6.2.7 rk_system_wait_alarm

【描述】

等待设备节点中断唤醒。

【语法】

int rk_system_wait_alarm(uint32_t wait_seconds);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
wait_seconds	等待超时时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_time.h

【注意】

• 会阻塞当前线程,调用rk_system_enable_alarm后调用,超时时间单位为秒

【举例】

 rk_time_test

【相关主题】

rk system enable alarm

rk system set time

7. LED

7.1 概述

目前led只提供调节亮度和启停闪烁的功能

7.2 API参考

7.2.1 rk_led_set_mode

【描述】

led调节亮度和启动闪烁接口。

【语法】

int rk_led_set_mode(char *dev_path, bool blink, uint32_t brightness);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
dev_path	led节点路径	输入
blink	是否闪烁	输入
brightness	亮度	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_led.h

【注意】

• 需要保证/sys/class/leds设备节点存在,如果不存在,就需要在编译内核时勾选Device Drivers-> LED Support -> LED Class Support ,对应的CONFIG 名字为LEDS_CLASS。

【举例】

rk_led_test

【相关主题】

无

8. WATCHDOG

8.1 概述

提供看门狗的用户态接口。

8.2 API参考

8.2.1 rk_watchdog_start

【描述】

使能watchdog, 可选设置超时时间。

【语法】

int rk_watchdog_start(int timeval);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
timeval	大于0会重新设置超时时间,否则使用默认时间	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_watchdog.h

【注意】

• 不支持重复初始化。

【举例】

 $rk_watchdog_test$

【相关主题】

rk_watchdog_stop

8.2.2 rk_watchdog_refresh

【描述】

喂狗,刷新watchdog时间。

【语法】

int rk_watchdog_refresh(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_watchdog.h

【注意】

• rk_watchdog_start开启后才能使用rk_watchdog_refresh。

【举例】

 $rk_watchdog_test$

【相关主题】

无

8.2.3 rk_watchdog_stop

【描述】

关闭watchdog, 内核喂狗。

【语法】

int rk_watchdog_stop(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_watchdog.h

【举例】

rk_watchdog_test

【相关主题】

rk_watchdog_start

9. SYSTEM

9.1 概述

提供系统操作的用户态接口。包括设备重启,休眠,关机和chipid以及SN号的获取。

9.2 API参考

9.2.1 rk_chip_id_get

【描述】

获取chipid。

【语法】

int rk_chip_id_get(char *chipid);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chipid	保存chipid	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_system.h

【举例】

 rk_system_test

【相关主题】

9.2.2 rk_vendor_write

【描述】

向vendor写数据。

【语法】

int rk_vendor_write(int vendor_id, const char *data, int size);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vendor_id	编号	输入
data	待写入数据	输入
size	待写入数据大小	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_system.h

【注意】

- 必须保证/dev/vendor_storage存在。
- size的大小建议在1024字节内

【举例】

rk_system_test

【相关主题】

rk vendor read

9.2.3 rk_vendor_read

【描述】

读取vendor的数据。

【语法】

int rk_vendor_write(int vendor_id, const char *data, int size);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vendor_id	编号	输入
data	保存读取数据	输出
size	读取数据大小	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_system.h

【注意】

• 必须保证/dev/vendor_storage存在。

【举例】

 rk_system_test

【相关主题】

rk_vendor_write

9.2.4 rk_system_reboot

【描述】

系统重启。

【语法】

int rk_system_reboot(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rkadk_storage.h

【注意】

• 在调用此函数之前请确保已保存所有文件。

【举例】

rk_system_test

【相关主题】

无

9.2.5 rk_system_shutdown

【描述】

系统关机。

【语法】

int rk_system_shutdown(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_system.h

【举例】

 rk_system_test

【相关主题】

无

9.2.6 rk_system_suspend

【描述】

系统休眠。

【语法】

int rk_system_suspend(<u>SUSPEND_TYPE</u> type);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
type	休眠类型	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_system.h

【注意】

• FREEZE与MEM的休眠方式需要查看系统是否支持

【举例】

 rk_systmp_test

【相关主题】

无

9.2.7 数据类型

SYSTEM参数主要提供以下数据类型:

9.2.7.1 SUSPEND_TYPE

【说明】

休眠类型。

【定义】

```
typedef enum {
   SUSPEND_FREEZE = 0,
   SUSPEND_MEM,
} SUSPEND_TYPE;
```

【成员】

成员名称	描述
SUSPEND_FREEZE	FREEZE休眠方式
SUSPEND_MEM	MEM休眠方式

10. MOTOR

10.1 概述

基于24byj48型号电机,提供用户态接口,同时控制两个电机的运转。

10.2 API参考

10.2.1 rk_motor_init

【描述】

motor初始化。

【语法】

int rk_motor_init(struct motors_init_data *data);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
data	初始化参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

- 需要保证dts配置正确,/dev/motor节点存在,8个gpio的命名规则为motorA-gpios到motorH-gpios。
- x方向的gpio为motorA-gpios到motorD-gpios,y方向的gpio为motorE-gpios到motorH-gpios。

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

rk_motor_deinit

10.2.2 rk_motor_deinit

【描述】

motor反初始化

【语法】

int rk_motor_deinit(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

• 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。

【举例】

rk_motor_test

【相关主题】

rk_motor_init

10.2.3 rk_motor_move

【描述】

同时转动两个电机,输入为负表示反向转动。

【语法】

 $int \ rk_motor_move(struct \ motors_input_steps \ input_steps);$

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
input_steps	两个电机转动的步距,限制在最大步距之内	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

- 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。
- 反向转动最多转动到原点。

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

rk motor stop

10.2.4 rk_motor_stop

【描述】

同时停止两个电机。

【语法】

int rk_motor_stop(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

• 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

rk_motor_move

10.2.5 rk_motor_get_status

【描述】

获取当前两个电机的信息,包括当前步距、运行状态、速度。

【语法】

int rk_motor_get_status(struct motor_message *message);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
message	保存获取的电机数据	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

• 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

无

10.2.6 rk_motor_speed

【描述】

同时调整两个电机的速度, 该速度描述的是电机转动单位步距所需要的时间

【语法】

int rk_motor_speed(struct motors_input_speed input_speed);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
input_speed	电机速度	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

- 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。
- 是否正在转动中不影响电机变速
- 速度存在限制,最慢为9000000,最快为1800000,单位为微秒,数值越小速度越快

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

无

10.2.7 rk_motor_reset

【描述】

同时重置两个电机,转动到用户输入的步距。

【语法】

int rk_motor_reset(<u>struct motor_reset_data</u> reset_data);

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
reset_data	重置信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

• 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

rk_motor_goback

10.2.8 rk_motor_goback

【描述】

回到reset时设置的位置。

【语法】

int rk_motor_goback(void);

【返回值】

返回值	描述
0	成功
非0	失败

【需求】

头文件: rk_motor.h

【注意】

• 调用rk_motor_init初始化motor模块后,才能调用该接口。

【举例】

 rk_motor_test

【相关主题】

rk motor reset

10.2.9 数据类型

MOTOR参数主要提供以下数据类型:

10.2.9.1 motors_init_data

【说明】

motor初始化数据。

【定义】

```
struct motors_init_data {
    struct motor_reset_data motor_data;
    struct motors_input_speed motor_speed;
};
```

【成员】

成员名称	描述
struct motor_reset_data	motor重置参数
struct motors_input_speed	motor速度

10.2.9.2 motor_reset_data

【说明】

motor重置参数。

【定义】

```
struct motor_reset_data {
   unsigned int x_max_steps;
   unsigned int y_max_steps;
   unsigned int reset_x;
   unsigned int reset_y;
};
```

【成员】

成员名称	描述
x_max_steps	水平电机的最大步距
y_max_steps	垂直电机的最大步距
reset_x	水平电机重置后停留的位置
reset_y	垂直电机重置后停留的位置